








Caution:
When the product is used outdoors the mains plug must be connected to socket outlet located indoors

PHILIPS

Connected by WiZ

Fairy Light user manual



9290041012, 9290041013
9290041016, 9290041322


Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

3241 664 14421
©2026 Signify Holding
signify


Incl.


A


B





9290041012 9290041013 9290041016 9290041322














PHILIPS

Connected by WiZ

Fairy Light user manual

3241 664 14431

©2026 Signify Holding

signify

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

EN

WARNING: Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

1. Safety instructions
Always respect electrical specifications described on product label.
The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
Product is dimmable with WiZ compatible devices and applications. Do not connect to an additional dimmer.
Replaceable control gear by an end-user.
This product is not suitable for children under 14 years.
CAUTION: To reduce the risk of strangulation, loose cables and cords within arm's reach shall be effectively secured to the wall and need to be checked regularly.
WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.

2. Usage instructions
Press the power button to switch on and off.
When light is on, hold the power button down for dimming.
When light is off, hold the power button down for 10 seconds to enter pairing mode.

3. Warning before installation
Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.
Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

4. Installation steps
Please refer to installation manual for detail step.
Launch WiZ app to connect the product (Please refer to Quick Start Guide for more detail operation of WiZ app).

5. Servicing
How to clean the product
Clean with a soft dust cloth.
Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

6. Symbols explanation
Class III appliance — Class II appliance

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

IPXX — IPX0: no humidity protection. IPX1: The product is protected against dripping water. IPX2: The product is protected against vertically falling water drops when tilted up to 15°. IPX3: The product may be exposed to raindrops (falling drops under a maximum angle of 60° to the vertical axis). IPX4: The product is splash-proof: it may be exposed to splashing water coming from any direction (360°). IPX5: The product is protected against water jets. IPX6: The product is protected against powerful water jets. IPX7: The product can be installed into the ground. IPX8: The product is protected against immersion up to the indicated depth.
IP2X: protection against ingress of a finger. IP3X: protection against ingress of a solid object of >= 2.5mm diameter. IP4X: protection against ingress of a solid object of >= 1mm diameter. IP5X: The product is dust protected. IP6X: The product is dust tight.

WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.

In case of damage to the wire: • X-connection; Replace it by a wire of the same type. • Y-connection; Only to be replaced by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks. • Z-connection: The cord cannot be replaced, the luminaire shall be destroyed.

Product is dimmable with WiZ compatible devices and applications. Do not connect to an additional dimmer.

This product is not suitable for children under 14 years.

CAUTION: To reduce the risk of strangulation, loose cables and cords within arm's reach shall be effectively secured to the wall and need to be checked regularly.

Non-replaceable light source: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Replaceable control gear by an end-user

The product should only be installed indoors.

This is an IPXX product, except for power supply plug (value see packaging).

7. Warranty
Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: www.lighting.philips.com/consumer
Wireless specification:
Wireless RF mode frequency band: 2400 – 2483.5 MHz
Maximum transmitted power:
Wi-Fi: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.
On/off functionality available without Wi-Fi connectivity.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type smart luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU(RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates.
Google is a trademark of Google LLC.Siri is a registered trademark of Apple Inc.
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

UK

WARNING: Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

1. Safety instructions
Always respect electrical specifications described on product label.
The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
Product is dimmable with WiZ compatible devices and applications. Do not connect to an additional dimmer.
Replaceable control gear by an end-user.
This product is not suitable for children under 14 years.
CAUTION: To reduce the risk of strangulation, loose cables and cords within arm's reach shall be effectively secured to the wall and need to be checked regularly.
WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.
When the product is used outdoors the mains plug must be connected to socket outlet located indoors

2. Usage instructions
Press the power button to switch on and off.
When light is on, hold the power button down for dimming.
When light is off, hold the power button down for 10 seconds to enter pairing mode.

3. Warning before installation
Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.
Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.

4. Installation steps
Please refer to installation manual for detail step.
Launch WiZ app to connect the product (Please refer to Quick Start Guide for more detail operation of WiZ app).

5. Servicing
How to clean the product
Clean with a soft dust cloth.
Never use alcohol, solvent or products of a similar nature.

6. Symbols explanation
Class III appliance — Class II appliance

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

IPXX — IPX0: no humidity protection. IPX1: The product is protected against dripping water. IPX2: The product is protected against vertically falling water drops when tilted up to 15°. IPX3: The product may be exposed to raindrops (falling drops under a maximum angle of 60° to the vertical axis). IPX4: The product is splash-proof: it may be exposed to splashing water coming from any direction (360°). IPX5: The product is protected against water jets. IPX6: The product is protected against powerful water jets. IPX7: The product can be installed into the ground. IPX8: The product is protected against immersion up to the indicated depth.
IP2X: protection against ingress of a finger. IP3X: protection against ingress of a solid object of >= 2.5mm diameter. IP4X: protection against ingress of a solid object of >= 1mm diameter. IP5X: The product is dust protected. IP6X: The product is dust tight.

WARNING – THIS LIGHTING CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.

In case of damage to the wire: • X-connection; Replace it by a wire of the same type. • Y-connection; Only to be replaced by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks. • Z-connection: The cord cannot be replaced, the luminaire shall be destroyed.

Product is dimmable with WiZ compatible devices and applications. Do not connect to an additional dimmer.

This product is not suitable for children under 14 years.

CAUTION: To reduce the risk of strangulation, loose cables and cords within arm's reach shall be effectively secured to the wall and need to be checked regularly.

Non-replaceable light source: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Replaceable control gear by an end-user

The product should only be installed indoors.

This is an IPXX product, except for power supply plug (value see packaging).

7. Warranty
Warranty is subject to strict conditions of use, for more information, please visit our website: www.lighting.philips.com/consumer
Wireless specification:
Wireless RF mode frequency band: 2400 – 2483.5 MHz
Maximum transmitted power:
Wi-Fi: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application.
On/off functionality available without Wi-Fi connectivity.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type smart luminaires are in compliance with Directive 2014/53/EU(RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:www.lighting.philips.com/consumer.
Hereby, Signify declares that the radio equipment type smart luminaires are in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates.
Google is a trademark of Google LLC.Siri is a registered trademark of Apple Inc.
Any use of such marks by Signify is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FR

AVERTISSEMENT : les luminaires doivent être connectés à l'alimentation conformément à la norme nationale du pays dans lequel les luminaires seront installés. En cas de doute, demandez conseil à un électricien professionnel.

1. Instructions de sécurité
Respectez toujours les spécifications électriques figurant sur l'étiquette du produit.
La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacée ; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
Ne connectez pas la guirlande à l'alimentation tant qu'elle est dans l'emballage.
Le produit est gradable avec des dispositifs et des applications compatibles WiZ.
Ne le connectez pas à un variateur supplémentaire.
Appareillage remplaçable par un utilisateur final.
Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans.
ATTENTION : Pour limiter le risque de strangulation, les câbles et cordons accessibles doivent être solidement fixés au mur et vérifiés régulièrement.
AVERTISSEMENT - Cette chaîne lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints soient en place.

2. Instructions d'utilisation
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer et éteindre.
Lorsque la lumière est allumée, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour faire varier la luminosité.
Lorsque le voyant est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour entrer en mode d'appairage.

3. Avertissement avant l'installation
Déconnectez toujours l'alimentation secteur avant l'installation, la connexion et l'entretien.
Toute installation ou réparation ne peut être effectuée que par le fabricant, son agent de service ou toute personne disposant d'une qualification similaire.

4. Étapes d'installation
Reportez-vous au manuel d'installation pour des instructions détaillées.
Lancez l'application WiZ pour connecter le produit (Veuillez vous reporter au guide de démarrage rapide pour obtenir plus de détails sur le fonctionnement détaillé de l'application WiZ).

5. Entretien
Comment nettoyer le produit
Nettoyez le produit avec un chiffon de dépoussiérage doux.
N'utilisez jamais d'alcool, de solvants ou tout autre produit de nature similaire.

6. Explication des symboles
Dispositif de classe III — Dispositif de classe II

Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mêlées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus à cet effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.

IPXX — IPX0 : le produit n'est pas protégé contre l'humidité. IPX1 : le produit est protégé contre les gouttes d'eau. IPX2 : le produit est protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsqu'il est incliné à 15°. IPX3 : le produit peut être exposé à la pluie (gouttes tombant selon un angle inférieur à 60° par rapport à l'axe vertical). IPX4 : le produit est protégé contre les éclaboussures. Il peut y être exposé, quelle que soit leur direction (360°). IPX5 : le produit est protégé contre les jets d'eau. IPX6 : le produit est protégé contre les jets d'eau puissants. IPX7 : le produit peut être installé dans le sol. IPX8 : le produit est protégé contre l'immersion jusqu'à la profondeur indiquée.
IP2X : le produit résiste à la pression d'un doigt. IP3X : le produit résiste à la pénétration d'un objet solide >= 2,5 mm de diamètre. IP4X : le produit résiste à la pénétration d'un objet solide >= 1 mm de diamètre. IP5X : le produit est protégé contre la poussière. IP6X : le produit est étanche aux poussières.

AVERTISSEMENT - Cette chaîne lumineuse ne doit pas être utilisée sans que tous les joints soient en place.

• Connexion X : si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un câble de même type. • Connexion Y : si le câble est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, par le distributeur ou par un expert, afin d'éviter tout risque. • Connexion Z : le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Le produit est gradable avec des dispositifs et des applications compatibles WiZ. Ne le connectez pas à un variateur supplémentaire.

Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans.

ATTENTION : Pour limiter le risque de strangulation, les câbles et cordons accessibles doivent être solidement fixés au mur et vérifiés régulièrement.

Source lumineuse non remplaçable: La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé.

Appareillage remplaçable par un utilisateur final.

Le produit doit uniquement être installé en intérieur.

Ce produit est classé IPXX, à l'exception de la fiche d'alimentation (valeur exacte voir emballage).

7. Garantie
La garantie est soumise à des conditions strictes d'utilisation. Pour plus d'informations consultez notre site Web : www.lighting.philips.com/consumer
Spécification sans fil :
Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2 400 – 2 483,5 MHz
Puissance de transmission maximum :
Wi-Fi : max. 20 dBm
Bluetooth : max. 10 dBm
Les produits ne doivent pas être utilisés avec des variateurs. Pour gérer la gradation, utilisez l'application WiZ.
Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi.
Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio, luminaires intelligents, est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIÉ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIÉ™, WPA2™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com,Inc ou de ses filiales.
Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc.
Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence.
Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DE

WARNUNG: Die Leuchten müssen gemäß den nationalen Standards des Landes, in dem die Leuchten installiert werden sollen, an die Stromversorgung angeschlossen werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an einen professionellen Elektriker.

1. Sicherheitshinweise
Beachten Sie stets die auf dem Produktetikett beschriebenen elektrischen Angaben.
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
Bitte die Kette nicht an den Strom anschließen, während sie sich in der Verpackung befindet.
Das Produkt ist mit WiZ-konformen Geräten und Anwendungen dimmbar.
Nicht an einen zusätzlichen Dimmer anschließen.
Von endanwender austauschbares Vorschaltgerät.
Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
ACHTUNG: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen lose Kabel und Schnüre in Reichweite der Arme wirksam an der Wand befestigt und regelmäßig überprüft werden.
ACHTUNG: Diese Lichterkette darf nur verwendet werden, wenn sich alle Dichtungen an Ort und Stelle befinden.

2. Bedienungsanleitung
Drücke zum Ein- und Ausschalten den Ein/Aus-Schalter.
Zum Dimmen hältst Du die Ein/Aus-Taste bei eingeschaltetem Licht gedrückt.
Halte die Ein/Aus-Taste bei ausgeschaltetem Licht 10 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

3. Vor der Installation unbedingt beachten!
Das Produkt vor Installation, Anschluss und Wartung immer vom Stromnetz trennen.
Eine Installation oder Reparatur darf nur vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.

4. Installationsschritte
Beachten Sie bitte das Installationshandbuch für weitere Details.
Starten Sie die WiZ-App, um das Produkt zu verbinden (Weitere Informationen zur Bedienung der WiZ-App finden Sie in der Kurzanleitung.)

5. Wartung
Säubern des Produkts
Das Produkt mit einem weichen Staubtuch säubern.
Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösungsmittel oder Produkte ähnlicher Art.

6. Erklärung der Symbole
Gerät der Klasse III — Gerät der Klasse II

Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeräte nicht über Deinen Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.

IPXX — IPX0: Kein Schutz vor Feuchtigkeit. IPX1: Das Produkt ist tropfwassergeschützt. IPX2: Das Produkt ist tropfwassergeschützt bei Wassertropfen mit einer Neigung bis zu 15°. IPX3: Das Produkt kann Regentropfen ausgesetzt werden (fallende Tropfen unter einem maximalen Winkel von 60° zur vertikalen Achse). IPX4: Das Produkt ist spritzwassergeschützt: Es kann Spritzwasser aus jeder Richtung (360°) ausgesetzt werden. IPX5: Das Produkt ist strahlwassergeschützt. IPX6: Das Produkt ist geschützt gegen starkes Strahlwasser. IPX7: Das Produkt kann im Boden installiert werden. IPX8: Das Produkt ist bis zur angegebenen Tiefe gegen Eintauchen ins Wasser geschützt.
IP2X: Schutz gegen Berührungen mit dem Finger. IP3X: Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von >= 2,5 mm. IP4X: Schutz gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von >= 1 mm. IP5X: Das Produkt ist staubgeschützt. IP6X: Das Produkt ist staubdicht.

ACHTUNG: Diese Lichterkette darf nur verwendet werden, wenn sich alle Dichtungen an Ort und Stelle befinden.

• X-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, muss sie durch eine Leitung des gleichen Typs ersetzt werden. • Y-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, darf diese nur vom Hersteller, dem Händler oder einem Experten ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. • Z-Verbindung: Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

Das Produkt ist mit WiZ-konformen Geräten und Anwendungen dimmbar. Nicht an einen zusätzlichen Dimmer anschließen.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

ACHTUNG: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, müssen lose Kabel und Schnüre in Reichweite der Arme wirksam an der Wand befestigt und regelmäßig überprüft werden.

Nicht austauschbare Lichtquelle: Die Lichtquelle in dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

Von endanwender austauschbares Vorschaltgerät.

Das Produkt sollte ausschließlich in geschlossenen Räumen installiert werden.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von IPXX, ausgenommen der Netzteilstecker (exakter Wert siehe Verpackung).

7. Garantie
Die Garantie unterliegt strengen Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lighting.philips.com/consumer
Drahtlos-Spezifikationen:
Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus. 2400 – 2483,5 MHz
Maximale übertragene Leistung:
WLAN: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Produkte dürfen nicht mit Dimmern verwendet werden. Zum Dimmen bitte die WiZ-Anwendung nutzen.
Ein/Aus-Funktion ohne WLAN-Verbindung möglich.
Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp smarte Leuchten der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.philips.com/lighting
Wi-Fi® und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® in Wort und Bild sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen verbundenen Unternehmen.
Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.
Jegliche Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz.
Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

NL

WAARSCHUWING: armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

1. Veiligheidsinstructies
Houd u altijd aan de elektrische specificaties die op het productlabel worden vermeld.
De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron aan het eind van zijn levensduur is, moet de gehele armatuur worden vervangen.
Sluit de lichtsnoer niet aan op de voeding als deze nog in de verpakking zit.
Het product is dimbaar via apparaten en toepassingen die compatibel zijn met Philips WiZ. Niet aansluiten op een extra dimmer.
Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelapparatuur.
Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
WAARSCHUWING: Om het risico op verstikking te verkleinen, moeten losse kabels en snoeren binnen handbereik goed aan de muur worden bevestigd en moeten deze regelmatig worden gecontroleerd.
WAARSCHUWING: gebruik deze lichtketen alleen als alle pakkingen op de juiste plaats zijn geïnstalleerd.

2. Gebruiksaanwijzingen
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om in en uit te schakelen
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om te dimmen als het licht aan is.
Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te starten als het licht uit is.

3. Waarschuwing voor installatie
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud.
Elke installatie of reparatie mag alleen worden uitgevoerd door de producent, zijn onderhoudsdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.

4. Installatiestappen
Raadpleeg de installatiehandleiding voor informatie over deze stap.
Open de WiZ-app om het product te koppelen (raadpleeg de Snelstartgids voor meer informatie over de bediening van de WiZ-app).

5. Onderhoud
Het product reinigen
Maak schoon met een zachte stofdoek.
Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen of vergelijkbare producten.

6. Verklaring van symbolen
Apparaat van Klasse III — Apparaat van Klasse II

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten de batterijen door een professional worden verwijderd.

IPXX — IPX0: geen bescherming tegen vocht. IPX1: het product is beschermd tegen waterdruppels. IPX2: het product is beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels in een hoek tot 15°. IPX3: het product kan worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een hoek van maximaal 60° ten opzichte van de verticale as). IPX4: het product is spatwaterdicht en kan worden blootgesteld aan spattend water uit alle richtingen (360°). IPX5: het product is beschermd tegen waterstralen. IPX6: het product is beschermd tegen krachtige waterstralen. IPX7: het product kan in de grond worden geïnstalleerd. IPX8: het product is beschermd tegen onderdompeling tot de aangegeven diepte.
IP2X: beschermd tegen binnendringen van vingers. IP3X: beschermd tegen binnendringen van een vast voorwerp met een diameter >= 2,5 mm. IP4X: beschermd tegen binnendringen van een vast voorwerp met een diameter >= 1 mm. IP5X: het product is beschermd tegen stof. IP6X: het product is stofdicht.

WAARSCHUWING: gebruik deze lichtketen alleen als alle pakkingen op de juiste plaats zijn geïnstalleerd.

Bij schade aan de draad: • X-verbinding; Vervang de draad door hetzelfde type. • Y-verbinding; De draad dient te worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico's te vermijden. • Z-verbinding; De kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen. Het armatuur is niet meer bruikbaar.

Het product is dimbaar via apparaten en toepassingen die compatibel zijn met Philips WiZ. Niet aansluiten op een extra dimmer.

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.

WAARSCHUWING: Om het risico op verstikking te verkleinen, moeten losse kabels en snoeren binnen handbereik goed aan de muur worden bevestigd en moeten deze regelmatig worden gecontroleerd.

Niet-vervangbare lichtbron: De lichtbron in deze armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, dient de volledige armatuur te worden vervangen.

Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelapparatuur.

Het product dient binnenshuis te worden geïnstalleerd.

Dit is een IPXX-product, met uitzondering van de steker van de voedingseenheid (exacte waarde staat op de verpakking).

7. Garantie
Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: www.lighting.philips.com/consumer
Draadloze specificatie:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 – 2483,5 MHz
Maximaal verzonden vermogen:
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers. Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie.
Aan/uit-functionaliteit beschikbaar zonder WiFi-connectiviteit.
Signify verklaart hierbij dat radioapparatuur van het type slimme lampen voldoet aan richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com,Inc of haar gelieerde ondernemingen.
Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

NO

ADVARSEL: lysarmaturer må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturen blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.

1. Sikkerhetsinstruksjoner
Du må alltid overholde elektriske spesifikasjoner beskrevet på produktetiketter.
Lyskilden til denne armaturen kan ikke skiftes ut. Ved slutten av lyskildens levetid må hele armaturen skiftes ut.
Ikke koble kjeden til strømforsyningen mens den er i emballasjen.
Produktet kan dimmes med WiZ-kompatible enheter og applikasjoner. Du må ikke koble den til en ekstra dimmer.
Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.
Produktet er ikke egnet for barn under 14 år.
FORSIKTIG: For å redusere risikoen for kvelning, skal løse kabler og ledninger innenfor arms rekkevidde være effektivt festet til veggen og må kontrolleres regelmessig.
ADVARSEL – Denne lyskjeden får ikke brukes uten at alle pakningene er på plass.

2. Bruksanvisning
Trykk på strømknappen for å slå på og av.
Når lyset er på, hold strømknappen nede for å dimme.
Når lyset er av, hold strømknappen nede i 10 sekunder for å gå inn i modus for sammenkobling.

3. Advarsel før montering
Du må alltid koble fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service.
Reparasjon av enhver montering kan bare utføres av produsenten, dens kundebehandler eller lignende kvalifisert personell.

4. Monteringstrinn
Se monteringsveiledningen for detaljerte trinn.
Start WiZ-appen for å koble den til produktet (Se hurtigstartveiledningen for flere detaljer om bruk av WiZ-appen).

5. Service
Slik rengjør du produktet
Rengjør med en myk støvklut.
Du må aldri bruke alkohol, løsemidler eller lignende produkter.

6. Symbolforklaring
Klasse III-apparat — Klasse II-apparat

Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptre i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.

IPXX — IPX0: ingen fuktighetsbeskyttelse. IPX1: Produktet er beskyttet mot dryppende vann. IPX2: Produktet er beskyttet mot vertikalt fallende vanndråper når det vippes opp til 15 °. IPX3: Produktet kan bli utsatt for regndråper (fallende dråper under en maksimal vinkel på 60 ° i forhold til den vertikale aksen). IPX4: Produktet er sprutsikkert: det kan bli utsatt for vannsprut fra alle retninger (360 °). IPX5: Produktet er beskyttet mot vannstråler. IPX6: Produktet er beskyttet mot kraftige vannstråler IPX7: Produktet kan installeres i bakken. IPX8: Produktet er beskyttet mot nedsenking opp til angitt dybde.
IP2X: beskyttelse mot inntrenging av en finger. IP3X: beskyttelse mot inntrenging av en solid gjenstand med >= 2,5 mm diameter. IP4X: beskyttelse mot inntrenging av en solid gjenstand med diameter >= 1 mm. IP5X: Produktet er støvbeskyttet. IP6X: Produktet er støvtett.

ADVARSEL – Denne lyskjeden får ikke brukes uten at alle pakningene er på plass.

• X-tilkobling: Hvis ledningen blir skadet, skal den byttes ut med en ledning av samme type. • Y-tilkobling: Hvis ledningen blir skadet, skal den bare byttes ut av produsenten, forhandleren eller en annen fagperson, for å unngå farlige situasjoner. • Z-tilkobling: Den eksterne, fleksible kabelen eller ledningen til denne belysningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen destrueres.

Produktet kan dimmes med WiZ-kompatible enheter og applikasjoner. Du må ikke koble den til en ekstra dimmer.

Produktet er ikke egnet for barn under 14 år.

FORSIKTIG: For å redusere risikoen for kvelning, skal løse kabler og ledninger innenfor arms rekkevidde være effektivt festet til veggen og må kontrolleres regelmessig.

Ikke-utskiftbar lyskilde: Lyskilden i denne belysningen kan ikke byttes. Når lyskilden slutter å lyse, må hele belysningen byttes.

Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker.

Produktet skal kun monteres innendørs.

Dette er et IPXX-produkt, unntatt strømforsyningspluggen (eksakt verdi se emballasje).

7. Garanti
Garantien er underlagt strenge bruksvilkår, se nettsiden vår for mer informasjon: www.lighting.philips.com/consumer
Trådløs spesifikasjon:
Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400–2483,5 MHz
Maksimal overført effekt:
Wi-Fi: Maksimalt 20 dBm
Bluetooth: Maksimalt 10 dBm
Produktene må ikke brukes med dimmere. Bruk WiZ-appen til dimming.
På/av-funksjonalitet er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling.
Signify erklærer herved at radioutstyr av typen smarte lamper er i samsvar med direktiv 2014/53/EU (RED). Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™, WPA3™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com,Inc eller dets partnere.
Google er et varemerke for Google LLC. Siri er et registrert varemerke for Apple Inc.
Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens.
Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

DA

ADVARSEL: Armaturer skal tilsluttes strømforsyningen i overensstemmelse med den nationale standard i det land, hvor armaturerne installeres. Søg rådgivning fra en professionel elektriker, hvis du er i tvivl.

1. Sikkerhedsinstruktioner
Respekter altid de elektriske specifikationer, som er beskrevet på produktmærkatet.
Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; ved udløbet af lyskildens levetid skal hele armaturet udskiftes.
Tilslut ikke kæden til forsyningen, mens den er i emballagen.
Produktet kan dæmpes med WiZ-kompatible enheder og anvendelsesmuligheder. Undlad at tilslutte en ekstra lysdæmper.
Betjeningselementer, der må udskiftes af en slutbruger.
Dette produkt er ikke egnet til børn under 14 år.
FORSIGTIG: For at reducere risikoen for kvælning, skal løse kabler og ledninger inden for en arms rækkevidde være effektivt fastgjort til væggen og skal kontrolleres regelmæssigt.
ADVARSEL – denne lyskæde må ikke bruges, uden at alle pakninger er på plads.

2. Brugsvejledning
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke.
Når lyset er tændt, skal du holde tænd/sluk-knappen nede for at dæmpe lyset.
Når lyset er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder for at gå i parringstilstand.

3. Advarsel inden installation
Afbryd altid forbindelsen til lysnettet inden installation, tilslutning og eftersyn.
Installation eller reparation må kun udføres af producenten eller dennes servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person.

4. Installationstrin
Se detaljerede trin i installationsvejledningen.
Start WiZ appen for at tilslutte produktet (Se flere detaljer om betjeningen af WiZ appen i lynvejledningen).

5. Eftersyn
Sådan rengøres produktet
Rengøres med en blød støvklud.
Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller lignende produkter.

6. Symbolforklaring
Klasse III apparat — Klasse II apparat

Hold dig orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter og emballage sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

IPXX — IPX0: ingen beskyttelse mod fugt. IPX1: Produktet er beskyttet mod dryppende vand. IPX2: Produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber ved en hældning på op til 15°. IPX3: Produktet kan udsættes for regndråber (faldende dråber i en vinkel på maksimalt 60° i forhold til den lodrette akse). IPX4: Produktet er beskyttet mod sprøjt: Det kan eksponeres for sprøjtende vand fra alle retninger (360°). IPX5: Produktet er beskyttet mod vandstråler. IPX6: Produktet er beskyttet mod kraftige vandstråler. IPX7: Produktet kan installeres i jorden. IPX8: Produktet er beskyttet mod nedsænkning op til den angivne dybde.
IP2X: Beskyttet mod indtrængen på størrelse med en finger. IP3X: Beskyttet mod indtrængen faste objekter med en diameter på >=2,5 mm. IP4X: Beskyttet mod indtrængen faste objekter med en diameter på >=1 mm. IP5X: Produktet er beskyttet mod støv. IP6X: Produktet er støvtæt.

ADVARSEL – denne lyskæde må ikke bruges, uden at alle pakninger er på plads.

• X-forbindelse: Ved skader på ledningen skal den udskiftes med en ledning af samme type. • Y-forbindelse: Ved skader på ledningen må den kun udskiftes af producenten, forhandleren eller en ekspert for at undgå risici. • Z-forbindelse: Denne lampes eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal lampen destrueres.

Produktet kan dæmpes med WiZ-kompatible enheder og anvendelsesmuligheder. Undlad at tilslutte en ekstra lysdæmper.

Dette produkt er ikke egnet til børn under 14 år.

FORSIGTIG: For at reducere risikoen for kvælning, skal løse kabler og ledninger inden for en arms rækkevidde være effektivt fastgjort til væggen og skal kontrolleres regelmæssigt.

Lyskilde, der ikke kan udskiftes: Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden er udtjent, skal hele armaturet udskiftes.

Betjeningselementer, der må udskiftes af en slutbruger.

Produktet må kun installeres indendørs.

Dette er et IPXX-produkt, undtagen for strømforsyningsstikket (eksakt værdi se emballage).

7. Garanti
Garantien er underlagt strenge krav til brug. Få flere oplysninger på vores website: www.lighting.philips.com/consumer
Trådløs specifikation:
Trådløst RF-frekvensbånd: 2.400–2.483,5 MHz
Maks. overført effekt:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Produkterne må ikke bruges med lysdæmpere. Brug WiZ-appen til dæmpning.
Kan tændes/slukkes uden Wi-Fi-tilslutning.
Signify erklærer hermed, at radioudstyret af typen intelligente lamper overholder direktiv 2014/53/EU (RED). Den fulde tekst for EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™, WPA3™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® og Bluetooth®-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa og alle relaterede logoer og varemærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede selskaber.
Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Siri er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
Al brug af sådanne mærker fra Signifys side er på licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

SV

VARNING! Armaturerna ska anslutas till en strömkälla som uppfyller den nationella standarden i det land där armaturerna ska installeras. Kontakta en behörig elektriker om du har frågor.

1. Säkerhetsanvisningar
Respektera alltid de elektriska specifikationerna på produktetiketten.
Ljuskällan i den här armaturen kan inte bytas ut. När ljuskällan nått slutet av sin livslängd måste hela armaturen bytas ut.
Anslut inte kedjan till strömkällan när den är i förpackningen.
Produkten är dimbar med WiZ-kompatibla enheter och tillämpningar. Anslut inte till en extra dimmer.
Styrsystem som kan bytas ut av slutanvändaren.
Produkten är inte lämplig för barn under 14 år.
VARNING: För att minska risken för strypning ska lösa kablar och sladdar inom armslängds avstånd fästas ordentligt i väggen, och de behöver kontrolleras regelbundet.
VARNING – Denna belysningskedja får inte användas utan att alla packningar är på plats.

2. Användarinstruktioner
Tryck på strömbrytaren för att tända och släcka.
När lampan är tänd håller du strömbrytaren nedtryckt för att reglera ljuset.
När lampan är släckt håller du strömbrytaren nedtryckt i 10 sekunder för att gå till parkopplingsläget.

3. Varning före installation
Koppla alltid från strömförsörjningen före installation, anslutning och service.
Oavsett installation får reparation endast utföras av tillverkaren, tillverkarens ombud eller liknande fackman.

4. Installationssteg
Se installationsmanualen för detaljerade steg.
Starta WiZ-appen för att ansluta produkten (se snabbstartshandboken för mer information om hur WiZ-appen fungerar).

5. Underhåll
Så här rengör du produkten
Rengör med en mjuk dammtrasa.
Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller liknande produkter.

6. Förklaring av symboler
Klass III-apparat — Klass II-apparat

Se till att skaffa dig kunskap om de lokala systemen för bortskaffande, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Agera i enlighet med lokala regler och släng inte bort din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande av förpackningen, din produkt och/eller batterier hjälper till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier ska slängas separat från det kommunala avfallsflödet via särskilda insamlingsanläggningar. När du slänger en produkt som innehåller batterier som inte kan bytas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut avlägsnas av en yrkesperson.

IPXX — IPX0: inget luftfuktighetsskydd. IPX1: Produkten är skyddad mot droppande vatten. IPX2: Produkten är skyddad mot vertikalt, 15° snett infallande vattendroppar. IPX3: Produkten kan utsättas för regndroppar (fallande droppar med en maximal vinkel på 60° på den vertikala axeln). IPX4: Produkten är stänksäker – den kan utsättas för stänkande vatten från vilken riktning som helst (360°). IPX5: Produkten är skyddad mot vattenstrålar. IPX6: Produkten är skyddad mot kraftfulla vattenstrålar IPX7: Produkten kan monteras i marken. IPX8: Produkten är skyddad mot nedsänkning upp till angivet djup.
IP2X: skydd mot intrång av finger. IP3X: skydd mot intrång av fast föremål med en diameter större än eller lika med 2,5 mm. IP4X: skydd mot intrång av fast föremål med en diameter större än eller lika med 1 mm. IP5X: Produkten är dammsäker. IP6X: Produkten är dammtät.

VARNING – Denna belysningskedja får inte användas utan att alla packningar är på plats.

• X-anslutning: Om ledningen skadas måste den bytas ut mot en ledning av samma typ. • Y-anslutning: Om ledningen skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller en expert, för att undvika risker. • Z-anslutning: Den externa, flexibla kabeln eller sladden till den här armaturen kan inte bytas ut. Om sladden skadas ska armaturen förstöras.

Produkten är dimbar med WiZ-kompatibla enheter och tillämpningar. Anslut inte till en extra dimmer.

Produkten är inte lämplig för barn under 14 år.

VARNING: För att minska risken för strypning ska lösa kablar och sladdar inom armslängds avstånd fästas ordentligt i väggen, och de behöver kontrolleras regelbundet.

Ljuskälla som inte kan bytas ut: Ljuskällan i den här armaturen går inte att byta ut. När ljuskällan är uttjänt ska hela armaturen bytas ut.

Styrsystem som kan bytas ut av slutanvändaren.

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Detta är en IPXX-klassad produkt, förutom strömförsörjningskontakten (exakt värde se förpackning).

7. Garanti
Garantin är föremål för strikta villkor. Mer information finns på vår webbplats: www.lighting.philips.com/consumer
Trådlös specifikation:
Trådlöst frekvensband (RF): 2 400–2 483,5 MHz
Max. överförd effekt:
Wi-Fi: max 20 dBm
Bluetooth: max 10 dBm
Produkterna får inte användas med dimmer, använd WiZ för dimning.
På/av-funktionalitet finns utan Wi-Fi-anslutning.
Signify intygar härmed att radioutrustning av typen smarta lampor uppfyller direktiv 2014/53/EU (RED). Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® och Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordet och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc eller dess dotterbolag.
Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Siri är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.
All användning av sådana märken från Signify sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

FI

VAROITUS: Valaisimet liitetään virransyöttöön sen maan kansallisten standardien mukaisesti, jossa valaisimet asennetaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja sähkömieheltä.

1. Turvallisuusohjeet
Ota aina huomioon tuote-etiketissä mainitut sähköominaisuudet.
Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähde tulee elinkaarensa päähän, koko valaisin täytyy vaihtaa.
Älä kytke pakkauksessa olevaa valoketjua virtalähteeseen.
Tuote voidaan himmentää WiZ-yhteensopivien laitteiden ja sovellusten avulla
Älä yhdistä täydentävään himmentimeen.
Käyttäjän vaihdettava ohjauslaite.
Tuote ei sovi alle 14 vuoden ikäisille lapsille.
VAROITUS: Kuristumisriskin vähentämiseksi käden ulottuvilla olevat irralliset kaapelit ja johdot on kiinnitettävä kunnolla seinään, ja ne on tarkistettava säännöllisin väliajoin.
VAROITUS – Tätä valoketjua saa käyttää vain, kun kaikki suojukset ovat paikallaan.

2. Käyttöohjeet
Kytke ja katkaise virta painamalla virtapainiketta.
Kun valo palaa, himmennä sitä pitämällä virtapainiketta painettuna.
Kun valo on sammutettu, siirry pariliitostilaan pitämällä virtapainiketta painettuna 10 sekunnin ajan.

3. Varoitus ennen asennusta
Katkaise aina virransyöttö ennen asennusta, yhdistämistä ja huoltoa.
Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa vain valmistaja, valtuutettu huoltokorjaamo tai valtuutettu henkilö.

4. Asennuksen vaiheet
Katso tarkat ohjeet asennusoppaasta.
Käynnistä WiZ-sovellus tuotteen yhdistämistä varten (katso pikaoppaasta lisätietoja WiZ-sovelluksen toiminnasta).

5. Huolto
Tuotteen puhdistus
Puhdista tuote pehmeällä pölyrätillä.
Älä koskaan käytä alkoholia, liuotinta tai samankaltaisia tuotteita.

6. Symbolien merkitys
Luokan III laite — Luokan II laite

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä pakkausten hävitys-, erottelu- ja keräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä vanhoja tuotteita ja pakkauksia tavallisen kotitalousjätteen mukana. Pakkauksen, tuotteen ja/tai paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Paristot on hävitettävä yhdyskuntajätteestä erillään määritettyjen keräyspisteiden kautta. Muita kuin käyttäjän vaihdettavissa olevia paristoja sisältäviä tuotteita hävitettäessä muiden kuin käyttäjän vaihdettavissa olevien paristojen poistaminen on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.

IPXX — IPX0: ei suojausta kosteutta vastaan. IPX1: Tuote on suojattu tippuvalta vedeltä. IPX2: Tuote on suojattu pystysuoraan tippuvilta vesipisaroilta, kun tuote on kallistettuna enintään 15°. IPX3: Tuote voidaan altistaa sadepisaroille (putoavien pisaroiden kulma enintään 60° pystysuoraan akseliin nähden). IPX4: Tuote on suojattu roiskuvalta vedeltä, se voidaan altistaa mistä tahansa suunnasta (360°) tulevalle roiskuvalle vedelle. IPX5: Tuote on suojattu vesisuihkuilta. IPX6: Tuote on suojattu voimakkailta vesisuihkuilta. IPX7: Tuote voidaan asentaa maahan. IPX8: Tuote on suojattu upottamisen vaikutuksilta ilmoitettuun syvyyteen asti.
IP2X: suojaus sormea vastaan. IP3X: suojaus halkaisijaltaan enintään 2,5 mm:n kokoisia kiinteitä esineitä vastaan. IP4X: suojaus halkaisijaltaan enintään 1 mm:n kokoisia kiinteitä esineitä vastaan. IP5X: Tuote on suojattu pölyltä. IP6X: Tuote on pölytiivis.

VAROITUS – Tätä valoketjua saa käyttää vain, kun kaikki suojukset ovat paikallaan.

• X-liitäntä: viottunut johto on vaihdettava samantyyppiseen johtoon. • Y-liitäntä: riskien välttämiseksi vain valmistaja, jälleenmyyjä tai asiantuntija saa vaihtaa viottuneen johdon. • Z-liitäntä: Valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on viottunut, valaisin on hävitettävä.

Tuote voidaan himmentää WiZ-yhteensopivien laitteiden ja sovellusten avulla Älä yhdistä täydentävään himmentimeen.

Tuote ei sovi alle 14 vuoden ikäisille lapsille.

VAROITUS: Kuristumisriskin vähentämiseksi käden ulottuvilla olevat irralliset kaapelit ja johdot on kiinnitettävä kunnolla seinään, ja ne on tarkistettava säännöllisin väliajoin.

Ei vaihdettava valonlähde: Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valaisimen käyttöikä on lopussa, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

Käyttäjän vaihdettava ohjauslaite.

Tuotteen saa asentaa vain sisätiloihin.

Tämä on IPXX-tuote virtalähdeliitintä lukuun ottamatta (tarkka arvo katso pakkauksesta).

7. Takuu
Takuuta koskevat tiukat käyttöehdot, joista lisätietoja on verkkosivustollamme: www.lighting.philips.com/consumer
Langattoman käytön tekniset tiedot:
Langattoman käytön radiotaajuuskaista: 2 400 – 2 483,5 MHz
Enimmäislähetysteho:
Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Tuotteita ei saa käyttää himmentimien kanssa. Käytä himmentämiseen WiZ-sovellusta.
Lampun saa päälle ja pois ilman Wi-Fi-yhteyttä.
[Signify] vakuuttaa täten, että langaton älyvalaisimissa käytettävä radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU (RED) mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa sivustossa: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA2™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Google on Google LLC:n tavaramerkki. Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Signifyn mahdollisesti käyttäminä ne on lisensoitu asianmukaisesti.
Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajayritystensä omaisuutta.

ES

ADVERTENCIA: Las luminarias se conectarán a la fuente de alimentación de acuerdo con la norma nacional del país donde se vayan a instalar. Si tiene alguna duda, solicite consejo a un electricista profesional.

1. Instrucciones de seguridad
Respete siempre las especificaciones eléctricas descritas en la etiqueta del producto.
La fuente de luz de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente de luz alcanza el final de su vida útil, debe sustituirse toda la luminaria.
No conecte la cadena al suministro mientras esté en el embalaje.
El producto es regulable con aplicaciones y dispositivos compatibles con WiZ.
No lo conecte a un regulador adicional.
Equipo de control sustituible por el usuario final.
Este producto no es apto para niños menores de 14 años.
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de estrangulamiento, los cables y cordones sueltos que estén al alcance de la mano deberán estar asegurados de forma efectiva a la pared y deberán revisarse periódicamente.
ADVERTENCIA: Esta cadena de luces no debe utilizarse sin que estén colocadas todas las juntas.

2. Instrucciones de uso
Pulsa el botón de encendido para encender y apagar.
Con la luz encendida, mantén pulsado el botón de encendido para regular la iluminación.
Con la luz apagada, mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para acceder al modo de emparejamiento.

3. Advertencia antes de la instalación
Desconéctese siempre del suministro principal antes de la instalación, la conexión y el mantenimiento.
Solo el fabricante, su agente de servicio u otra persona con cualificación similar puede realizar cualquier instalación o reparación.

4. Pasos de la instalación
Consulte el manual de instalación para ver los pasos detallados.
Inicie la aplicación Wiz para conectar el producto (consulte la guía de inicio rápido para obtener más detalles sobre el funcionamiento de la aplicación Wiz).

5. Mantenimiento
Cómo limpiar el producto
Limpie con un paño suave para el polvo.
Nunca utilice alcohol, disolventes ni productos de naturaleza similar.

6. Explicación de los símbolos
Electrodoméstico de clase III — Electrodoméstico de clase II

IInfórmese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no tire el producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municipales en las instalaciones de recogida designadas. Cuando deseche un producto que contenga pilas no sustituibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustituibles por el usuario.

IPXX — IPX0: sin protección contra la humedad. IPX1: el producto está protegido contra el goteo de agua. IPX2: el producto está protegido contra la caída de gotas de agua verticalmente cuando se inclina hasta 15°. IPX3: el producto puede estar expuesto a las gotas de lluvia (gotas que caen bajo un ángulo máximo de 60° con respecto al eje vertical). IPX4: el producto es resistente a las salpicaduras: puede estar expuesto a salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección (360°). IPX5: el producto está protegido contra chorros de agua. IPX6: el producto está protegido contra chorros de agua potentes. IPX7: el producto se puede instalar en el suelo. IPX8: el producto está protegido contra la inmersión hasta la profundidad indicada.
IP2X: protección contra la entrada de un dedo. IP3X: protección contra la entrada de un objeto sólido >= 2,5 mm de diámetro. IP4X: protección contra la entrada de un objeto sólido >= 1 mm de diámetro. IP5X: el producto está protegido contra el polvo. IP6X: el producto es hermético frente al polvo.

ADVERTENCIA: Esta cadena de luces no debe utilizarse sin que estén colocadas todas las juntas.

• Conexión en X: si el cable se daña, debe reemplazarlo por un cable del mismo tipo. • Conexión en Y: si el cable se daña, solo debe reemplazarlo el fabricante, un distribuidor o un experto para evitar riesgos. • Conexión en Z: el cable flexible externo de esta lámpara no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, la lámpara deberá desecharse.

El producto es regulable con aplicaciones y dispositivos compatibles con WiZ. No lo conecte a un regulador adicional.

Este producto no es apto para niños menores de 14 años.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de estrangulamiento, los cables y cordones sueltos que estén al alcance de la mano deberán estar asegurados de forma efectiva a la pared y deberán revisarse periódicamente.

Fuente de luz no sustituible: La fuente de luz de este sistema de iluminación no se puede sustituir. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse el sistema completo.

Equipo de control sustituible por el usuario final.

El producto debe instalarse únicamente en interiores.

Este es un producto IPXX, excepto la clavija de alimentación (valor exacto ver embalaje).

7. Garantía
La garantía está sujeta a condiciones de uso estrictas; para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.lighting.philips.com/consumer
Especificación inalámbrica:
Banda de frecuencia de modo RF inalámbrica: 2400 – 2483,5 MHz
Potencia máxima transmitida:
Wi-Fi: máx. 20 dBm
Bluetooth: máx. 10 dBm
Los productos no se utilizarán con reguladores, para la regulación utilice la aplicación WiZ.
Funcionalidad de encendido/apagado disponible sin conectividad Wi-Fi.
Por la presente, Signify declara que el tipo de equipo de radio, luminarias inteligentes, cumple con la Directiva 2014/53/EU (RED). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.
Google es una marca comercial de Google LLC. Siri es una marca comercial registrada de Apple Inc.
Cualquier uso de tales marcas por parte de Signify se realiza bajo licencia.
El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

PT

AVISO: as luminárias devem ser ligadas à fonte de alimentação em conformidade com a norma nacional do país de instalação das mesmas. Em caso de dúvida, aconselhe-lhe junto de um eletricista profissional.

1. Instruções de segurança
Respeite sempre as especificações elétricas descritas na etiqueta do produto.
A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da respetiva vida útil, é necessário substituir toda a luminária.
Não conecte a corrente à alimentação enquanto estiver na embalagem
O produto é regulável com dispositivos e aplicações compatíveis com WiZ. Não ligue a um regulador adicional.
Equipamento de controlo substituível por um utilizador final.
Este produto não é adequado para crianças com idade inferior a 14 anos.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de estrangulamento, os cabos e os fios soltos que estejam ao alcance do braço devem ser fixados eficazmente à parede e têm de ser verificados regularmente.
AVISO: esta corrente de iluminação não deverá ser utilizada sem que todas as proteções estejam devidamente aplicadas.

2. Instruções de utilização
Prima o botão de alimentação para acender e apagar.
Quando a luz estiver acesa, mantenha o botão de alimentação premido para regular a iluminação.
Quando a luz estiver apagada, mantenha o botão de alimentação premido durante 10 segundos para entrar no modo de emparelhamento.

3. Aviso antes da instalação
Desligue sempre da alimentação principal antes da instalação, ligação e assistência.
Qualquer instalação e reparação apenas pode ser realizada pelo fabricante, o respetivo agente de serviço ou por uma pessoa de qualificação semelhante.

4. Passos da instalação
Consulte o manual de instalação para uma descrição dos passos detalhados.
Inicie a aplicação WiZ para ligar o produto (consulte o Guia de Início Rápido para obter mais detalhes sobre o funcionamento da aplicação WiZ).

5. Assistência
Como limpar o produto
Limpe com um pano do pó macio.
Nunca utilize álcool, solventes ou produtos de natureza semelhante.

6. Explicação dos símbolos
Eletrodoméstico de Classe III — Eletrodoméstico de Classe II

Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de embalagens e produtos elétricos e eletrónicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não elimine o produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.

IPXX — IPX0: sem proteção contra a humidade. IPX1: o produto está protegido contra a queda de gotas de água. IPX2: o produto está protegido contra a queda vertical de gotas de água quando inclinado até 15°. IPX3: o produto pode ser exposto a gotas de chuva (gotas que caiam a um ângulo máximo de 60° relativamente ao eixo vertical). IPX4: o produto é à prova de salpicos: pode ser exposto a salpicos da água provenientes de qualquer direção (360°). IPX5: o produto está protegido contra jatos de água. IPX6: o produto está protegido contra jatos de água potentes. IPX7: o produto pode ser instalado no solo. IPX8: o produto está protegido contra a imersão até à profundidade indicada.
IP2X: proteção contra a entrada de um dedo. IP3X: proteção contra a entrada de um objeto sólido de >= 2,5 mm de diâmetro. IP4X: proteção contra a entrada de um objeto sólido de >= 1 mm de diâmetro. IP5X: o produto está protegido contra o pó. IP6X: o produto é estanque ao pó.

AVISO: esta corrente de iluminação não deverá ser utilizada sem que todas as proteções estejam devidamente aplicadas.

• Ligação X: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído por outro fio do mesmo tipo. • Ligação Y: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído apenas pelo fabricante, distribuidor ou por um técnico especializado, para evitar riscos. • Ligação Z: o cabo flexível externo ou o fio deste candeeiro não pode ser substituído. Se o fio estiver danificado, o candeeiro terá de ser destruído.

O produto é regulável com dispositivos e aplicações compatíveis com WiZ. Não ligue a um regulador adicional.

Este produto não é adequado para crianças com idade inferior a 14 anos.

ATENÇÃO: para reduzir o risco de estrangulamento, os cabos e os fios soltos que estejam ao alcance do braço devem ser fixados eficazmente à parede e têm de ser verificados regularmente.

Fonte de luz não substituível: A fonte de luz deste candeeiro não é substituível; quando a fonte de luz alcançar o fim da sua vida útil, deve ser substituído o candeeiro completo.

Equipamento de controlo substituível por um utilizador final.

O produto deve ser instalado apenas em áreas interiores.

Este é um produto IPXX, exceto a ficha da fonte de alimentação (valor exato ver embalagem).

7. Garantia
A garantia está sujeita a condições de utilização rigorosas; para obter mais informações, visite o nosso website: www.lighting.philips.com/consumer
Especificações da funcionalidade sem fios:
Banda de frequência do modo RF sem fios: 2400 – 2483,5 MHz
Potência máxima transmitida:
Wi-Fi: máx. 20 dBm
Bluetooth: máx. 10 dBm
Os produtos não devem ser utilizados com reguladores. Para a regulação, utilize a aplicação WiZ.
A funcionalidade Ligar/desligar está disponível sem conectividade Wi-Fi.
A Signify declara, pelo presente, que o equipamento de rádio do tipo lâmpadas inteligentes está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE (RED). O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™, WPA3™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc ou das suas afiliadas.
Google é uma marca comercial da Google LLC. Siri é uma marca registada da Apple Inc.
Qualquer utilização de tais marcas pela Signify é efetuada sob licença.
Outras marcas e designações comerciais são propriedade dos respetivos detentores.

IT

AVVERTENZA: gli apparecchi per illuminazione devono essere collegati all'alimentazione elettrica nel rispetto dello standard utilizzato nel Paese di installazione. In caso di dubbi, contattare un elettricista professionista.

1. Istruzioni di sicurezza
Rispettare sempre le specifiche elettriche descritte sull'etichetta del prodotto.
La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
Non collegare la catena alla fornitura mentre è nell'imballaggio.
La luce può essere regolata con dispositivi e applicazioni compatibili WiZ. Non connettere interruttori di altro tipo.
Alimentatore sostituibile da parte di un utente finale.
Questo prodotto non è adatto a bambini al di sotto di 14 anni.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di strangolamento, i cavi allentati e i cavi a portata di mano devono essere fissati efficacemente alla parete e devono essere controllati regolarmente.
ATTENZIONE: utilizzare questa serie di apparecchi solo dopo avere posizionato tutte le guarnizioni.

2. Istruzioni per l'uso
Premi il pulsante di accensione per accenderla e spegnerla.
Quando la luce è accesa, tieni premuto il pulsante di accensione per regolare l'intensità.
Quando la luce è spenta, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per accedere alla modalità di associazione.

3. Avvertenza prima dell'installazione
Scollegare sempre dall'alimentazione elettrica prima di eseguire attività di installazione, collegamento e manutenzione.
Tutte le attività di installazione e riparazione possono essere eseguite solo dal produttore, dal suo agente per l'assistenza o da una persona similmente qualificata.

4. Procedura di installazione
Fare riferimento al manuale di installazione per le operazioni dettagliate.
Avviare l'app WiZ per collegare il prodotto (fare riferimento alla Guida rapida all'avvio per maggiori dettagli sull'utilizzo dell'app WiZ).

5. Manutenzione
Come pulire il prodotto
Pulire con un panno per la polvere morbido.
Non utilizzare alcol, solventi o prodotti analoghi.

6. Spiegazione dei simboli
Apparecchiatura di Classe III — Apparecchiatura di Classe II

Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

IPXX — IPX0: nessuna protezione dall'umidità. IPX1: Il prodotto è protetto contro il gocciolamento d'acqua. IPX2: Il prodotto è protetto contro le gocce d'acqua che cadono verticalmente quando è inclinato fino a 15°. IPX3: Il prodotto può essere esposto a gocce di pioggia (che cadono con un angolo massimo di 60° rispetto all'asse verticale). IPX4: Il prodotto è resistente agli schizzi: può essere esposto a schizzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione (360°). IPX5: Il prodotto è protetto contro i getti d'acqua. IPX6: Il prodotto è protetto contro i getti d'acqua potenti. IPX7: Il prodotto può essere installato nel terreno. IPX8: Il prodotto è protetto contro l'immersione fino alla profondità indicata.
IP2X: protezione contro l'ingresso di un dito. IP3X: protezione contro l'ingresso di un oggetto solido di diametro >= 2,5 mm. IP4X: protezione contro l'ingresso di un oggetto solido di diametro >= 1 mm. IP5X: il prodotto è protetto dalla polvere. IP6X: il prodotto è a prova di polvere.

ATTENZIONE: utilizzare questa serie di apparecchi solo dopo avere posizionato tutte le guarnizioni.

• Collegamento X: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito con un cavo dello stesso tipo. • Collegamento Y: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal ostruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi. • Connessione tipo Z: il filo o il cavo esterno flessibile di questo sistema di illuminazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato il sistema di illuminazione deve essere distrutto.

La luce può essere regolata con dispositivi e applicazioni compatibili WiZ. Non connettere interruttori di altro tipo.

Questo prodotto non è adatto a bambini al di sotto di 14 anni.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio di strangolamento, i cavi allentati e i cavi a portata di mano devono essere fissati efficacemente alla parete e devono essere controllati regolarmente.

Sorgente luminosa non sostituibile: La sorgente di luce di questo sistema di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente di luce giunge al termine del suo ciclo di vita, viene sostituito l'intero sistema di illuminazione.

Alimentatore sostituibile da parte di un utente finale.

Il prodotto può essere installato solo all'interno.

Si tratta di un prodotto classe IPXX, tranne per la spina di alimentazione (valore esatto vedi imballaggio).

7. Garanzia
La garanzia è soggetta a rigorose condizioni d'uso. Per informazioni, consultare il nostro sito Web: www.lighting.philips.com/consumer
Specifiche wireless:
Banda di frequenza modalità RF wireless: 2.400 – 2.483,5 MHz
Potenza massima trasmessa:
Wi-Fi: max 20 dBm
Bluetooth: max 10 dBm
I prodotti non devono essere utilizzati con dimmer, altrimenti utilizzare l'applicazione WiZ.
Funzionalità on/off disponibile senza connessione Wi-Fi.
Con la presente, Signify dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo lampade intelligenti è conforme alla direttiva 2014/53/UE (RED). Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® e il logo Wi-Fi CERTIFIED sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™, WPA3™ sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
Scritte e loghi The Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle proprie consociate.
Google è un marchio registrato Google LLC. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.
Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Signify è autorizzato dietro licenza.
Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

EL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα φωτιστικά θα συνδέονται στην παροχή ρεύματος σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο της χώρας όπου θα εγκατασταθεί το φωτιστικό. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε συμβουλές από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

1. Οδηγίες ασφαλείας
Να τηρείτε πάντα τις ηλεκτρικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται. Όταν η πηγή φωτός ολοκληρώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
Μην συνδέετε την αλυσίδα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενώ βρίσκεται στη συσκευασία.
Το προϊόν έχει δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτός με συσκευές και εφαρμογές συμβατές με WiZ.
Να μην συνδέεται με πρόσθετο ρυθμιστή έντασης φωτός.
Εξοπλισμος ελεγχου με δυνατοτητα αντικαταστασης απο τελικο χρηστη.
Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά μικρότερα των 14 ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού, τα χαλαρά καλώδια και τα καλώδια που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής πρέπει να στερεώνονται αποτελεσματικά στον τοίχο και να ελέγχονται τακτικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η αλυσίδα φωτισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς να έχουν τοποθετηθεί όλα τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης.

2. Οδηγίες χρήσης
Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
Όταν το φωτιστικό είναι αναμμένο, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ρυθμίσετε την ένταση.
Όταν το φωτιστικό είναι σβηστό, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης.

3. Προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση
Να αποσυνδέεται πάντα από την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, τη σύνδεση και τις επισκευές.
Οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις που συνεργάζεται μαζί του ή αντίστοιχο άτομο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

4. Βήματα εγκατάστασης
Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Ανοίξτε την εφαρμογή WiZ για να συνδέσετε το προϊόν (ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής WiZ).

5. Επισκευές
Πώς θα καθαρίσετε το προϊόν
Καθαρίστε με μαλακό ξεσκονόπανο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλη, διαλυτικό ή παρόμοια προϊόντα.

6. Επεξήγηση συμβόλων
Οικιακή συσκευή Κατηγορίας III — Οικιακή συσκευή Κατηγορίας II

Ενημερωθείτε για το τοπικό σύστημα διάθεσης, διαχωρισμού και συλλογής αποβλήτων για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και συσκευασίες. Ενεργείτε σύμφωνα με τους τοπικούς σας κανόνες και μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν και τη συσκευασία του μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη της συσκευασίας, του προϊόντος σας ή/και των μπαταριών θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το ρεύμα των αστικών απορριμμάτων μέσω των καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής. Κατά την απόρριψη ενός προϊόντος που περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη, αυτές πρέπει να αφαιρούνται από επαγγελματία.

IPXX — IPX0: χωρίς προστασία από την υγρασία. IPX1: Το προϊόν προστατεύεται από σταγόνες νερού. IPX2: Το προϊόν προστατεύεται από σταγόνες νερού που πέφτουν κάθετα όταν έχει κλίση έως και 15°. IPX3: Το προϊόν μπορεί να εκτεθεί σε σταγόνες βροχής (σταγόνες που πέφτουν υπό μέγιστη γωνία 60° ως προς τον κατακόρυφο άξονα). IPX4: Το προϊόν είναι αδιάβροχο: μπορεί να εκτεθεί σε νερό που προέρχεται από οποιαδήποτε κατεύθυνση (360°). IPX5: Το προϊόν προστατεύεται από πίδακες νερού. IPX6: Το προϊόν προστατεύεται από ισχυρούς πίδακες νερού IPX7: Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί στο έδαφος. IPX8: Το προϊόν προστατεύεται από βύθιση μέχρι το υποδεικνυόμενο βάθος.
IP2X: προστασία από εισχώρηση ενός δακτύλου. IP3X: προστασία από εισχώρηση ενός στερεού αντικειμένου >= 2,5mm διαμέτρου. IP4X: προστασία από εισχώρηση ενός στερεού αντικειμένου >= 1mm διαμέτρου. IP5X: Το προϊόν προστατεύεται από τη σκόνη. IP6X: Το προϊόν είναι στεγανό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η αλυσίδα φωτισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς να έχουν τοποθετηθεί όλα τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης.

• Σύνδεση X: Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο ίδιου τύπου. • Σύνδεση Y: Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον διανομέα ή έναν ειδικό, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. • Σύνδεση Z: Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο έχει φθαρεί, το φωτιστικό σώμα πρέπει να καταστραφεί.

Το προϊόν έχει δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτός με συσκευές και εφαρμογές συμβατές με WiZ. Να μην συνδέεται με πρόσθετο ρυθμιστή έντασης φωτός.

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά μικρότερα των 14 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού, τα χαλαρά καλώδια και τα καλώδια που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής πρέπει να στερεώνονται αποτελεσματικά στον τοίχο και να ελέγχονται τακτικά.

Πηγη φωτος χωρις δυνατοτητα αντικαταστασης: Η φωτεινή πηγή του συγκεκριμένου φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, θα πρέπει να αντικαταστήσετε ολόκληρο το φωτιστικό.

Εξοπλισμος ελεγχου με δυνατοτητα αντικαταστασης απο τελικο χρηστη.

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Αυτό το προϊόν πληροί το πρότυπο IPXX, με εξαίρεση το βύσμα τροφοδοσίας (ακριβής αξία βλέπε συσκευασία).

7. Εγγύηση
Η εγγύηση υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις χρήσης, για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο μας: www.lighting.philips.com/consumer
Προδιαγραφές ασύρματης λειτουργίας:
Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων ασύρματης λειτουργίας: 2400 – 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης:
Wi-Fi: Μέγ. 20 dBm
Bluetooth: Μέγ. 10 dBm
Τα προϊόντα δεν θα χρησιμοποιούνται με ρυθμιστές έντασης, για τη ρύθμιση της έντασης χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ.
Διαθέσιμη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χωρίς συνδεσιμότητα Wi-Fi.
Με το παρόν, η Signify δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ(RED). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.philips.com/lighting
Ο όρος Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Οι όροι Wi-Fi CERTIFIED™ και WPA2™, WPA3™ είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, INC.
Οι όροι Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc ή των συνδεόμενων εταιρειών αυτής.
Ο όρος Google είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Ο όρος Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.
Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Signify επιτρέπεται βάσει άδειας.
Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

TR

UYARI: Lamba armatürleri, kuruldukları ülkenin ulusal standartlarına uygun bir şekilde kaynağa bağlanmalıdır. Herhangi bir şüpheniz olması durumunda lütfen profesyonel bir elektrikçiden yardım alın.

1. Güvenlik talimatları
Ürün etiketinde belirtilen elektrik özelliklerine daima uyun.
Bu aydınlatma armatürünün ışık kaynağı değiştirilebilir özellikte değildir; ışık kaynağı kullanım ömrünün sonuna geldiğinde armatürün tamamı değiştirilmelidir.
Zinciri ambalajın içindeyken güç kaynağına bağlamayın.
Ürün, WiZ uyumlu cihazlar ve uygulamalar ile dim edilebilir. Ayrı bir dimmer'a bağlamayın.
Bir son kullanici tarafından değiştirilebilen kontrol tertibati.
Ürün 14 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
DİKKAT: Boğulma riskini azaltmak için kol mesafesinde bulunan gevşek kablolar ve kordonlar duvara etkili bir şekilde sabitlenmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
UYARI – Ana levhaların tümü takılı değilken bu aydınlatma zinciri kullanılmamalıdır.

2. Kullanım talimatları
Açmak ve kapatmak için güç düğmesine basın.
Dim etmek için ışık açıkken güç düğmesini basılı tutun.
Eşleştirme moduna girmek için ışık kapalıyken güç düğmesini 10 saniye basılı tutun.

3. Kurulumdan önce uyarı
Kurulum, bağlantı ve bakımdan önce her zaman ana şebekeden bağlantıyı kesin.
Herhangi bir kurulum onarımı yalnızca üreticisi, ona bağlı servis yetkilisi ya da benzer nitelikte bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

4. Kurulum adımları
Detaylı adımlar için lütfen kurulum kılavuzuna bakın.
Ürüne bağlanmak için WiZ uygulamasını kurun (WiZ uygulamasının çalışması hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın).

5. Bakım
Ürünün temizlenmesi
Yumuşak bir toz beziyle temizleyin.
Hiçbir zaman alkol, çözücü veya bunlara benzer yapıda ürünleri kullanmayın.

6. Simgelerin Açıklanması
Sınıf III cihaz — Sınıf II cihaz

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve ambalajları için yerel atık atma, ayırma ve toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürün ve ambalajınızı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ambalajın, ürününüzün ve/veya pillerin doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Pillerin özel toplama tesisleri aracılığıyla belediye atık kolundan ayrı bir şekilde atılması gerekir. Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pil bulunan bir ürünü atarken pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması gerekir.

IPXX — IPX0: Nem koruması yok. IPX1: Ürün dikey su damlalarına karşı korunmaktadır. IPX2: Ürün, 15°'ye kadar eğildiğinde dikey olarak düşen su damlalarına karşı korunmaktadır. IPX3: Ürün yağmur damlalarına maruz kalabilir (dikey eksene maksimum 60° açıyla düşen damlalar). IPX4: Ürün su sıçramasına karşı dayanıklıdır; tüm yönlerden (360°) su sıçramasına maruz kalabilir. IPX5: Ürün su fışkırmalarına karşı korunmaktadır. IPX6: Ürün güçlü su fışkırmalarına karşı korunmaktadır. IPX7: Ürün zemine kurulabilir. IPX8: Ürün belirtilen derinliğe kadar suya daldırmaya karşı korunmaktadır.
IP2X: parmak erişimine karşı koruma. IP3X: >= 2,5 mm çapında bir katı nesnenin erişimine karşı koruma. IP4X: >= 1 mm çapında bir katı nesnenin erişimine karşı koruma. IP5X: Ürün toza karşı korumalıdır. IP6X: Ürün toz geçirmezdir.

UYARI – Ana levhaların tümü takılı değilken bu aydınlatma zinciri kullanılmamalıdır.

• X bağlantısı: Kablo hasar görürse aynı tipte kabloyla değiştirilmelidir. • Y bağlantısı: Kablo hasar görürse risklerin ortadan kaldırılması için sadece üretici, dağıtıcı veya bir uzman tarafından değiştirilmelidir. • Z bağlantısı: Harici esnek kablo veya bu armatürün kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görmüşse armatür imha edilmelidir.

Ürün, WiZ uyumlu cihazlar ve uygulamalar ile dim edilebilir. Ayrı bir dimmer'a bağlamayın.

Ürün 14 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

DİKKAT: Boğulma riskini azaltmak için kol mesafesinde bulunan gevşek kablolar ve kordonlar duvara etkili bir şekilde sabitlenmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Değiştirilemez ışık kaynağı: Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilebilir değildir; ışık kaynağı kullanım ömrünü doldurduğunda armatürün tamamı değiştirilmelidir.

Bir son kullanici tarafından değiştirilebilen kontrol tertibati.

Ürün sadece iç mekana kurulmalıdır.

Bu ürün, güç besleme fişi (tam değer, ambalaja bakın) dışında, IPXX uyumludur.

7. Garanti
Garanti sıkı kullanım koşullarına bağlıdır; bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.lighting.philips.com/consumer
Kablosuz özellikleri:
Kablosuz RF modu frekans bandı: 2400 – 2483,5 MHz
Aktarılan maksimum güç:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Ürünler karartıcılarla birlikte kullanılmamalıdır, karartma için WiZ uygulamasını kullanın.
Açma/kapatma işlevi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanılabilir.
Signify, akıllı lambalar türündeki telsiz ekipmanının 2014/53/AB (RED) Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® ve Wi-Fi CERTIFIED logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
Wi-Fi CERTIFIED™ ve WPA2™, WPA3™ Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.
Bluetooth® kelimesi ve logoları Bluetooth SIG, INC'nin mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır.
Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar Amazon.com, Inc'nin veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
Google, Google LLC'nin ticari markasıdır. Siri, Apple Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.
Bu markaların Signify tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisans kapsamındadır.
Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

PL

OSTRZEŻENIE: Oprawy oświetleniowe muszą być podłączone do zasilania zgodnie z normą obowiązującą w kraju, w którym zostaną zainstalowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

1. Instrukcje bezpieczeństwa
Należy zawsze przestrzegać specyfikacji elektrycznych podanych na etykiecie produktu.
Źródło światła w tej oprawie jest niewymienne. Po upływie jego okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
Nie podłączaj łańcucha do zasilania, gdy jest w opakowaniu.
Produkt posiada funkcję przyciemniania za pomocą urządzeń i aplikacji kompatybilnych z WiZ. Nie podłączać dodatkowego ściemniacza.
Osprzęt sterujący wymieniany przez użytkownika.
produkt nie może być używany przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.
OSTRZEŻENIE: aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, luźne kable i przewody znajdujące się w zasięgu ręki należy mocno przymocować do ściany i regularnie je sprawdzać.
OSTRZEŻENIE — tej taśmy świetlnej można używać tylko ze wszystkimi uszczelkami założonymi w odpowiednich miejscach.

2. Instrukcja obsługi
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć.
Gdy lampka się świeci, przytrzymaj przycisk zasilania, aby przyciemnić.
Gdy światło jest wyłączone, przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby przejść do trybu parowania.

3. Ostrzeżenie przed instalacją
Przed instalacją, połączeniem i konserwacją należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania głównego.
Wszelkie instalacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta, personel serwisowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

4. Korki instalacyjne
Szczegóły znajdują się w podręczniku instalacji.
Uruchomić aplikację WiZ, aby podłączyć produkt (szczegółowe informacje o działaniu aplikacji WiZ można znaleźć w przewodniku szybkiego startu).

5. Konserwacja
Jak czyścić produkt
Czyścić miękką ściereczką do ścierania kurzu.
Nigdy nie używać środków na bazie alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych produktów.

6. Objaśnienie symboli
Urządzenie klasy III — Urządzenie klasy II

Należy we własnym zakresie sprawdzić informacje o lokalnych placówkach odbierających zużyte produkty elektryczne i elektroniczne oraz opakowania po nich. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów zakazujących wyrzucania urządzeń i opakowań razem z odpadami komunalnymi. Właściwe usunięcie zużytego opakowania, produktu i/lub baterii pomoże uniknąć potencjalnych szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy je zanosić do wyznaczonych punktów zbiórki. W przypadku utylizacji produktu zawierającego baterie niepodlegające wymianie przez użytkownika, powinny one zostać usunięte przez specjalistę.

IPXX — IPX0: brak ochrony przed wilgocią. IPX1: Produkt jest zabezpieczony przed spadającymi kroplami wody. IPX2: Produkt jest zabezpieczony przed pionowo spadającymi kroplami wody przy przechyleniu do 15°. IPX3: Produkt może być narażony na działanie deszczu (krople padające pod kątem nie większym niż 60° względem osi pionowej). IPX4: Produkt jest bryzgoodporny: może być narażony na działanie rozpryskującej się z dowolnego kierunku (360°). IPX5: Produkt jest zabezpieczony przed działaniem strumienia wody. IPX6: Produkt jest zabezpieczony przed działaniem silnego strumienia wody. IPX7: Produkt może być instalowany w ziemi. IPX8: Produkt jest zabezpieczony przed zanurzeniem do określonej głębokości.
IP2X: ochrona przed włożeniem palca. IP3X: ochrona przed włożeniem ciał stałych o średnicy >= 2,5 mm. IP4X: ochrona przed włożeniem ciał stałych o średnicy >= 1 mm. IP5X: Produkt jest zabezpieczony przed kurzem. IP6X: Produkt jest pyłoszczelny.

OSTRZEŻENIE — tej taśmy świetlnej można używać tylko ze wszystkimi uszczelkami założonymi w odpowiednich miejscach.

• Połączenie X — uszkodzony przewód powinien zostać zastąpiony przewodem tego samego typu. • Połączenie Y — ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, dystrybutora lub wykwalifikowanego elektryka. • Połączenie Z — zewnętrzny giętki przewód tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie. W przypadku uszkodzenia tego przewodu oprawę należy zutylizować.

Produkt posiada funkcję przyciemniania za pomocą urządzeń i aplikacji kompatybilnych z WiZ. Nie podłączać dodatkowego ściemniacza.

produkt nie może być używany przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.

OSTRZEŻENIE: aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, luźne kable i przewody znajdujące się w zasięgu ręki należy mocno przymocować do ściany i regularnie je sprawdzać.

Niewymienne źródło światła: źródła światła zamontowanego w tej oprawie nie można wymienić; gdy zakończy się.

Osprzęt sterujący wymieniany przez użytkownika.

produkt przeznaczony do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Ten produkt ma stopień ochrony IPXX, z wyjątkiem wtyczki zasilającej (dokładna wartość, patrz opakowanie).

7. Gwarancja
Gwarancja podlega ścisłym warunkom użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.lighting.philips.com/consumer
Specyfikacja łączności bezprzewodowej:
Pasmo częstotliwości łączności bezprzewodowej: 2400 – 2483,5 MHz
Maksymalny poziom przekazywanej mocy:
Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Produktów nie należy używać z ściemniaczami; do ściemniania służy aplikacja WiZ.
Funkcja wł./wył. dostępna bez łączności Wi-Fi.
[Signify] niniejszym oświadcza, że oprawy oświetleniowe typu smart spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/UE (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem: www.lighting.philips.com/consumer
Wi-Fi® i logo Wi-Fi CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
Słowo Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi należącymi do Amazon.com, Inc. lub spółek zależnych.
Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Siri jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc.
Wszelkie korzystanie z takich znaków przez firmę Signify odbywa się na podstawie licencji.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

CS

VAROVÁNÍ: Svítidla musejí být připojena k napájení v souladu s vnitrostátními normami země, kde jsou montována. Máte-li jakékoli pochybnosti, poraďte se s profesionálním elektrikářem.

1. Bezpečnostní pokyny
Vždy dodržujte elektrické specifikace uvedené na štítku výrobku.
Světelné zdroje tohoto svítidla nelze po skončení životnosti vyměnit; je třeba vyměnit celé svítidlo.
Nepřipojujte řetěz ke zdroji, pokud je v obalu.
Produkt je regulovatelný pouze s kompatibilními zařízeními a aplikacemi WiZ.
Nepřipojujte jej k jinému stmívači.
Ovládací předřadník vyměnitelný koncovým uživatelem.
Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 14 let.
VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko uškrcení, je třeba volné kabely na dosah ruky účinně připevnit ke stěně a pravidelně kontrolovat.
UPOZORNĚNÍ – Tento světelný řetěz se nesmí používat, pokud nejsou na místě všechna těsnění.

2. Pokyny k používání
Stisknutím tlačítka napájení svítidlo zapnete nebo vypnete.
Když je svítidlo zapnuté, podržením tlačítka napájení můžete nastavit úroveň stmívání.
Když je svítidlo vypnuté, podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund přejdete do režimu párování.

3. Varování před montáží
Před montáží, připojením a údržbou zařízení vždy odpojte od síťového napětí.
Veškerou montáž a opravy může provádět pouze výrobce, jeho servisní technik či obdobně kvalifikovaná osoba.

4. Postup instalace
Podrobný postup naleznete v montážní příručce.
Spusťte aplikaci WiZ a připojte výrobek (podrobnosti o použití aplikace WiZ viz Stručný návod k obsluze).

5. Údržba
Čištění výrobku
K čištění používejte měkký, suchý hadřík.
Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědlo nebo podobné přípravky.

6. Vysvětlení symbolů
Přístroj třídy III — Přístroj třídy II

Informujte se o místním systému likvidace a tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a balení. Postupujte v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace produktů a baterií přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivů na životní prostředí a zdraví osob. Baterie je třeba zlikvidovat samostatně mimo veřejné skládky prostřednictvím specializovaných sběrných míst. Při likvidaci výrobku obsahujícího baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné, musí uživatelsky nevyměnitelné baterie vyjmout odborník.

IPXX
IPX0: bez ochrany proti vlhkosti. IPX1: Výrobek je odolný proti kapající vodě. IPX2: Výrobek je odolný proti kapající vodě při náklonu vodních kapek až do úhlu 15 stupňů od svislé polohy. IPX3: Výrobek je možné vystavit kapkám deště (padající kapky pod maximálním úhlem 60° od svislé osy). IPX4: Výrobek je odolný proti postříkání a je možné ho vystavit stříkající vodě z libovolného směru. IPX5: Výrobek je odolný proti stříkající vodě. IPX6: Výrobek je odolný proti vodě stříkající pod velkým tlakem. IPX7: Výrobek lze namontovat na zem. IPX8: Výrobek je chráněný proti ponoření až do stanovené hloubky.
IP2X: ochrana proti vniknutí prstu. IP3X: ochrana proti vniknutí předmětu s průměrem nad 2,5 mm. IP4X: ochrana proti vniknutí předmětu s průměrem nad 1,5 mm (a včetně). IP5X: Výrobek je chráněný před prachem. IP6X: Výrobek je plně prachotěsný.

UPOZORNĚNÍ – Tento světelný řetěz se nesmí používat, pokud nejsou na místě všechna těsnění.

• Připojení X: V případě poškození vodiče je nutné poškozený vodič nahradit vodičem stejného typu. • Připojení Y: V případě poškození vodiče smí poškozený vodič vyměnit pouze výrobce, distributor nebo odborník, aby se předešlo rizikovým situacím. • Připojení Z: Externí flexibilní kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Je-li poškozen kabel, musí být svítidlo zlikvidováno.

Produkt je regulovatelný pouze s kompatibilními zařízeními a aplikacemi WiZ. Nepřipojujte jej k jinému stmívači.

Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 14 let.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko uškrcení, je třeba volné kabely na dosah ruky účinně připevnit ke stěně a pravidelně kontrolovat.

Ovládací předřadník vyměnitelný koncovým uživatelem.

Světelný zdroj bez možnosti výměny: zdroj světla v tomto svítidle nelze vyměnit; na konci životnosti zdroje světla je třeba vyměnit celé svítidlo.

Výrobek smí být instalován pouze v interiéru.

Stupeň krytí tohoto výrobku je IPXX, kromě napájecí zástrčky, která má stupeň krytí (přesná hodnota viz obal).

7. Záruka
Záruka počítá s přísným omezením použití. Další informace najdete na naší webové stránce: www.lighting.philips.com/consumer
Specifikace bezdrátové komunikace:
Radiofrekvenční pásmový rozsah bezdrátového režimu: 2 400–2483,5 MHz
Maximální přenášený výkon:
Wi-Fi: Max. 20 dBm
Bluetooth: Max. 10 dBm
Produkty by se neměly používat společně se stmívači. K regulaci použijte aplikaci platformy WiZ.
Funkce vypnutí/zapnutí je k dispozici i bez připojení k síti Wi-Fi.
Signify tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu inteligentní lampy je v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED). Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ a WPA2™, WPA3™ jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
Slovní ochranné známky a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa a veškerá související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com,Inc a přidružených subjektů.
Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Siri je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc.
Jakékoli použití těchto známek společností Signify je licencováno.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

SK

UPOZORNENIE: Svietidlá sa musia pripojiť k zdroju v súlade s národnými normami platnými v krajine, kde sa bude vykonávať ich montáž. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s elektrikárom.

1. Bezpečnostné pokyny
Vždy rešpektuje elektrické špecifikácie uvedené na typovom štítku.
Svetelný zdroj tohto svietidla nemožno vymeniť. Ak svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, bude potrebné vymeniť celé svietidlo.
Nepripájajte reťaz k zdroju, kým je v obale.
Produkt je stmievateľný iba prostredníctvom kompatibilných zariadení a aplikácií WiZ. Nepripájajte k inému stmievaču.
Ovládací predradník vymeniteľný koncovým používateľom.
Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 14 rokov.
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko uškrtenia, je potrebné voľné káble, ktoré sú na dosah ruky, účinne upevniť k stene a pravidelne kontrolovať.
UPOZORNENIE – Táto svetelná reťaz sa nesmie používať, ak nie sú všetky tesnenia na svojich miestach.

2. Pokyny na používanie
Stlačením tlačidla napájania svietidlo zapnete alebo vypnete.
Keď je svietidlo zapnuté, podržaním tlačidla napájania môžete nastaviť úroveň stmievania.
Keď je svietidlo vypnuté, podržaním tlačidla napájania 10 sekúnd prejdete do režimu párovania.

3. Upozornenie pred montážou
Pred montážou, pripojením a údržbou zariadenie vždy odpojte od sieťového napájania.
Každú montáž či opravu môže vykonávať len výrobca, jeho servisný pracovník, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou.

4. Montážny postup
Podrobné kroky nájdete v návode na montáž.
Spustite aplikáciu WiZ a pripojte výrobok (podrobnosti o používaní aplikácie WiZ nájdete v stručnej úvodnej príručke).

5. Údržba
Čistenie výrobku
Na čistenie používajte mäkkú prachovku.
Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlo ani prípravky podobnej povahy.

6. Vysvetlenie symbolov
Zariadenie triedy III — Zariadenie triedy II

Zistite si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalov. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie treba zlikvidovať samostatne mimo verejnej skládky prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku obsahujúceho batérie, ktoré nemôže vyberať používateľ, musí výber nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.

IPXX
IPX0: bez ochrany proti vlhkosti. IPX1: Výrobok je odolný voči kvapkajúcej vode. IPX2: Výrobok je odolný voči kvapkajúcej vode pri náklone vodných kvapiek až do uhla 15° od zvislej polohy. IPX3: Výrobok je možné vystaviť kvapkám dažďa (padajúce kvapky pod maximálnym uhlom 60° od zvislej osi). IPX4: Výrobok je odolný voči postriekaniu a možno ho vystaviť striekajúcej vode z ľubovoľného smeru. IPX5: Výrobok je odolný voči striekajúcej vode. IPX6: Výrobok je odolný voči vode striekajúcej pod vysokým tlakom. IPX7: Výrobok možno inštalovať do zeme. IPX8: Výrobok je chránený voči ponoreniu až do stanovenej hĺbky.
IP2X: ochrana proti vniknutiu prsta. IP3X: ochrana proti vniknutiu predmetu s priemerom >= 2,5 mm. IP4X: ochrana proti vniknutiu predmetu s priemerom >= 1 mm. IP5X: Výrobok je chránený pred prachom. IP6X: Výrobok je úplne prachotesný.

UPOZORNENIE – Táto svetelná reťaz sa nesmie používať, ak nie sú všetky tesnenia na svojich miestach.

• X-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený rovnakým typom vodiča. • Y-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený výhradne výrobcom, distribútorom alebo iným odborníkom, aby sa predišlo riziku. • Z-pripojenie: vonkajší flexibilný kábel alebo šnúru svietidla nie je možné nahradiť. Ak je kábel poškodený, svietidlo zlikvidujte.

Produkt je stmievateľný iba prostredníctvom kompatibilných zariadení a aplikácií WiZ. Nepripájajte k inému stmievaču.

Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 14 rokov.

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko uškrtenia, je potrebné voľné káble, ktoré sú na dosah ruky, účinne upevniť k stene a pravidelne kontrolovať.

Nevymeniteľný svetelný zdroj: Zdroj svetla v tomto svietidle sa nedá vymeniť; ak zdroj svetla dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.

Ovládací predradník vymeniteľný koncovým používateľom.

Produkt sa smie inštalovať iba v interiéri.

Stupeň ochrany krytom tohto výrobku je IPXX, okrem napájacej zástrčky, ktorá má stupeň ochrany (presná hodnota, viď obal).

7. Záruka
Záruka počíta s prísnymi obmedzeniami použitia. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.lighting.philips.com/consumer
Špecifikácie bezdrôtovej komunikácie:
Frekvenčné pásmo bezdrôtového RF režimu: 2 400 – 2 483,5 MHz
Maximálny prenášaný výkon:
Wi-Fi: max, 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Produkty sa nemajú používať v kombinácii so stmievačmi. Na stmievanie použite aplikáciu WiZ.
Zapnutie a vypnutie sú k dispozícii bez pripojenia Wi-Fi.
Signify týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentnej lampy je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ (RED). Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: www.lighting.philips.com/consumer.
Názov Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Názov a logá Bluetooth® sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG,INC.
Názvy Amazon, Alexa a všetky príslušné logá sú obchodné známky spoločnosti Amazon.com,Inc a jej pridružených spoločností.
Google je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Siri je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc.
Každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Signify sa uskutočňuje na základe licencie.
Ďalšie ochranné značky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

HU

FIGYELEM: A lámpatestet úgy csatlakoztassa a tápellátáshoz, hogy megfeleljen azon ország nemzeti szabványának, ahol a lámpatestet felszereli. Bármilyen kétség esetén kérjen tanácsot egy professzionális villanyszerelőtől.

1. Biztonsági tudnivalók
Mindig legyen tekintettel a termékcímkén leírt elektromos jellemzőkre.
A lámpatest fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás eléri élettartama végét, akkor a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
Becsomagolva ne csatlakoztassa a fényfüzért a tápellátáshoz.
A termék fényereje csak a WiZ-kompatibilis eszközökkel szabályozható. Ne csatlakoztassa más fényerő-szabályozóhoz.
Végfelhasználó által cserélhető szabályzószerelvény.
A terméket 14 év alatti gyermekek nem használhatják.
FIGYELEM: A fulladásveszély csökkentése érdekében az elérhető laza kábeleket és zsinórokat hatékonyan a falhoz kell rögzíteni és rendszeresen ellenőrizni kell.
FIGYELEM – Tilos használni a fényfüzért, ha valamelyik tömítés nem megfelelő, vagy nincs a helyén.

2. Használati utasítások
A be- vagy kikapcsoláshoz nyomja meg a főkapcsolót.
Amikor a lámpa be van kapcsolva, tartsa lenyomva a főkapcsolót a fényerő szabályozásához.
Amikor a lámpa ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig a párosítási mód aktiválásához.

3. Felszerelés előtti figyelmeztetés
Felszerelés, csatlakoztatás és javítás előtt mindig válassza le a terméket a villamos hálózatról.
A felszerelést vagy javítást csak a gyártó, annak szervizmegbízottja vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti.

4. A szerelés lépései
A részletes lépésekért tekintse meg a szerelési kézikönyvet.
Indítsa el a WiZ alkalmazást a termék csatlakoztatásához (a WiZ alkalmazás részletesebb működéséről a Rövid üzembehelyezési útmutatóban olvashat).

5. Javítás
A termék tisztítása
Puha portörlő ronggyal tisztítsa.
Ne használjon alkoholt, oldószert vagy hasonló termékeket.

6. Szimbólumok magyarázata
III. osztályú készülék — II. osztályú készülék

Érdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolásuk helyi szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasználódott terméket háztartásihulladék-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasználódott termék és/vagy akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és emberi egészség károsodását. Az akkumulátorokat külön, a helyi önkormányzat által megjelölt helyen kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladék közé keverni őket. A nem cserélhető akkumulátorokat tartalmazó termékek ártalmatlanításakor a nem cserélhető akkumulátorokat szakembernek kell eltávolítania.

IPXX
IPX0: A termék nem védett a víz ellen. IPX1: A termék védett a csepegő víz ellen. IPX2: A termék elviseli a függőleges tengelyhez képest legfeljebb 15°-os szögben hulló esőcseppeket. IPX3: A termék elviseli a függőleges tengelyhez képest legfeljebb 60°-os szögben hulló esőcseppeket. IPX4: A termék fröccsenésálló: elviseli a bármilyen irányból (360°) érkező fröccsenő vizet. IPX5: A termék védett a vízsugarak ellen. IPX6: A termék védett az erős vízsugarak ellen. IPX7: A termék beásható a földbe. IPX8: A termék a megadott mélységig védett a vízbe merítés ellen.
IP2X: A termék védett az ujjak behatolása ellen. IP3X: A termék védett a 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd tárgyak behatolása ellen. IP4X: A termék védett az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd tárgyak behatolása ellen. IP5X: A termék védett a por ellen. IP6X: A termék porzáró.

FIGYELEM – Tilos használni a fényfüzért, ha valamelyik tömítés nem megfelelő, vagy nincs a helyén.

• X-csatlakozó: A sérült vezetéket azonos típusúra kell cserélni. • Y-csatlakozó: A sérült vezetéket kizárólag a gyártó, forgalmazó vagy szakember cserélheti ki a kockázatok elkerülése végett. • Z-csatlakozó: A világítótest külső flexibilis vezetéke vagy kábele nem cserélhető. A kábel sérülésekor a teljes lámpatestet meg kell semmisíteni.

A termék fényereje csak a WiZ-kompatibilis eszközökkel szabályozható. Ne csatlakoztassa más fényerő-szabályozóhoz.

A terméket 14 év alatti gyermekek nem használhatják.

FIGYELEM: A fulladásveszély csökkentése érdekében az elérhető laza kábeleket és zsinórokat hatékonyan a falhoz kell rögzíteni és rendszeresen ellenőrizni kell.

Nem cserélhető fényforrás: A lámpatest fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes lámpát ki kell cserélni.

Végfelhasználó által cserélhető szabályzószerelvény.

A termék csak beltéri használatra szolgál.

Ez egy IPXX-es termék, kivéve a tápegység csatlakozóját (pontos érték, lásd a csomagolást).

7. Jótállás
A jótállásra szigorú használati feltételek vonatkoznak; további információkért látogasson el webhelyünkre: www.lighting.philips.com/consumer
Vezeték nélküli kapcsolat műszaki adatai:
Vezeték nélküli RF-mód frekvenciasávja: 2400–2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény:
Wi-Fi: max 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
A termékeket ne használja fényerő-szabályozókkal, a fényerő-szabályozáshoz használja a WiZ alkalmazást.
A be-/kikapcsolási funkció elérhető Wi-Fi-kapcsolat nélkül.
A Signify ezennel kijelenti, hogy az okoslámpák rádióberendezési típusa megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.philips.com/lighting
A Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
A Wi-Fi CERTIFIED™ és a WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegyei.
A Bluetooth® szó és logók a Bluetooth SIG,INC. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek.
Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó logó az Amazon.com,Inc cégnek vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegyei.
A Google a Google LLC védjegye. A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
Az ilyen védjegyeket a Signify licenc alapján használja.
Minden más védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

LV

BRĪDINĀJUMS Gaismekļus jāpievieno barošanas avotam saskaņā ar tajā valstī noteikto standartu, kurā gaismekļi tiks uzstādīti. Šaubu gadījumā, lūdzu, padomu jautājiet profesionālam elektriķim.

1. Drošības norādījumi
Vienmēr ievērojiet elektriskās specifikācijas, kas aprakstītas uz izstrādājuma marķējuma.
Šī gaismas ķermeņa gaismas avots nav nomaināms; kad gaismas avots sasniedz kalpošanas laika beigas, jānomaina viss gaismeklis.
Nepievienojiet virteni padevei, kamēr tā atrodas iepakojumā.
Produkts ir aptumšojams tikai ar WiZ saderīgām ierīcēm un gaismekļiem.
Nepievienojiet papildu gaismmaini.
Galalietotājam nomaināms vadības mehānisms.
Šis produkts nav piemērots bērniem līdz 14 gadiem.
UZMANĪBU! Lai samazinātu žņaugšanas risku, vaļīgie kabeļi un vadi rokas stiepiena attālumā ir efektīvi jānostiprina pie sienas, kā arī tie ir regulāri jāpārbauda.
UZMANĪBU! Ja nav ievietotas visas blīves, šo gaismas ķēdi nedrīkst lietot.

2. Lietošanas norādījumi
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu.
Kad gaisma ir ieslēgta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aptumšotu.
Kad gaisma izslēgta, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 10 sekundes, lai ieietu pārī savienošanas režīmā.

3. Brīdinājums pirms uzstādīšanas
Pirms uzstādīšanas, pievienošanas vai apkopes vienmēr atvienojiet no galvenā barošanas avota.
Jebkāda veida uzstādīšanu, remontu atļauts veikt tikai ražotājam, tā tehniskās apkopes pārstāvim vai līdzīgai kvalificētai personai.

4. Uzstādīšanas darbības
Detalizētu darbību aprakstu, lūdzu, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā.
Palaidiet WiZ lietotni, lai pievienotu izstrādājumu (Sīkākai informācijai par WiZ lietotnes darbību skatiet Ātras darba uzsākšanas rokasgrāmatu).

5. Apkope
Kā tīrīt izstrādājumu
Tīrīt ar mīkstu putekļu drāniņu.
Nekad nelietot spirtu, šķīdinātāju vai līdzīga veida izstrādājumus.

6. Simbolu skaidrojums
III klases ierīce — II klases ierīce

Lūdzu, iepazīstieties ar informāciju par vietējo atkritumu likvidēšanas, nošķiršanas un savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm un iepakojumiem. Rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un nelikvidējiet nolietotos izstrādājumus un iepakojumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Izstrādājuma un/vai bateriju pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Baterijas jālikvidē atsevišķi no pašvaldību atkritumu plūsmas ar šim nolūkam īpaši paredzētu savākšanas uzņēmumu starpniecību. Likvidējot produktu, kas satur baterijas, kuras lietotājs nevar nomainīt, profesionālim ir jāizņem šīs baterijas.

IPXX
IPX0: nav aizsardzības pret mitrumu. IPX1: izstrādājums ir aizsargāts pret pilošu ūdeni. IPX2: izstrādājums ir aizsargāts pret vertikāli pilošu ūdeni, ja saliec līdz 15°. IPX3: izstrādājumu var pakļaut lietus pilieniem (krītoši pilieni ar maksimālo 60° leņķi pret vertikālo asi). IPX4: izstrādājums ir drošs pret izšļakstījumiem; tas var tikt pakļauts ūdens izšļakstījumiem no jebkura virziena (360°). IPX5: izstrādājums ir aizsargāts pret ūdens strūklām. IPX6: izstrādājums ir aizsargāts pret jaudīgām ūdens strūklām. IPX7: izstrādājumu var uzstādīt zemē. IPX8: izstrādājums ir aizsargāts pret iemērkšanu līdz norādītajam dziļumam.
IP2X: aizsardzība pret pirksta iespiešanu. IP3X: aizsardzība pret cieta priekšmeta (>= 2,5 mm diametru) iespiešanu. IP4X: aizsardzība pret cieta priekšmeta (>= 1 mm diametru) iespiešanu. IP5X: izstrādājums ir aizsargāts pret putekļiem. IP6X: izstrādājums ir putekļu drošs.

UZMANĪBU! Ja nav ievietotas visas blīves, šo gaismas ķēdi nedrīkst lietot.

• X-savienojums: vada bojājuma gadījumā tas ir jānomaina ar tādu pašu vadu. • Y-savienojums: vada bojājuma gadījumā, tas jānomaina ražotājam, izplatītājam vai speciālistam, lai novērstu risku. • Z-savienojums: šī gaismekļa ārējo lokano kabeli vai vadu nevar nomainīt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina.

Produkts ir aptumšojams tikai ar WiZ saderīgām ierīcēm un gaismekļiem. Nepievienojiet papildu gaismmaini.

Šis produkts nav piemērots bērniem līdz 14 gadiem.

UZMANĪBU! Lai samazinātu žņaugšanas risku, vaļīgie kabeļi un vadi rokas stiepiena attālumā ir efektīvi jānostiprina pie sienas, kā arī tie ir regulāri jāpārbauda.

Nenomaināms gaismas avots: Šajā gaismeklī esošo gaismas avotu nevar mainīt. Kad gaismas avota kalpošanas laiks ir beidzies, jānomaina viss gaismeklis.

Galalietotājam nomaināms vadības mehānisms.

Produktu drīkst uzstādīt tikai iekštelpās.

Šis ir IPXX standarta izstrādājums, izņemot barošanas avota spraudni (precīza vērtība, skatīt uz iepakojuma).

7. Garantija
Uz garantiju attiecas stingri lietošanas noteikumi, sīkākai informācijai, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.lighting.philips.com/consumer
Bezvadu specifikācija:
Bezvadu RF režīma frekvenču josla: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimālā pārraidītā jauda:
Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Produktus nevajadzētu lietot kopā ar reostatiem; apgaismojuma samazināšanai izmantojiet WiZ lietotni.
Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcionalitāte pieejama bez bezvadu pieslēguma.
Ar šo Signify paziņo, ka radioiekārtu tipa viedie gaismekļi atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šajā interneta adresē: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.
Bluetooth® nosaukums un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com,Inc vai tā filiāļu preču zīmes.
Google ir Google LLC preču zīme.Siri ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme.
Jebkuru šādu zīmi Signify izmanto saskaņā ar licenci.
Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

LT

ĮSPĖJIMAS: šviestuvus reikia prijungti prie šaltinio, atitinkančio tos šalies, kurioje šviestuvas montuojamas, nacionalinį standartą. Kilus abejonių patarimo kreipkitės į profesionalų elektriką.

1. Saugumo instrukcijos
Visada vadovaukitės elektros specifikacijomis, aprašytomis ant gaminio etiketės.
Šio šviestuvo šviesos šaltinis yra nekeičiamas; šviesos šaltinio eksploatacijos laikui pasibaigus reikia pakeisti visą šviestuvą.
Nejunkite grandinės prie maitinimo šaltinio, kol ji pakuotėje.
Gaminys pritemdomas pasitelkus su „WiZ" suderinamus prietaisus ir taikymo būdus.
Neprijunkite prie papildomo apšvietimo reguliatoriaus.
Galutinio naudotojo keičiama valdymo pavara.
Šis gaminys netinka vaikams iki 14 metų.
DĖMESIO: Siekiant sumažinti pasmaugimo pavojų, lengvai pasiekiami palaidi kabeliai ir laidai turi būti veiksmingai pritvirtinti prie sienos ir reguliariai tikrinami.
ĮSPĖJIMAS – šios apšvietimo grandinės negalima naudoti be visų tarpiklių.

2. Naudojimo instrukcijos
Norėdami įjungti ir išjungti maitinimą, paspauskite maitinimo mygtuką.
Kai šviestuvas šviečia, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kad pritemdytumėte.
Kai šviestuvas išjungtas, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką 10 sekundžių, kad įjungtumėte susiejimo režimą.

3. Įspėjimas prieš montavimą
Prieš montavimą, prijungimą ir techninę priežiūrą visada atjunkite nuo pagrindinio maitinimo šaltinio.
Visus montavimo, taisymo darbus gali atlikti tik gamintojas, jo techninio aptarnavimo atstovas arba panašiai kvalifikuotas asmuo.

4. Montavimo veiksmai
Norėdami išsamios informacijos apie veiksmą žr. montavimo vadovą.
Paleiskite "WiZ" programėlę norėdami prijungti gaminį (žr. trumpąją instrukciją norėdami daugiau sužinoti apie "WiZ" programėlės naudojimą).

5. Techninė priežiūra
Kaip valyti gaminį
Valykite minkšta dulkių šluoste.
Niekada nenaudokite alkoholio, tirpiklio arba panašaus pobūdžio gaminių.

6. Simbolių paaiškinimas
III klasės prietaisas — II klasės prietaisas

Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminių bei pakuočių atliekų šalinimo, rūšiavimo ir surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite seno gaminio bei pakuotės kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas pakuotės, gaminio ir (arba) baterijų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijos turi būti išmestos atskirai nuo komunalinių atliekų srauto tam skirtais surinkimo įrenginiais. Išmetant gaminį, kuriame yra naudotojo nekeičiamų baterijų, naudotojų nekeičiamas baterijas turi išimti profesionalas.

IPXX
IPX0: neapsaugota nuo drėgmės. IPX1: Gaminys apsaugotas nuo vandens lašų. IPX2: Gaminys apsaugotas nuo vertikaliai krintančių vandens lašų, kai jis pakreiptas iki 15°. IPX3: Gaminys gali būti paveiktas lietaus lašų (krentančių ne didesniu kaip 60° kampu vertikalios ašies atžvilgiu). IPX4: Gaminys yra atsparus purslams: gali būti paveiktas vandens purslų iš bet kurios krypties (360°). IPX5: Gaminys apsaugotas nuo vandens srovių. IPX6: Gaminys apsaugotas nuo galingų vandens srovių. IPX7: Gaminį galima įmontuoti į žemę. IPX8: Gaminys apsaugotas nuo panardinimo iki nurodyto gylio.
IP2X: apsauga nuo piršto įkišimo. IP3X: apsauga nuo kieto objekto, kurio skersmuo >= 2,5 mm, patekimo. IP4X: apsauga nuo kieto objekto, kurio skersmuo >= 1 mm, patekimo. IP5X: Gaminys apsaugotas nuo dulkių. IP6X: Gaminys yra atsparus dulkėms.

ĮSPĖJIMAS – šios apšvietimo grandinės negalima naudoti be visų tarpiklių.

• X jungtis: jei laidas būtų pažeistas, jis turi būti pakeistas tokio pat tipo laidu. • Y jungtis: jei laidas būtų pažeistas, siekiant apsisaugoti nuo rizikos, jį pakeisti gali tik gamintojas, platintojas arba kvalifikuotas specialistas. • Z jungtis: išorinis šio šviestuvo lankstus laidas arba kabelis yra nekeičiamas. Jei laidas pažeistas, šviestuvas turi būti išmestas.

Gaminys pritemdomas pasitelkus su „WiZ" suderinamus prietaisus ir taikymo būdus. Neprijunkite prie papildomo apšvietimo reguliatoriaus.

Šis gaminys netinka vaikams iki 14 metų.

DĖMESIO: Siekiant sumažinti pasmaugimo pavojų, lengvai pasiekiami palaidi kabeliai ir laidai turi būti veiksmingai pritvirtinti prie sienos ir reguliariai tikrinami.

Nekeičiamas šviesos šaltinis. Šiame šviestuve esantis šviesos šaltinis yra nekeičiamas; pasibaigus šviesos šaltinio eksploatavimo laikui, būtina pakeisti visą šviestuvą.

Galutinio naudotojo keičiama valdymo pavara.

Gaminys gali būti montuojamas tik viduje.

Tai yra IPXX gaminys, išskyrus maitinimo šaltinio kištuką (tikslią vertę, žiūrėkite į pakuotę).

7. Garantija
Garantijai taikomos griežtos naudojimo taisyklės, norėdami sužinoti daugiau informacijos apsilankykite mūsų svetainėje: www.lighting.philips.com/consumer
Belaidžio ryšio specifikacijos:
Belaidžio RD režimo dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz
Didžiausia perduodamoji galia:
„Wi-Fi": maks. 20 dBm
„Bluetooth": maks. 10 dBm
Gaminių negalima naudoti su temdymo valdikliais, temdant taikyti WiZ programą.
Įjungimo / išjungimo funkcija galima be „Wi-Fi" ryšio.
„Signify" pareiškia, kad radijo įranga, tokia kaip išmaniosios lempos, atitinka direktyvą 2014/53/ES (RED).
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra pasiekiamas šiuo interneto adresu: www.lighting.philips.com/consumer.
„Wi-Fi®" ir „Wi-Fi CERTIFIED" logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance" prekės ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED", „WPA2", WPA3™" yra „Wi-Fi Alliance" prekės ženklai.
„Bluetooth®" žodis ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, INC".
„Amazon", „Alexa" ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc" arba jos filialų prekės ženklai.
„Google" yra „Google LLC" prekės ženklas. „Siri" yra „Apple Inc" registruotasis prekės ženklas.
„Signify" juos naudoja pagal licenciją.
Kiti prekės ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

ET

HOIATUS: valgustid tuleb ühendada elektritoitega vastavalt paigalduskoha riiklikele standarditele. Kahtluste korral pöörduge pädeva elektriku poole.

1. Ohutusjuhised
Järgige alati toote etiketil toodud elektrilisi spetsifikatsioone.
Selle valgusti valgusallikas pole asendatav. Kui valgusallika kasutusiga lõpeb, asendatakse kogu valgusti.
Ärge ühendage ketti toiteallikasse, kui see on veel pakendis.
Toode on hämardatav ainult Philips WiZga ühilduvate seadmete ja rakendustega. Ärge ühendage lisahämardiga.
Juhtimisseadmestikku saab asendada lõppkasutaja.
See toode ei sobi kasutamiseks alla 14-aastastele lastele.
ETTEVAATUST! Lämbumisohu vähendamiseks tuleb käeulatuses olevad lahtised kaablid ja juhtmed kindlalt seina külge kinnitada ja neid tuleb regulaarselt kontrollida.
HOIATUS – seda valguskettei tohi kasutada ilma paigaldatud tihenditeta.

2. Kasutusjuhised
Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
Kui tuli põleb, hoidke hämardamiseks toitenuppu all.
Kui tuli ei põle, hoidke sidumisrežiimi sisenemiseks toitenuppu 10 sekundit all.

3. Paigalduseelne hoiatus
Enne paigaldamist, ühendamist või hooldamist lülitage alati elektritoide välja.
Paigaldus- ja remonditöid võib läbi viia ainult tootja, tema volitatud hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

4. Paigaldamise etapid
Paigaldusjuhiseid vaadake paigaldusjuhendist.
Käivitage tootega ühenduse loomiseks rakendus (lisateabe saamiseks rakenduse WiZ kasutamise kohta lugege kiirjuhendit).

5. Hooldus
Toote puhastamine
Puhastage pehme tolmulapiga.
Mitte kasutada alkoholi, lahustit või teisi sarnaseid tooteid.

6. Sümbolite selgitus
III klassi kodumasin — II klassi kodumasin

Viige ennast kurssi kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju järgi ning ärge visake vana toodet ega pakendeid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/või akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumiskohta. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab need akud tootest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

IPXX
IPX0: kaitse niiskuse eest puudub. IPX1: toode on kaitstud tilkuva vee eest. IPX2: toode on kaitstud vertikaalselt langeva vee eest, kui toode on kallutatud kuni 15°. IPX3: toode võib kokku puutuda vihmapiiskadega (kui piisad langevad vertikaaltelje suhtes maksimaalselt 60° nurga all). IPX4: toode on pritsmekindel ja võib kokku puutuda igast suunast (360°) tulevate veepritsmetega. IPX5: toode on kaitstud veejugade eest. IPX6: toode on kaitstud võimsate veejugade eest. IPX7: toote võib maa sisse paigaldada. IPX8: toode võib panna vette kuni näidatud sügavuseni.
IP2X: kaitstud sõrme sissepistmise eest. IP3X: kaitstud 2,5 mm diameetriga või suuremate tahkete esemete sissepistmise eest. IP4X: kaitstud 1 mm diameetriga või suuremate tahkete esemete sissepistmise eest. IP5X: toode on kaitstud tolmu eest. IP6X: toode on tolmukindel.

HOIATUS – seda valguskettei tohi kasutada ilma paigaldatud tihenditeta.

• X-ühendus: Juhtme vigastuse korral tuleb see asendada sama tüüpi juhtmega. • Y-ühendus: Juhtme vigastuse korral peab selle võimalike riskide vältimiseks asendama tootja, turustaja või asjatundja. • Z-ühendus: Selle valgusti välist elastset kaablit või juhet ei saa välja vahetada. Kui juhe on vigastatud, tuleb valgusti hävitamisele.

Toode on hämardatav ainult Philips WiZga ühilduvate seadmete ja rakendustega. Ärge ühendage lisahämardiga.

See toode ei sobi kasutamiseks alla 14-aastastele lastele.

ETTEVAATUST! Lämbumisohu vähendamiseks tuleb käeulatuses olevad lahtised kaablid ja juhtmed kindlalt seina külge kinnitada ja neid tuleb regulaarselt kontrollida.

Valgusallikat ei saa asendada: Käesolevas valgustis olevat valgusallikat ei saa välja vahetada; kui valgusallika kasutusiga saab läbi, tuleb terve valgusti välja vahetada.

Juhtimisseadmestikku saab asendada lõppkasutaja.

Toodet tohib paigaldada ainult siseruumidesse.

Tegemist on IPXX tootega, välja arvatud toiteallika pistik (täpne väärtus, vaata pakendilt).

7. Garantii
Garantii kehtib rangete kasutustingimuste järgimisel; lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: www.lighting.philips.com/consumer
Juhtmevaba tehnoloogia näitajad
Juhtmevaba raadiosagedusrežiimi sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimaalne edastatud võimsus
Wi-Fi: max 20 dBm
Bluetooth: max 10 dBm
Tooteid ei tohi hämarditega kasutada. Hämardamiseks kasutage WiZ-rakendust.
Sisse ja välja lülitamine on saadaval ilma Wi-Fi-ühenduseta.
Käesolevaga kinnitab Signify, et raadioseadmete tüüp nutikad lambid vastavad direktiivile 2014/53/EL (RED). ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA2™, WPA3™ on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid.
Bluetooth® sõna ja logid on Bluetooth SIG, INC registreeritud kaubamärgid.
Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud logod on Amazon.com, Inc või selle tütarettevõtete kaubamärgid.
Google on Google LLC kaubamärk. Siri on Apple Inc registreeritud kaubamärk.
Signify kasutab nimetatud märke litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

RO

AVERTISMENT: corpurile de iluminat trebuie conectate la sursa de alimentare în conformitate cu standardul național al țării în care corpurile de iluminat vor fi instalate. Dacă aveți nelămuriri, solicitați sfatul unui electrician profesionist.

1. Instrucțiuni de securitate
Respectați întotdeauna specificațiile electrice indicate pe eticheta produsului.
Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul vieții, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
Nu conectați cablul la sursă în timp ce se află în ambalaj.
Produsul este reglabil cu dispozitivele și aplicațiile compatibile WiZ. A nu se conecta la un variator suplimentar.
Echipament de control care poate fi înlocuit de utilizatorul final.
Acest produs nu trebuie utilizat de către copii sub 14 ani.
ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile și firele libere, aflate la îndemână, vor fi securizate în mod eficient de perete și trebuie verificate cu regularitate.
AVERTISMENT – Acest lanț luminos nu trebuie utilizat fără a fi montate toate garniturile.

2. Instrucțiuni de utilizare
Apăsați butonul de pornire pentru a porni și opri.
Când lumina este aprinsă, țineți apăsat butonul de pornire pentru reglarea intensității luminoase.
Când lumina este stinsă, țineți apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde pentru a intra în modul de asociere.

3. Avertisment înainte de instalare
Înainte de instalare, conectare și întreținere, debranșați întotdeauna de la rețeaua electrică.
Orice instalare sau reparație poate fi efectuată numai de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană similar calificată.

4. Pași de instalare
Pentru pașii detaliați, consultați manualul de instalare.
Lansați aplicația WiZ pentru a conecta produsul (consultați Ghidul de inițiere rapidă pentru detalii suplimentare despre funcționarea aplicației WiZ).

5. Întreținere
Cum se curăță produsul
Curățați cu o cârpă de praf moale.
Nu utilizați niciodată alcool, solvenți sau produse similare.

6. Explicarea simbolurilor
Aparat din Clasa III — Aparat din Clasa II

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și ambalajele acestora. Acționați în conformitate cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a produsului și/sau a bateriilor va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi înlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.

IPXX
IPX0: fără protecție la umiditate. IPX1: Produsul este protejat împotriva picăturilor de apă. IPX2: Produsul este protejat împotriva picăturilor de apă care cad vertical, atunci când este înclinat până la 15°. IPX3: Produsul poate fi expus la picături de ploaie (picături care cad sub un unghi de maximum 60° față de axa verticală). IPX4: Produsul este protejat împotriva împroșcării cu apă: acesta poate fi expus la împroșcarea cu apă din orice direcție (360°). IPX5: Produsul este protejat împotriva jeturilor de apă. IPX6: Produsul este protejat împotriva jeturilor de apă puternice IPX7: Produsul poate fi instalat în pământ. IPX8: Produsul este protejat împotriva scufundării până la adâncimea indicată.
IP2X: protecție împotriva pătrunderii unui deget. IP3X: protecție împotriva pătrunderii unui obiect solid cu diametrul >= 2,5 mm. IP4X: protecție împotriva pătrunderii unui obiect solid cu diametrul >= 1 mm. IP5X: Produsul este protejat împotriva prafului. IP6X: Produsul este etanș la praf.

AVERTISMENT – Acest lanț luminos nu trebuie utilizat fără a fi montate toate garniturile.

• Conexiune X: În caz de deteriorare a firului, acesta trebuie înlocuit cu un fir de același tip. • Conexiune Y: În caz de deteriorare a firului, acesta trebuie înlocuit numai de către producător, distribuitor sau un expert, pentru evitarea riscurilor. • Conexiune Z: Cablul extern flexibil al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit. În situația în care cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus.

Produsul este reglabil cu dispozitivele și aplicațiile compatibile WiZ. A nu se conecta la un variator suplimentar.

Acest produs nu trebuie utilizat de către copii sub 14 ani.

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile și firele libere, aflate la îndemână, vor fi securizate în mod eficient de perete și trebuie verificate cu regularitate.

Sursă de lumină care nu poate fi înlocuită: Sursa de lumină din acest corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină atinge sfârșitul duratei sale de viață, trebuie înlocuit întregul corp de iluminat.

Echipament de control care poate fi înlocuit de utilizatorul final.

Produsul trebuie instalat numai în interior.

Acesta este un produs din clasa IPXX, cu excepția fișei de alimentare electrică (valoarea exactă, vezi ambalaj).

7. Garanție
Garanția face obiectul condițiilor stricte de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul nostru web: www.lighting.philips.com/consumer
Specificație tehnologie fără fir:
Banda de frecvențe a modului fără fir RF: 2400 – 2483,5 MHz
Putere maximă transmisă:
Wi-Fi: Max 20 dBm
Bluetooth: Max 10 dBm
Produsele nu trebuie utilizate cu variatoare. Pentru reglarea intensității luminoase, folosiți aplicația WiZ.
Funcționalitatea de pornire/oprire este disponibilă fără conectivitate Wi-Fi.
Prin prezentul document, Signify declară că tipul de echipament radio Corpuri de iluminat inteligente este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE(RED). Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® și sigla Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ și WPA2™, WPA3™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
Siglele și marca verbală Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.
Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților acestei companii.
Google este o marcă comercială a Google LLC. Siri este o marcă comercială a Apple Inc.
Utilizarea acestor mărci de către Signify face obiectul unei licențe.
Celelalte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

SR

UPOZORENJE: Svetiljke će biti povezane sa napajanjem u skladu sa nacionalnim standardom zemlje u kojoj će svetiljke biti ugrađene. Ukoliko imate nedoumica, potražite savet od profesionalnog električara.

1. Bezbednosna uputstva
Uvek poštujte specifikacije električne opreme opisane na nalepnici na proizvodu.
Izvor svetlosti ove svetiljke se ne može zameniti. Kada izvor svetlosti dođe do kraja svog radnog veka, mora se zameniti cela svetiljka.
Nemojte spajati lanac na napajanje dok je u pakovanju.
Proizvod ima funkciju prigušivanja svetlosti uz proizvode i aplikacije kompatibilne sa WiZ senzorom. Ne priključujte na dodatni prigušivač svetlosti.
Kontrolna oprema koju može da menja krajnji korisnik.
Ovaj proizvod nije pogodan za decu mlađu od 14 godina.
OPREZ: Da biste smanjili rizik od davljenja, labavi kablovi i kablovi na dohvat ruke moraju biti čvrsto pričvršćeni za zid i treba ih redovno proveravati.
UPOZORENJE – Ovaj lanac osvetljenja ne sme da se koristi bez svih zaptivki postavljenih na svoje mesto.

2. Uputstvo za upotrebu
Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje kako biste uključili ili isključili.
Kada je svetlo uključeno, držite dugme za napajanje pritisnutim za prigušivanje.
Kada je svetlo isključeno, držite dugme za uključivanje/isključivanje 10 sekundi kako biste ušli u režim uparivanja.

3. Upozorenje pre instalacije
Pre instalacije, povezivanja i servisiranja, uvek je otkačite iz strujne utičnice.
Samo proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slična kvalifikovana osoba mogu da obavljaju bilo koju instalaciju ili popravku.

4. Koraci za instalaciju
Za detaljne korake pogledajte uputstvo za instalaciju.
Pokrenite WiZ aplikaciju da biste povezali proizvod (Pogledajte Vodič za brzi početak za detaljniji rad WiZ aplikacije).

5. Servisiranje
Kako da očistite proizvod
Očistite mekom krpom za prašinu.
Nikad ne koristite alkohol, rastvarač ili proizvode slične prirode.

6. Objašnjenje simbola
Uređaj III klase — Uređaj II klase

Informišete se o lokalnom sistemu za odlaganje, odvajanje i sakupljanje otpada za električne i elektronske proizvode i ambalažu. Postupajte u skladu sa lokalnim pravilima i ne odlažite svoj stari proizvod i ambalažu sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Baterije treba odlagati odvojeno od toka komunalnog otpada putem određenih objekata za prikupljanje. Kada odlažete proizvod koji sadrži baterije koje ne može zameniti korisnik, te baterije će ukloniti profesionalac.

IPXX
IPX0: nema zaštite od vlage. IPX1: Proizvod je zaštićen od curenja vode. IPX2: Proizvod je zaštićen od vertikalnog padanja kapi vode kada se nagne do 15°. IPX3: Proizvod može biti izložen kiši (kapi koje padaju pod maksimalnim uglom od 60° u odnosu na vertikalnu osu). IPX4: Proizvod je otporan na prskanje: može biti izložen prskanju vode iz bilo kog pravca (360°). IPX5: Proizvod je zaštićen od mlazova vode. IPX6: Proizvod je zaštićen od snažnih mlazova vode IPX7: Proizvod se može postaviti u zemlju. IPX8: Proizvod je zaštićen od potapanja do naznačene dubine.
IP2X: zaštita od prodiranja prsta. IP3X: zaštita od prodiranja čvrstog predmeta prečnika >= 2,5 mm. IP4X: zaštita od prodiranja čvrstog predmeta prečnika >= 1 mm. IP5X: Proizvod je zaštićen od prašine. IP6X: Proizvod je otporan na prašinu.

UPOZORENJE – Ovaj lanac osvetljenja ne sme da se koristi bez svih zaptivki postavljenih na svoje mesto.

• X-veza: U slučaju oštećenja žice neophodna je zamena istim tipom žice. • Y-veza: U slučaju oštećenja žice zamenu mora da obavi isključivo proizvođač, distributer ili stručnjak kako bi se izbegao rizik. • Z-veza: Nije moguće zameniti spoljni fleksibilni kabl ovog rasvetnog tela. U slučaju oštećenja kabla više neće biti moguće koristiti rasvetno telo.

Proizvod ima funkciju prigušivanja svetlosti uz proizvode i aplikacije kompatibilne sa WiZ senzorom. Ne priključujte na dodatni prigušivač svetlosti.

Ovaj proizvod nije pogodan za decu mlađu od 14 godina.

OPREZ: Da biste smanjili rizik od davljenja, labavi kablovi i kablovi na dohvat ruke moraju biti čvrsto pričvršćeni za zid i treba ih redovno proveravati.

Izvor svetlosti koji ne mogu da se menjaju: Izvor svetla u ovom rasvetnom telu ne može da se zameni; kada izvor svetla dođe do kraja radnog veka, trebalo bi zameniti celo rasvetno telo.

Kontrolna oprema koju može da menja krajnji korisnik.

Ovaj proizvod bi trebalo montirati samo u zatvorenom prostoru.

Ovo je IPXX proizvod, osim priključka za napajanje (тачну вредност, погледајте паковање).

7. Garancija
Garancija je predmet strogih uslova korišćenja, a za više informacija posetite našu veb-lokaciju: www.lighting.philips.com/consumer
Specifikacije bežične veze:
Frekvencijski opseg bežičnog RF režima: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimalna emitovana snaga:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Ne koristite proizvode sa prigušivačima svetlosti, za prigušivanje koristite aplikaciju WiZ.
Funkcionalnost uključivanja/isključivanja je dostupna bez W-Fi veze.
Ovim, kompanija [Signify] izjavljuje da je radijska oprema tipa pametnih svetiljki u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti možete pronaći na sledećoj internet adresi: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi®,i Wi-Fi CERTIFIED logotip su registrovani zaštitni znakovi saveza Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ su zaštitni znakovi saveza Wi-Fi Alliance.
Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštitni znakovi kompanije Amazon.com,Inc ili njenih podružnica.
Google je zaštitni znak kompanije Google LLC. Siri je registrovani zaštitni znak kompanije Apple Inc.
Svako korišćenje tih oznaka kompanije Signify odvija se pod licencom.
Ostali zaštitni znakovi i trgovačke marke su vlasništvo njihovih vlasnika.

SL

OPOZORIL: svetila morajo biti z virom napajanjem povezana v skladu z standardi države, v kateri so nameščena. V primeru dvoma se posvetujte z ustrezno usposobljenim elektrikarjem.

1. Varnostna navodila
Vedno upoštevajte tehnične zahteve, navedene na nalepki izdelka.
Svetlobnega vira tega svetila ni mogoče zamenjati. Ko svetlobni vir doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilo.
Ne priključite verige na napajanje, dokler je v embalaži.
Izdelek podpira možnost zatemnitve z združljivimi napravami in aplikacijami WiZ. Ne povezujte dodatnega zatemnilnega stikala.
Krmilna naprava, ki jo lahko zamenja končni uporabnik.
Izdelek ni primeren za otroke pod 14. letom starosti.
POZOR: Da bi zmanjšali nevarnost zadušitve, morate prosto ležeče kable in žice na dosegu roke učinkovito pritrditi na steno in jih redno preverjati.
OPOZORILO – Te svetilne verige ni dovoljeno uporabljati, če niso nameščena vsa tesnila.

2. Navodila za uporabo
Za vklop in izklop pritisnite gumb za vklop/izklop.
Ko luč sveti, pridržite gumb za vklop, da spremenite zatemnitev.
Ko lučka ne sveti, za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da preklopite v način seznanjanja.

3. Opozorilo pred namestitvijo
Pred namestitvijo, priključitvijo ali popravilom vedno izklopite iz vira napajanja.
Vse namestitvene postopke in popravila lahko izvaja le proizvajalec, njegov pooblaščeni servisni zastopnik ali druga podobno usposobljena oseba.

4. Postopek namestitve
Podrobna navodila po korakih za namestitev so v priročniku za namestitev.
Odprite aplikacijo WiZ, da vzpostavite povezavo z izdelkom (podrobnejša navodila za uporabo aplikacije WiZ so v vodniku za hiter začetek).

5. Servisiranje
Čiščenje izdelka
Očistite z mehko krpo za prah.
Nikoli ne uporabljajte alkohola, topil ali podobnih izdelkov.

6. Pojasnilo simbolov
Aparat razreda III — Aparat razreda II

Seznanite se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja električne in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem embalaže, izdelka in/ali baterij med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterij ne smete odložiti med gospodinjske odpadke, temveč na namenskih zbirnih mestih. Če odlagate izdelek, ki vsebuje baterije, ki jih uporabnik ne more zamenjati sam, bo takšne baterije odstranila strokovna oseba.

IPXX
IPX0: Brez zaščite pred vlago. IPX1: Izdelek je zaščiten pred kapljanjem vode. IPX2: Izdelek je zaščiten pred navpičnim kapljanjem vode, kadar je nagnjen pod kotom 15°. IPX3: Izdelek je morda izpostavljen dežnim kapljam (kaplje, ki padajo pod kotom največ 60° glede na vodoravno os). IPX4: Izdelek je zaščiten pred brizgi: lahko je izpostavljen brizganju vode iz katere koli smeri (360°). IPX5: Izdelek je zaščiten pred vodnimi curki. IPX6: Izdelek je zaščiten pred močnimi vodnimi curki. IPX7: Izdelek je dovoljeno namestiti v tla. IPX8: Izdelek je zaščiten pred potopitvijo do navedene globine.
IP2X: Zaščita pred stikom s prsti. IP3X: Zaščita pred vdorom trdega predmeta s premerom vsaj 2,5 mm. IP4X: Zaščita pred vdorom trdega predmeta s premerom vsaj 1 mm. IP5X: Izdelek je zaščiten pred prahom. IP6X: Izdelek je odporen na prah.

OPOZORILO – Te svetilne verige ni dovoljeno uporabljati, če niso nameščena vsa tesnila.

• Povezava X: poškodovano žico morate zamenjati z žico iste vrste. • Povezava Y: poškodovano žico lahko zamenja samo proizvajalec, distributer ali strokovnjak, da se izognete nevarnosti. • Povezava Z: zunanjega prilagodljivega kabla tega svetila ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, morate svetilo uničiti.

Izdelek podpira možnost zatemnitve z združljivimi napravami in aplikacijami WiZ. Ne povezujte dodatnega zatemnilnega stikala.

Izdelek ni primeren za otroke pod 14. letom starosti.

POZOR: Da bi zmanjšali nevarnost zadušitve, morate prosto ležeče kable in žice na dosegu roke učinkovito pritrditi na steno in jih redno preverjati.

Nezamenljiv svetlobni vir: Svetlobnega vira tega svetila ni mogoče zamenjati; ko življenjska doba svetlobnega vira poteče, morate zamenjati celotno svetilo.

Krmilna naprava, ki jo lahko zamenja končni uporabnik.

Izdelek lahko namestite samo v zaprtih prostorih.

To je izdelek z zaščito IPXX, izjema je napajalni vtič (točna vrednost, glejte embalažo).

7. Garancija
Za jamstvo veljajo strogi pogoji uporabe. Več informacij je na našem spletnem mestu: www.lighting.philips.com/consumer
Specifikacija brezžičnega delovanja:
Frekvenčni pas brezžičnega RF-načina: 2400–2483,5 MHz
Največja oddajna moč:
Wi-Fi: največ 20 dBm
Bluetooth: največ 10 dBm
Izdelki niso za uporabo z zatemnilniki, Za zatemnitev uporabite aplikacijo WiZ.
Možnost vklopa/izklopa je na voljo brez povezave Wi-Fi.
Signify s tem izjavlja, da radijska oprema tipa pametne svetilke ustreza direktivi 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® in logotip Wi-Fi CERTIFIED sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ in WPA2™, WPA3™ so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
Beseda in logotip Bluetooth® sta zaščiteni blagovni znamki v lasti družbe Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih povezanih podjetij.
Google je blagovna znamka družbe Google LLC. Siri je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc.
Vsakršna uporaba teh znamk s strani družbe Signify je licencirana.
Druge blagovne in trgovske znamke so last svojih lastnikov.

MK

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Светлечките тела да се поврзуваат со електричната мрежа во согласност со националниот стандард на земјата каде што ќе се монтираат. Ако имате некакви сомнежи, побарајте совет од професионален електричар.

1. Упатства за безбедност
Секогаш почитувајте ги електричните спецификации опишани на етикетата на производот.
Изворот на светлина на ова светлечко тело не може да се замени; кога изворот на светлина ќе го помине својот животен век се заменува целото светлечко тело.
Не поврзувајте го синџирот на напојувањето додека е во пакувањето.
Производот може да се придуши со уреди и апликации компатибилни со WiZ. Не поврзувајте со дополнителен потенциометар.
Контролна опрема што се заменува од страна на крајниот корисник.
Овој производ не е соодветен за деца помлади од 14 години.
ВНИМАНИЕ: За да се намали ризикот од задавување, пуштените кабли и жици што се на дофат на рака, ефективно ќе се прицврстат на ѕидот и треба редовно да се проверуваат.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Овој светлечки синџир не смее да се користи без сите дихтунзи да бидат наместени.

2. Упатства за користење
Притиснете го копчето за вклучување и исклучување.
Кога светлото е вклучено, држете го притиснато копчето за вклучување за да затемните.
Кога светлото е исклучено, држете го копчето за вклучување притиснато 10 секунди за да го вклучите режимот за спарување.

3. Предупредување пред монтирање
Секогаш исклучувајте од главната електрична мрежа пред монтирање, поврзување и сервисирање.
Сите монтирања, поправки смее да се извршуваат само од страна на производителот, негов агент за сервисирање или слично стручно лице.

4. Чекори за монтирање
Погледнете во упатството за монтирање за деталните чекори.
Пуштете ја апликацијата WiZ за да го поврзете производот (Погледнете во упатството за брзо стартување за повеќе детали околу работата на апликацијата WiZ).

5. Сервисирање
Како да го чистите производот
Чистете со мека крпа за прашина.
Никогаш немојте да користите алкохол, растворувач или слични производи.

6. Објаснување за симболи
Апарат од класа III — Апарат од класа II

Информирајте се за локалниот систем за фрлање, одделување и собирање отпад од електрични и електронски производи и пакувања. Постапувајте во согласност со вашите локални прописи и немојте да ги фрлате стариот производ и пакувањето во обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на пакувањето, производот и/или батериите ќе помогне да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човечкото здравје. Батериите треба да се фрлаат одделно од општинскиот систем за отпад преку назначени собирни објекти. Кога фрлате некој производ што содржи батерии што не може да се заменат, тие ќе се отстрануваат од страна на стручно лице.

IPXX
IPX0: нема заштита од влажност. IPX1: производот е заштитен од капки вода. IPX2: производот е заштитен од капки вода што паѓаат вертикално кога е наваен до 15°. IPX3: производот може да се изложи на капки дожд (капки што паѓаат под максимален агол од 60° во однос на вертикалната оска). IPX4: производот е отпорен на прскање: може да се изложи на вода што прска од која било насока (360°). IPX5: производот е заштитен од млазови вода. IPX6: производот е заштитен од силни млазови вода IPX7: производот може да се инсталира во земја. IPX8: производот е заштитен од потопување до назначената длабочина.
IP2X: заштита од продор на прст. IP3X: заштита од продор на цврст предмет со дијаметар >= 2,5 мм. IP4X: заштита од продор на цврст предмет со дијаметар >= 1 мм. IP5X: производот е заштитен од прашина. IP6X: производот е целосно заштитен од прашина.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Овој светлечки синџир не смее да се користи без сите дихтунзи да бидат наместени.

• X-поврзување: Во случај на оштетување на жицата, мора да се замени со жица од ист вид. • Y-поврзување: Во случај на оштетување на жицата, мора да ја замени само производителот, дистрибутерот или експерт, за да се избегнат ризици. • Z-поврзување: Жицата не може да се замени.

Производот може да се придуши со уреди и апликации компатибилни со WiZ. Не поврзувајте со дополнителен потенциометар.

Овој производ не е соодветен за деца помлади од 14 години.

ВНИМАНИЕ: За да се намали ризикот од задавување, пуштените кабли и жици што се на дофат на рака, ефективно ќе се прицврстат на ѕидот и треба редовно да се проверуваат.

Извор на светлина што не се заменува: Изворот на светлина на ова светлечко тело не може да се замени; кога изворот на светлина ќе го помине својот животен век се заменува целото светлечко тело.

Контролна опрема што се заменува од страна на крајниот корисник.

Производот треба да се инсталира само во затворени простории.

Ова е производ IPXX, со исклучок на штекер за напојување (точната вредност, видете го пакувањето).

7. Гаранција
Гаранцијата е подложна на строги услови на користење, за повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница: www.lighting.philips.com/consumer
Спецификации за безжичниот тип:
Безжичен режим РФ со опсег на фреквенција: 2.400 – 2.483,5 MHz
Максимална пренесена моќност:
Wi-Fi: макс. 20 dBm
Bluetooth: макс. 10 dBm
Производот не треба да се користи со потенциометри, наместо тоа користете ја апликацијата WiZ.
Функционалноста за вклучување/исклучување е достапна без поврзување на Wi-Fi.
Signify со ова изјавува дека радио опремата од типот паметни светилки е во согласност со директивата 2014/53/ЕУ (RED).
Целосниот текст на ЕУ декларацијата за усогласеност е достапен на следната интернет адреса: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ се трговски марки на Wi-Fi Alliance.
Зборот и логоата Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa и сите нивни логоа се трговски марки на Amazon.com,Inc или на неговите соработници.
Google е трговска марка на Google LLC. Siri е регистрирана трговска марка на Apple Inc.
Секое користење на таквите марки од страна на Signify е лиценцирано.
Другите трговски марки и трговски имиња се сопственост на нивните соодветни сопственици.

BG

ВНИМАНИЕ: Осветителните тела трябва да бъдат свързани към захранването в съответствие с националния стандарт на държавата, в която ще бъдат монтирани осветителните тела. Ако имате някакви съмнения, моля, потърсете съвет от професионален електротехник.

1. Инструкции за безопасност
Винаги спазвайте електрическите спецификации, описани на етикета на продукта.
Източникът на светлина на това осветително тяло не може да се заменя; когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си живот, трябва да се замени цялото осветително тяло.
Не свързвайте лентата към захранването, докато е в опаковката.
Продуктът е подходящ за димиране със съвместими устройства и приложения WiZ. Не свързвайте към допълнителен димер.
Подменящ се механизъм за управление от крайния потребител.
Този продукт не е подходящ за деца на възраст под 14.
ВНИМАНИЕ: За да се намали рискът от задушаване, свободните кабели и въжета, които са на една ръка разстояние, трябва да бъдат ефективно закрепени към стената и да се проверяват редовно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Това осветително тяло с верига не трябва да се използва, без да са налични всички уплътнения.

2. Инструкции за употреба
За включване и изключване натиснете бутона за захранване.
Когато лампата свети, задръжте натиснат бутона за захранване, за да регулирате осветлението.
Когато лампата не свети, задръжте бутона за захранване натиснат за 10 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

3. Предупреждение преди монтаж
Преди монтаж, свързване и обслужване, винаги изключвайте от главното захранване.
При всяка инсталация, ремонт може да се извърши само от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице

4. Стъпки за монтаж
Моля, вижте ръководството за инсталиране за подробна информация относно стъпката.
Стартирайте приложението WiZ, за да свържете продукта (Направете справка с ръководството за бързо начало за по-подробна инфомация за приложението WiZ).

5. Обслужване
Как се почиства продукта
Почистете с мека кърпа за прах.
Никога не използвайте алкохол, разтворител или продукти от подобен характер.

6. Обяснение на символите
Уреди от клас III — Уреди от клас II

Моля, запознайте се с местната система за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци от електрически и електронни продукти и опаковки. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте стария продукт и опаковката заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опаковката, на Вашия продукт и/или батерии ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите трябва да се изхвърлят отделно от потока на битовите отпадъци чрез определените за целта събирателни пунктове. При изхвърляне на продукт, който съдържа батерии, които не могат да се заменят от потребителя, същите трябва да бъдат отстранени от специалист.

IPXX
IPX0: без защита от влажност. IPX1: Продуктът е защитен срещу капеща вода. IPX2: Продуктът е защитен срещу вертикално падащи водни капки при наклон до 15°. IPX3: Продуктът може да бъде изложен на дъждовни капки (падащи капки при максимален ъгъл от 60° спрямо вертикалната ос). IPX4: Продуктът е устойчив на пръски: може да бъде изложен на пръски вода, идващи от всяка една посока (360°). IPX5: Продуктът е защитен срещу водни струи. IPX6: Продуктът е защитен срещу мощни водни струи IPX7: Продуктът може да се монтира в земята. IPX8: Продуктът е защитен срещу потапяне до посочената дълбочина.
IP2X: защита срещу проникване на пръсти. IP3X: защита срещу проникване на твърд предмет с диаметър >= 2,5 mm. IP4X: защита срещу проникване на твърд предмет с диаметър >= 1 mm. IP5X: Продуктът е защитен от прах. IP6X: Продуктът е прахоустойчив.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Това осветително тяло с верига не трябва да се използва, без да са налични всички уплътнения.

• X-връзка: В случай на повреда на проводника той трябва да бъде сменен с проводник от същият тип. • Y-връзка: В случай на повреда на проводника от съображения за безопасност той трябва да бъде сменен от производител, дистрибутор или специалист. • Z-връзка: Външният гъвкав кабел на това осветително тяло не може да бъде сменен. Ако той бъде повреден, осветителното тяло ще бъде разрушено.

Продуктът е подходящ за димиране със съвместими устройства и приложения WiZ. Не свързвайте към допълнителен димер.

Този продукт не е подходящ за деца на възраст под 14.

ВНИМАНИЕ: За да се намали рискът от задушаване, свободните кабели и въжета, които са на една ръка разстояние, трябва да бъдат ефективно закрепени към стената и да се проверяват редовно.

Неподменящ се светлинен източник: Светлинният източник в това осветително тяло не може да се заменя; когато той достигне края на експлоатационния си срок, следва да се замени цялото осветително тяло.

Подменящ се механизъм за управление от крайния потребител.

Продуктът трябва да си монтира само в затворени помещения.

Този продукт е от защитен клас IPXX, с изключение на източника на захранване (точна стойност, вижте опаковката).

7. Гаранция
Гаранцията подлежи на строги условия за употреба, за повече информация, моля, посетете нашия уебсайт: www.lighting.philips.com/consumer
Безжични спецификации:
Честотна лента на безжичен RF режим: 2400 – 2483,5 MHz
Максимална мощност на предаване:
Wi-Fi: макс. 20 dBm
Bluetooth: макс. 10 dBm
Продуктите не трябва да се използват с димери, за затъмняване използвайте приложението WiZ.
Функция за включване/изключване без свързване с Wi-Fi.
С настоящото Signify декларира, че радиосъоръженията от типа интелигентни лампи съответстват на Директива 2014/53/ЕС (RED). Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: www.lighting.philips.com/consumer.
Логата Wi-Fi® и Wi-Fi CERTIFIED са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
Думата и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc или нейните филиали.
Google е запазена марка на Google LLC. Siri е регистрирана търговска марка на Apple Inc.
Всяко използване на такива марки от Signify е по лиценз.
Останалите търговски марки и търговски имена са на техните съответни собственици.

HR

UPOZORENJE: Svjetiljke moraju biti spojene na napajanje u skladu s nacionalnim standardom zemlje u kojoj će se ugrađivati svjetiljke. Ako imate bilo kakvih nedoumica, potražite savjet profesionalnog električara.

1. Sigurnosne upute
Uvijek poštujte električne specifikacije opisane na etiketi proizvoda.
Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv, kada izvor svjetlosti dođe do kraja radnog vijeka, potrebno je zamijeniti cijelu svjetiljku.
Ne priključujte lanac u napajanje dok je u pakiranju.
Proizvod ima mogućnost prigušivanja uz uređaje i aplikacije kompatibilne sa sustavom WiZ. Nemojte spajati s dodatnim prigušivačem.
Zamjenjivi upravljački uređaj od strane krajnjeg korisnika.
Proizvod nije prikladan za djecu ispod 14 godina.
OPREZ: da biste smanjili rizik od davljenja, labavi kablovi i kablovi na dohvat ruke moraju biti čvrsto pričvršćeni za zid i treba ih redovito provjeravati.
UPOZORENJE – ovaj rasvjetni lanac ne smije se upotrebljavati ako sve brtve nisu na mjestu.

2. Upute za uporabu
Pritisnite gumb napajanja za uključivanje i isključivanje.
Dok je svjetlo uključeno, držite gumb napajanja pritisnutim za prigušivanje svjetla.
Dok je svjetlo isključeno, držite gumb napajanja pritisnutim 10 sekundi kako biste pokrenuli način uparivanja.

3. Upozorenje prije instalacije
Prije instalacije, spajanja i servisiranja uvijek odspojite od glavnog napajanja.
Svaku instalaciju, popravak može izvesti samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba s sličnim kvalifikacijama.

4. Koraci instalacije
Pojedinosti potražite u priručniku za instalaciju.
Za povezivanje proizvoda pokrenite aplikaciju WiZ (Pogledajte Vodič za brzi početak za detaljnije funkcioniranje aplikacije WiZ).

5. Servisiranje
Kako čistiti proizvod
Očistite mekom krpom za prašinu.
Nikada nemojte koristiti alkohol, otapala ili proizvode slične prirode.

6. Objašnjenje simbola
Uređaj razreda III — Uređaj razreda II

Informirajte se o lokalnom sustavu za odlaganje, odvajanje i prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i ambalaža. Postupajte u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode i ambalaže s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Baterije je potrebno odlagati odvojeno od komunalnog otpada na za to predviđenim odlagalištima. Kada odlažete proizvod koji sadrži baterije koje korisnik ne može samostalno zamijeniti, te će baterije ukloniti stručnjak.

IPXX
IPX0: nema zaštite od vlage, IPX1: proizvod je zaštićen od curenja vode. IPX2: proizvod je zaštićen od okomitog padanja kapi vode kada je nagnut pod kutom od 15°. IPX3: proizvod može biti izložen kiši (kapi koje padaju pod kutom od najviše 60° u odnosu na okomitu os). IPX4: proizvod je otporan na prskanje: može biti izložen prskanju vode iz bilo kojeg smjera (360°). IPX5: proizvod je zaštićen od mlazova vode. IPX6: proizvod je zaštićen od snažnih mlazova vode. IPX7: proizvod se može postaviti u zemlju. IPX8: proizvod je zaštićen od potapanja do naznačene dubine.
IP2X: zaštita od prodiranja prsta. IP3X: zaštita od prodiranja čvrstih predmeta promjera >= 2,5 mm. IP4X: zaštita od prodiranja čvrstih predmeta promjera >= 1 mm. IP5X: proizvod je zaštićen od prašine. IP6X: proizvod je otporan na prašinu.

UPOZORENJE – ovaj rasvjetni lanac ne smije se upotrebljavati ako sve brtve nisu na mjestu.

• X-veza: U slučaju oštećenja žice, zamijenite je istovrsnom žicom. • Y-veza: U slučaju oštećenja žice, kako bi se izbjegle opasnosti, smije je zamijeniti samo proizvođač, distributer ili stručnjak. • Z-veza: Vanjski fleksibilni kabel ovog rasvjetnog tijela ne može se zamijeniti, U slučaju oštećenja kabela, rasvjetno tijelo više se ne može koristiti.

Proizvod ima mogućnost prigušivanja uz uređaje i aplikacije kompatibilne sa sustavom WiZ. Nemojte spajati s dodatnim prigušivačem.

Proizvod nije prikladan za djecu ispod 14 godina.

OPREZ: da biste smanjili rizik od davljenja, labavi kablovi i kablovi na dohvat ruke moraju biti čvrsto pričvršćeni za zid i treba ih redovito provjeravati.

Nezamjenjivi izvor svjetlosti: Izvor svjetla u ovom rasvjetnom tijelu nije moguće zamijeniti; kada izvor svjetla dosegne kraj vijeka trajanja, trebate zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo.

Zamjenjivi upravljački uređaj od strane krajnjeg korisnika.

Proizvod montirajte isključivo u zatvorenim prostorima.

Ovaj proizvod ima oznaku IPXX, osim priključka za napajanje (točna vrijednost, vidi pakiranje).

7. Jamstvo
Jamstvo podliježe strogim uvjetima korištenja, a za više informacija posjetite naše web mjesto: www.lighting.philips.com/consumer
Specifikacija bežične mreže:
Frekvencijski opseg bežičnog RF načina rada: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimalna prenesena snaga:
Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Proizvodi se ne smiju koristiti s prigušivačima, za prigušivanje koristite aplikaciju WiZ.
Funkcija uključivanja/isključivanja bez povezivanja na Wi-Fi.
Ovim putem, Signify izjavljuje da je tip radio opreme pametne svjetiljke u skladu s Direktivom 2014/53/EU (RED). Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.lighting.philips.com/consumer.
Lotopipovi Wi-Fi® i Wi-Fi CERTIFIED su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
Logotipovi Wi-Fi CERTIFIED™ i WPA2™, WPA3™ su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, INC.
Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc ili njenih podružnica.
Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Siri je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Svako korištenje takvih oznaka od strane tvrtke Signify je pod licencom.
Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi vlasništvo su njima odgovarajućih vlasnika.

SQ

PARALAJMËRIM: Abazhurët duhet të lidhen me burimin e energjisë në përputhje me standardin kombëtar të shtetit ku do të instalohet abazhuri. Në rast se keni ndonjë dyshim, kërkoni këshilla nga një elektricist specialist.

1. Udhëzimet e sigurisë
Respektoni gjithmonë specifikimet elektrike të përshkruara në etiketën e produktit.
Burimi i dritës i këtij abazhuri nuk mund të zëvendësohet; kur burimi i dritës arrin fundin e jetëgjatësisë, do të zëvendësohet i gjithë abazhuri.
Mos e lidhni zinxhirin me furnizuesin ndërkohë që është në paketim.
Produkti mund të errësohet me pajisjet e përputhshme me dhe aplikacionet "WiZ". Mos e lidhni me një errësues shtesë.
Pajisje kontrolli që zëvendësohet nga përdoruesi fundor.
Ky produkt nuk është i përshtatshëm për fëmijët nën moshën 14 vjeçare.
KUJDES: Për të reduktuar rrezikun e mbytjes, kabllot dhe kordonët e lirshëm në gjatësinë e krahut duhet të sigurohen në mënyrë efektive në mur dhe duhet të kontrollohen rregullisht.
PARALAJMËRIM - Ky zinxhir dritash nuk duhet të përdoret pa pasur të vendosura të gjitha rondelet në vendet përkatëse.

2. Udhëzimet e përdorimit
Shtypni butonin e energjisë për ta ndezur dhe fikur.
Kur të ndizet drita, mbani për poshtë butonin e energjisë për zbehje.
Kur të fiket drita, mbani butonin e energjisë për poshtë për 10 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.

3. Paralajmërimi para instalimit
Shkëputeni gjithmonë nga burimi kryesor i energjisë para instalimit, lidhjes dhe kryerjes së shërbimit.
Çdo instalim ose riparim mund të kryhet vetëm nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose nga një person me kualifikime të ngjashme.

4. Hapat e instalimit
Referojuni manualit të instalimit për detajet e hapit.
Hapni aplikacionin WiZ për ta lidhur produktin (Referojuni Udhëzuesit të fillimit të shpejtë për më shumë detaje për përdorimin e aplikacionit WiZ).

5. Kryerja e shërbimit
Si ta pastroni produktin
Pastrojeni me një pecetë të butë pluhurash.
Mos përdorni asnjëherë alkool, hollues ose produkte të një natyre të ngjashme.

6. Shpjegimi i simboleve
Pajisje e kategorisë III — Pajisje e kategorisë II

Informohuni për sistemin lokal të hedhjes së mbeturinave, ndarjes dhe grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike dhe paketimin. Veproni në përputhje me rregullat lokale dhe mos e hidhni produktin e vjetër dhe paketimin me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë. Hedhja e duhur e paketimit, produktit dhe/ose baterive do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Bateritë duhet të hidhen veçmas nga rryma e mbeturinave urbane nëpërmjet pikave të autorizuara të grumbullimit. Kur hidhni një produkt që përmban bateri që nuk ndërrohen nga përdoruesi, këto bateri duhet të hiqen nga një profesionist.

IPXX
IPX0: nuk ka mbrojtje nga lagështia. IPX1: Produkti është i mbrojtur nga pikimi i ujit. IPX2: Produkti është i mbrojtur nga pikat e ujit që bien vertikalisht kur anohet në 15°. IPX3: Produkti mund të ekspozohet ndaj pikave të shiut (pikat që bien nën një kënd maksimal prej 60° në boshtin vertikal). IPX4: Produkti është i mbrojtur nga spërkatjet: mund të ekspozohet ndaj spërkatjes së ujit që mund të vijë nga çdo drejtim (360°). IPX5: Produkti është i mbrojtur nga rrymat e ujit. IPX6: Produkti është i mbrojtur nga rrymat e fuqishme të ujit. IPX7: Produkti mund të instalohet në tokë. IPX8: Produkti është i mbrojtur nga zhytja deri në thellësinë e përcaktuar.
IP2X: mbrojtje kundër futjes së gishtit. IP3X: mbrojtje kundër futjes së një sendi të ngurtë me diametër >= 2,5 mm. IP4X: mbrojtje kundër futjes së një sendi të ngurtë me diametër >= 1 mm. IP5X: Produkti është i mbrojtur nga pluhuri. IP6X: Produkti është i mbrojtur nga depërtimi i pluhurit.

PARALAJMËRIM - Ky zinxhir dritash nuk duhet të përdoret pa pasur të vendosura të gjitha rondelet në vendet përkatëse.

• Lidhja X: Në rast se teli dëmtohet, duhet të zëvendësohet me një tel të të njëjtit lloj. • Lidhja Y: Në rast se teli dëmtohet, duhet të zëvendësohet vetëm nga prodhuesi, shpërndarësi ose nga një ekspert për të shmangur rreziqet. • Lidhja Z: Teli nuk mund të zëvendësohet.

Produkti mund të errësohet me pajisjet e përputhshme me dhe aplikacionet "WiZ". Mos e lidhni me një errësues shtesë.

Ky produkt nuk është i përshtatshëm për fëmijët nën moshën 14 vjeçare.

KUJDES: Për të reduktuar rrezikun e mbytjes, kabllot dhe kordonët e lirshëm në gjatësinë e krahut duhet të sigurohen në mënyrë efektive në mur dhe duhet të kontrollohen rregullisht.

Burim drite që nuk zëvendësohet: Burimi i dritës i këtij abazhuri nuk mund të zëvendësohet; kur burimi i dritës arrin fundin e jetëgjatësisë, do të zëvendësohet i gjithë abazhuri.

Pajisje kontrolli që zëvendësohet nga përdoruesi fundor.

Kjo pajisje duhet të instalohet vetëm në ambiente të brendshme.

Ky është një produkt IPXX, përveç spinës së ushqeyesit (vlerën e saktë, shih paketimin).

7. Garancia
Garancia është objekt i kushteve të rrepta të përdorimit, për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit: www.lighting.philips.com/consumer
Specifikimet me valë:
Brezi i frekuencës së modalitetit RF me valë - 2400-2483.5 MHz
Fuqia maksimale e transmetuar:
Wi-Fi: Mks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Produktet nuk duhet të përdoren me errësues, për funksionin e errësimit përdorni aplikacionin WiZ.
Funksioni i ndezjes/fikjes është i disponueshëm pa lidhjen Wi-Fi.
Signify deklaron këtu se pajisjet radio të tipit llamba inteligjente janë në përputhje me direktivën 2014/53/BE (RED). Teksti i plotë i deklaratës së përputhshmërisë së BE-së është i disponueshëm në adresën në mëposhtme të internetit: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi® dhe logoja Wi-Fi CERTIFIED janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™ dhe WPA2™, WPA3™ janë marka tregtare të Wi-Fi Alliance.
Fjala dhe logot e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG,INC.
Amazon, Alexa dhe të gjitha logot përkatëse janë marka tregtare të Amazon.com, Inc ose të filialeve të sa.
Google është një markë tregtare e Google LLC. Siri ësghtë një markë tregtare e regjistruar e Apple Inc.
Çdo përdorim i këtyre markave nga Signify është sipas licencës.
Markat tregtare dhe emrat tregtarë të tjerë janë të pronarëve të tyre përkatës.

AR

تحذير: يجب توصيل وحدات الإنارة بالتزويد وفقًا للمعايير الوطنية للبلد الذي سيتم فيه تركيب وحدات الإنارة. إذا كان لديك أي شك، فيرجى طلب المشورة من كهربائي محترف.

1.إرشادات السلامة
احترم دائمًا المواصفات الكهربائية الموضّحة على ملصق المنتج.
مصدر الضوء من هذا الإنارة غير قابل للاستبدال؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يتم استبدال وحدة الإنارة بأكملها.
لا تقم بتوصيل السلسلة بالإمداد أثناء التغليف.
المنتج قابل لخفت الإضاءة مع الأجهزة والتطبيقات المتوافقة مع WIZ.
لا تُوصّل بمفتاح خفت إضافي.
يمكن استبدال معدات التحكم بواسطة المستخدم النهائي
لا يصلح هذا المنتج للأطفال الذين يقلّ عمرهم عن ٤١ سنوات.
تنبيه: لتقليل مخاطر الاختناق، يجب تأمين الكابلات والحبال غير المثبتة في متناول اليد بشكل محكم بالحائط ويجب فحصها بانتظام.
تحذير - يجب ألا تستخدم سلسلة الإضاءة هذه دون أن تكون جميع الحشوات في مكانها.

2. تعليمات الاستخدام
اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل.
عندما يكون المصباح مضاءً، استمر في الضغط على زر الطاقة لتعتيم الضوء.
عندما ينطفئ المصباح، استمر في الضغط على زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ للدخول في وضع الإقران.

3. تحذير قبل التركيب
احرص دائمًا على فصل مصدر التيار الرئيسي قبل التثبيت والاتصال والخدمة.
لا يمكن إجراء أي تثبيت أو إصلاح إلا من قِبل الشركة المصنّعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مماثل.

4. خطوات التركيب
يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت للحصول على خطوة التفاصيل.
قم بتشغيل تطبيق WiZ لتوصيل المنتج (يرجى الرجوع إلى دليل البدء السريع لمزيد من التفاصيل حول تشغيل تطبيق WiZ).

5. الخدمات
كيفية تنظيف المنتج
قم بالتنظيف بقطعة قماش غبار ناعمة.
لا تستخدم أبدًا الكحول أو المذيبات أو المنتجات ذات الطبيعة المماثلة.

6. شرح الرموز
جهاز من الدرجة الثانية — جهاز من الدرجة الثانية

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
يجب التخلص من هذا المنتج في نقطة تجميع مخصصة للنفايات الكهربائية والإلكترونية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب المدينة المحلي أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.
2012/19/EU

IPXX
IPX0: لا تتوفر حماية من الرطوبة. IPX1: المنتج محمي ضد الماء المتساقط. IPX2: المنتج محمي ضد قطرات الماء المتساقطة رأسيًا عند إمالته حتى 15 درجة. IPX3: قد يتعرض المنتج لقطرات المطر (التي تسقط قطرات تحت زاوية أقصاها 60 درجة ناحية المحور الرأسي). IPX4: المنتج مقاوم لتناثر السوائل: قد يتعرض لرذاذ الماء القادم من أي اتجاه (360 درجة). IPX5: المنتج محمي ضد رشاشات الماء. IPX6: المنتج محمي ضد رشاشات الماء القوية IPX7: يمكن تثبيت المنتج في الأرض. IPX8: المنتج محمي ضد الغمر حتى العمق المحدد. IP2X: الحماية من دخول إصبع. IP3X: الحماية من دخول جسم صلب قطره >= 2.5 مم. IP4X: الحماية من دخول جسم صلب قطره >=1 مم. IP5X: المنتج محمي من الغبار. IP6X: المنتج محمي من دخول الغبار.

تحذير - يجب ألا تستخدم سلسلة الإضاءة هذه دون أن تكون جميع الحشوات في مكانها.

اتصال X: حال تعرّض السلك للضرر، يجب استبداله بسلك من النوع عينه. اتصال Y: حال تعرّض السلك للضرر، يجب استبداله فقط من قِبل المصنّع أو الموزّع أو من قِبل أحد الخبراء، لتجنّب المخاطر. اتصال Z: لا يمكن استبدال الكبل أو السلك المرن الخارجي في هذا المصباح. في حال تعرّض السلك للضرر، يجب تلاف المصباح.

المنتج قابل لخفت الإضاءة مع الأجهزة والتطبيقات المتوافقة مع WIZ. لا تُوصّل بمفتاح خفت إضافي.

لا يصلح هذا المنتج للأطفال الذين يقلّ عمرهم عن 14 سنوات.

تنبيه: لتقليل مخاطر الاختناق، يجب تأمين الكابلات والحبال غير المثبتة في متناول اليد بشكل محكم بالحائط ويجب فحصها بانتظام.

مصدر الضوء غير قابل للاستبدال: مصدر الضوء من هذا الإنارة غير قابل للاستبدال؛ عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يتم استبدال وحدة الإنارة بأكملها.

يمكن استبدال معدات التحكم بواسطة المستخدم النهائي

يجب تركيب المنتج في الداخل فقط.

هذا منتج IPXX، باستثناء قابس مصدر الطاقة (القيمة الدقيقة، انظر العبوة).

7. الضمان
يخضع الضمان لشروط الاستخدام الصارمة، لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت:
www.lighting.philips.com/consumer
المواصفات اللاسلكية:
نطاق التردد اللاسلكي لوضع التردد اللاسلكي: 2400 - 2483.5 ميجاهرتز
القدرة المرسلة القصوى:
Wi-Fi: 20 ديسيبل بحد أقصى
Bluetooth: 10 ديسيبل بحد أقصى
لا يجوز استخدام المنتجات مع أدوات الخفت، لتعتيم استخدام تطبيق WiZ.
وظيفة تشغيل / الإيقاف متاحة بدون اتصال Wi-Fi.
وبهذا، تعلن Signify أن المصابيح الذكية من نوع المعدات اللاسلكية تتوافق مع التوجيه EU(RED)/2014/53.
النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي متاح على العنوان التالي على الإنترنت:
.address:www.lighting.philips.com/consumer
يعد Wi-Fi® وشعار CERTIFIED Wi-Fi علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Wi-Fi Alliance.
تعد CERTIFIED Wi-Fi™ وWPA3 ™ WPA2 ™ علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
كما أن كلمة Bluetooth® والشعارات كلها علامات تجارية مسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, INC.
Amazonو Alexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc أو الشركات التابعة لها.
كما أن Google علامة تجارية لشركة Google LLC. وSiri علامة تجارية مسجّلة لشركة Apple Inc.
أي استخدام لهذه العلامات من قبل Signify بموجب ترخيص.
العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي تلك العلامات والأسماء الخاصة بمالكيها المعنيين.