

PHILIPS


Connected by WiZ


Strip user manual





9290047100











©2025 Signify Holding

signify

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

3241 663 63191

PHILIPS

Connected by WiZ

Strip user manual

3241 661 55603

©2025 Signify Holding

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

signify

EN

WARNING: Luminaires shall be connected to the supply in compliance with the national standard of the country where the luminaires will be installed. Should you have any doubt, please seek advice from a professional electrician.

1. Product introduction

We hope that you enjoy LED strip, creating your light with a nice decoration and ambiance.

2. Safety instructions

Always respect electrical specifications described on product label. The product is not suitable for working condition below -10 degrees centigrade
The product is only suitable for indoor usage
Do not connect the LED strip to the supply while it is in the packing or wound onto a reel.
(a) Do not interconnect parts of this LED strip with parts of another manufacturers' strips
(b) Use only the LED driver provided with the LED strip kit.
(c) This LED strip is non-extendable.
Be cautious of static electricity during installation and usage;
To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

3. Warning before installation

Always disconnect from main supply before installation, connection and servicing.
Any installation, repair can only be carried out by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.
Be cautious of static electricity during installation and usage,

4. Installation steps

Please refer to installation manual for detail step.
Launch WiZ app to connect the product.

Controlling with the control box

Button	Function
Short press	Turn the light on/off
Long press when light on	Adjust brightness
Long press when light off	Pairing

5. Symbols explanation

Thank you for purchasing this Philips product, we highly appreciate your choice for the Philips brand and will wish you lots of pleasure using your product. This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the icons in the Manual A, for the ones which are particulary applicable for this product.

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

01) The product should only be installed indoors, 09) IPX1: The product is protected against dripping water, IPX3: The product may be exposed to raindrops (falling drops under a maximum angle of 60° to the vertical axis), IPX4: The product is splash-proof: it may be exposed to splashing water coming from any direction (360°), IPX5: The product is protected against water jets, IPX7: The product can be installed into the ground, IPX8: The product is protected against immersion up to the indicated depth, • IP5X: The product is dust protected, IP6X: The product is dust tight, 12) Protection class II: the product or component is provided with double or reinforced insulation, 13) Protection class III: the product or component is only suitable for connection to extra-low voltage supply (<50 Vac, <120Vdc), 18) In case of damage to the wire: • Y-connection: Replace it by a wire of the same type. • Y-connection: Only to be replaced by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks, • Z-connection: The cord cannot be replaced, the luminaire shall be destroyed, 51) Replaceable (LED only) light source by an end-user, 55) Non-replaceable light source: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire (or the whole housing) shall be replaced, 56) Replaceable control gear by an end-user, 58) Non-replaceable control gear, 65) This product contains a light source of energy efficiency class E, 66) This product contains a light source of energy efficiency class F, 67) This product contains a light source of energy efficiency class G

6. Takuu

Takuuta koskevat tiukat käyttöehdot, joista lisätietoja on verkkosivustollamme: www.lighting.philips.com/consumer

Langattoman käytön tekniset tiedot:
Langattoman kytkin radiotaajuuskista: 2 400 – 2 483,5 MHz
Enimmäislähetysteho:
Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Tuotteita ei saa käyttää himmentimien kanssa, Käytä himmentämiseen WiZ-sovellusta.
Lampun saa päälle ja pois ilman Wi-Fi-yhteyttä.
Signify:) vakuuttaa täten, että Signifon älyvalaisimissa käytettävä radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU (RED) mukainen. EUn vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa sivustossa: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi®, Wi-Fi-logo ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Allancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ ja WPA3™ ovat Wi-Fi Allancen tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Incn tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Google, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLCn tavaramerkkejä.
Apple-logo ja Siri ovat Apple Incn rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Signify käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Knop:	Functie:
kort drukken	Zet de lamp aan/uit
lang indrukken als het licht is ingeschakeld	Helderheid aanpassen
Lang indrukken als het licht is uitgeschakeld	Koppelen

5. Verklaring van symbolen

Dank u voor uw aankoop van dit Philips product. We stellen uw keuze voor het merk Philips op prijs en wensen u veel plezier met het gebruiken van uw product. Deze handleiding B bevat omschrijvingen van alle potentieel toepasbare parameters & specificaties, en relevante pictogrammen overeenkomstig de internationale normen en veiligheidsvoorschriften. Deze zijn echter niet allemaal van toepassing op het product dat u hebt gekocht. Raadpleeg de pictogrammen in de aanvullende Handleiding A om te zien welke van toepassing zijn op dit product.

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.

NL

WAARSCHUWING: armaturen moeten op de stroomtoevoer worden aangesloten volgens de nationale norm van het land waar de armaturen worden geïnstalleerd. Win bij twijfels advies in bij een professionele elektricien.

1. Productinleiding

We hopen dat je geniet van de LED-strip en dat je met het licht een mooie sfeer en decoratie kunt creëren.

2. Veiligheidsinstructies

Het product is niet geschikt voor gebruik bij omstandigheden kouder dan -10 graden Celsius.
Het product mag alleen op droge binnenlocaties gebruikt worden.
Sluit de LED-strip niet aan op de netvoeding wanneer deze nog verpakt of opgerold is.
(a) Sluit geen onderdelen van deze LED-strip aan op onderdelen van lichtsnoeren van andere fabrikanten
(b) Gebruik uitsluitend de LED-driver die bij de kit met de LED-strip werd geleverd.
(c) Deze LED-strip kan niet worden verlengd.
Wees voorzichtig met statische elektriciteit tijdens installatie en gebruik.
Om het risico op verstikking te verkleinen, moet de flexibele bedrading die op deze armaturen is aangesloten stevig aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is,

3. Waarschuwing voor installatie

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voor installatie, aansluiting en onderhoud,
Elke installatie of reparatie mag alleen worden uitgevoerd door de producent, zijn onderhoudsdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.
Wees voorzichtig met statische elektriciteit tijdens installatie en gebruik,

4. Installatiestappen

Raadpleeg de installatiehandleiding voor informatie over deze stap.
Open de WiZ-app om het product te koppelen.

Bediening met de regeldoos

Knop:	Functie:
kort drukken	Zet de lamp aan/uit
lang indrukken als het licht is ingeschakeld	Helderheid aanpassen
Lang indrukken als het licht is uitgeschakeld	Koppelen

6. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden. Ga voor meer informatie naar onze website: www.lighting.philips.com/consumer

Draadloze specificatie:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 • 2483.5 MHz
Maximaal verzonden vermogen:
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers. Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie.
Aan/uit-functionaliteit beschikbaar zonder WiFi-connectiviteit.
Signify verklaart hierbij dat radioapparatuur van het type Smart lampen voldoet aan richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lighting.philips.com/consumer.
Wi-Fi®, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of de dochtermaatschappijen.
Google, Google Play en het Google Play-logo zijn een handelsmerk van Google LLC.
Het Apple-logo en Siri zijn het geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.
Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

01) Het product dient binnenshuis te worden geïnstalleerd, 09) IPX1: het product is beschermd tegen vallende druppels, IPX3: het product kan worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een hoek van maximaal 60° ten opzichte van de verticale as), IPX4: het product is spatwaterbestendig: het kan worden blootgesteld aan opspattend water uit alle richtingen (360°), IPX5: het product is beschermd tegen waterstralen, IPX7: het product kan in de grond worden geïnstalleerd, IPX8: het product kan worden ondergedompeld tot de aangegeven diepte, • IP5X: het product is beschermd tegen stof, IP6X: het product is stofdicht, 12) Veiligheidsklasse II: het product of onderdeel heeft dubbele of versterkte isolatie, 13) Veiligheidsklasse III: het product of onderdeel is alleen geschikt voor veilig, extra laag voltage (<50 Vac; <120 Vdc), 18) Bij schade aan de draad: • X-verbinding: Vervang de draad door hetzelfde type. • Y-verbinding: De draad dient te worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico's te vermijden. • Z-verbinding: De kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen, Het armatuur is niet meer bruikbaar, 51) Door een eindgebruiker vervangbare lichtbron (alleen LED), 55) Niet-vervangbare lichtbron: De lichtbron in deze armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, dient de volledige armatuur te worden vervangen, 56) Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelapparatuur, 58) Niet-vervangbare voorschakelapparatuur 65) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E, 66) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F, 67) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G

6. Garantie

Voor de garantie gelden strikte gebruiksvoorwaarden, Ga voor meer informatie naar onze website: www.lighting.philips.com/consumer

Draadloze specificatie:
Frequentieband Wireless RF-modus: 2400–2483,5 MHz
Maximaal verzonden vermogen:
Wi-Fi: max. 20 dBm
Bluetooth: max. 10 dBm
Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers, Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie,
Aan/uit-functionaliteit beschikbaar zonder WiFi-connectiviteit,
Signify verklaart hierbij dat radioapparatuur van het type Slimme lampen voldoet aan richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.lighting.philips.com/consumer,
Wi-Fi®, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance,
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc,
Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc, of de dochtermaatschappijen,
Google, Google Play en het Google Play-logo zijn een handelsmerk van Google LLC,
Het Apple-logo en Siri zijn het geregistreerde handelsmerken van Apple Inc,
Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt, Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren,

NO

ADVARSEL: lysarmaturer må kobles til tilførselen i samsvar med nasjonale standarder i landet hvor lysarmaturen blir installert. Hvis du er i tvil, må du kontakte en profesjonell elektriker.

1. Produktintroduksjon

Vi håper du liker LED-stripe, og skaper ditt lys med en fin dekorasjon og atmosfære.

2. Sikkerhetsinstruksjoner

Produktet er ikke egnet for arbeidsforhold under -10 grader celsius,
Produktet er kun egnet for tørr innendørs bruk,
LED-listen skal ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen eller på rull,
(a) LED-listen skal ikke kobles sammen med deler fra andre produsenters lister,
(b) Bruk kun LED-driveren som følger med LED-stripesettet,
(c) Denne LED-stripen kan ikke forlenges,
Vær forsiktig med tanke på statisk elektrisitet under montering og bruk,
For å redusere risikoen for kvelning må de fleksible ledningene som er koblet til denne armaturen, være festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde,

3. Advarsel før montering

Du må alltid koble fra strømtilførsel før montering, tilkobling og service,
Reparasjon av enhver montering kan bare utføres av produsenten, dens kundebehandler eller lignende kvalifisert personell,
Vær forsiktig med tanke på statisk elektrisitet under montering og bruk,

4. Monteringstrinn

Se monteringsveiledningen for detaljerte trinn,
Start WiZ-appen for å koble den til produktet,


Styring med kontrollboksen

Knapp:	Funksjon:
Kort trykk	Slå lyset på/av
Langt trykk når lyset er på	Justere lysstyrken
Langt trykk når lyset er slukket	Paring

5. Symbolforklaring

Takk for at du kjøpte dette Philips-produktet. Vi setter pris på at du velger Philips og håper du får mye glede av produktet, Håndbok B inneholder definisjoner av mulig gjeldende parametere og spesifikasjoner med ikoner, etter internasjonale normer og sikkerhetsstandarder. Men det er ikke sikkert at alle gjelder for produktet du har kjøpt. Hvis du vil sjekke ikonene som gjelder spesielt for dette produktet, kan du se i håndbok A som følger med.

Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje, Opptre i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingspunkter, Når du kasserer et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson.



01) De product moet uitsluitend binnenshuis worden geïnstalleerd, 09) IPX1: De product is beschermd tegen vallende druppels, IPX3: het product kan worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een hoek van maximaal 60° ten opzichte van de verticale as), IPX4: het product is spatwaterbestendig: het kan worden blootgesteld aan opspattend water uit alle richtingen (360°), IPX5: het product is beschermd tegen waterstralen, IPX7: het product kan in de grond worden geïnstalleerd, IPX8: het product kan worden ondergedompeld tot de aangegeven diepte, • IP5X: het product is beschermd tegen stof, IP6X: het product is stofdicht, 12) Veiligheidsklasse II: het product of onderdeel heeft dubbele of versterkte isolatie, 13) Veiligheidsklasse III: het product of onderdeel is alleen geschikt voor veilig, extra laag voltage (<50 Vac; <120 Vdc), 18) Bij schade aan de draad: • X-verbinding: Vervang de draad door hetzelfde type. • Y-verbinding: De draad dient te worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico's te vermijden. • Z-verbinding: De kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen, Het armatuur is niet meer bruikbaar, 51) Door een eindgebruiker vervangbare lichtbron (alleen LED), 55) Niet-vervangbare lichtbron: De lichtbron in deze armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, dient de volledige armatuur te worden vervangen, 56) Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelapparatuur, 58) Niet-vervangbare voorschakelapparatuur 65) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E, 66) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F, 67) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G

6. Garanti

Garanti sen kullanım koşullarına bağlıdır; bu konu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.lighting.philips.com/consumer

Kablosuz özellikler:
Kablosuz RF modu frekans bandı: 2400 – 2483,5 MHz
Aktarılan maksimum güç:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Ürünler karartıcılarla birlikte kullanılmamalıdır, karartma için WiZ uygulamasını kullanın,
Acma/kapatma işlevi Wi-Fi bağlantısı olmadan kullanılabilir,
Signify, aydınlatmalı ürünleri tekrar ekipmanları 2014/53/AB (RED) Direktifine uygun olduğunu beyan eder, AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: www.lighting.philips.com/consumer,
Wi-Fi®, Wi-Fi logosu ve Wi-Fi CERTIFIED logosu, Wi-Fi Alliance'nin tescilli ticari markalarıdır,
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ ve WPA3™, Wi-Fi Alliance'nin ticari markalarıdır,
Bluetooth® sözlme markaya ve logolara, Bluetooth SIG, Inc.'ye ait tescilli ticari markalardır,
Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır,
Google, Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markasıdır,
Apple logosu ve Siri, Apple Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır,
Bu markaların Signify tarafından kullanımı lisans kapsamındadır, Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir,

01) Ο προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους, 09) IPX1: Το προϊόν διαθέτει προστασία από σταγόνες νερού,IPX3: Το προϊόν μπορεί να εκτεθεί σε σταγόνες βροχής (πτώση σταγόνων υπό γωνία έως 60° ως προς τον κατακόρυφο άξονα), IPX4: Το προϊόν είναι προστατευμένο από πιτσιλιές: μπορεί να εκτεθεί σε πιτσιλιές νερού που πέφτουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση (360°),IPX5: Το προϊόν διαθέτει προστασία από πίδακες νερού,IPX7: Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί στο έδαφος,IPX8: Το προϊόν διαθέτει προστασία από βύθιση μέχρι το βάθος που υποδεικνύεται,• IP5X: Το προϊόν διαθέτει προστασία από τη σκόνη,IP6X: Το προϊόν είναι αδιαπέραστο από σκόνη, 12) Κατηγορία προστασίας II: το προϊόν ή το εξάρτημα παρέχεται με διπλή ή ενισχυμένη μόνωση, 13) Κατηγορία προστασίας III: το προϊόν ή το εξάρτημα είναι κατάλληλο μόνο για ασφαλή χαμηλή τάση ασφαλείας (<50Vac, <120Vdc), 18) • Σύνδεση Χ: Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καλώδιο ίδιου τύπου, • Σύνδεση Υ: Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή του, διανομέα ή έναν ειδικό προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι, • Σύνδεση Ζ: Το εξαρτικό εύκαμπτο καλώδιο του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, Αν το καλώδιο έχει φθορά, το φωτιστικό αυτό πρέπει να καταστραφεί,51) Την προβολή (LED μόνο) με δυνατότητα αντικατάστασης από τελικό χρήστη, 55) Πηγή φωτός χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης:Η φωτεινή πηγή του συγκεκριμένου φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, Όταν η πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό, 56) Εξοπλισμός ελέγχου με δυνατότητα αντικατάστασης στο τελικό χρήστη,58) Εξοπλισμός ελέγχου χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης,65) Το προϊόν αυτό περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης E,66) Το προϊόν αυτό περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης F,67) Το προϊόν αυτό περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G

6. Εγγύηση

Η εγγύηση υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις χρήσης για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο μας: www.lighting.philips.com/consumer

Προδιαγραφές ασύρματης λειτουργίας:
Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων ασύρματης λειτουργίας 2400 – 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης:
Wi-Fi: Μέγ. 20 dBm
Bluetooth: Μέγ. 10 dBm
Το προϊόντα δεν θα χρησιμοποιούνται με ρυθμιστές έντασης για τη ρύθμιση της έντασης του χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WiZ.
Διαθέσιμη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χωρίς συνδεσιμότητα Wi-Fi.
Με το παρόν, η Signify δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Έξυπνες λάμπες συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ(RED). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: www.philips.com/lighting
Το σήμα Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
Το σήμα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ και WPA3™ είναι σήματα εμπορικά της Wi-Fi Alliance.
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,Inc.
Οι ονομασίες Amazon και Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα, είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc.ή των θυγατρικών της.
Οι ονομασίες Google και Google Play καθώς και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
Το λογότυπο Apple και η ονομασία Siri είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.
Οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Signify γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

TR

UYARI: Lamba armatürleri, kuruldukları ülkenin ulusal standartlarına uygun bir şekilde kaynağa bağlanmalıdır. Herhangi bir şüpheniz olması durumunda lütfen profesyonel bir elektrikçiden yardım alın.

1. Ürün tanıtımı

Hoş bir dekorasyon ve ambiyansla ışıginizi yaratmanızı sağlayan LED şeridi beğeneceğinizi umuyoruz.

2. Güvenlik talimatları

Ürün -10 santigrat derecenin altında çalışmaya uygun değildir.
Ürün sadece kuru iç mekanlarda kullanıma uygundur,
Ambalajlıyken veya rulo şeklinde durumdayken LED şerit ürününü güç kaynağına bağlamayın,
(a) Bu LED şeridin parçalarını başka bir üreticinin şeritlerinin parçaları ile birbirine bağlamayın
(b) Yalnızca LED şerit kitiyle birlikte sağlanan LED sürücüsünü kullanın,
(c) Bu LED şerit uzatılamaz,
Kurulum ve kullanım sırasında statik elektrikle dikkatli olun,
Kablolama erişilebilecek mesafedeyse boğulma riskini azaltmak için bu armatüre bağlanan esnek kablolar duvara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir,

3. Kurulumdan önce uyarı

Kurulum, bağlantı ve bakımdan önce her zaman ana şebekeden bağlantıyı kesin,
Herhangi bir kurulum onarımı yalnızca üreticisi, onun bağlı servis yetkilisi ya da benzer nitelikte bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir,
Kurulum ve kullanım sırasında statik elektriğe karşı dikkatli olun,

4. Kurulum adımları

Detaylı adımlar için lütfen kurulum kılavuzuna bakın,
Ürüne bağlanmak için WiZ uygulamasını kurun,

Kontrol kutusuyla kontrol etme

Düğme:	İşlev:
Kısa basis	Işığı ac/kapat
ışık açıkken uzun basın	Parlaklığı ayarla
Işık kapalıyken uzun basın	Eşleştirme

5. Simgelerin Açıklanması

Bu Philips ürününü satın aldığınız ve Philips markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz,Ürününüzü için günlerde kullanmanızı dileriz. Kılavuz B,Uluslararası normlar ve güvenlik standartları uyarınca potansiyel olarak uygulanabilir parametrelerin ve özelliklerin simgelerle birlikte tanımlarını içerir, Ancak bunların tamamı satın aldığınız ürün için uygulanabilir olmayabileceğinden özellikle bu ürün için uygulanabilir olanların yer aldığı, ek olarak verilen Kılavuz A'ya bakınız,

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve ambalajları için yerel atık atıma, ayrıma ve toplama sistemleri hakkında bilgi edinin, Lütfen bulunduğunuz bölgedeki yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürün ve ambalajınızı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın, Ambalajın, ürününüzün ve/veya pillerin doğru şekilde atılması cevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur, Pilleri ürün sistemi haricinde toplama noktalarında bulunan pil kutularında ayrı bir şekilde atılması gerekir, Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pil bulunan bir ürünü atarken pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması gerekir,

01) El producto debe instalarse únicamente en interiores, 09) IPX1: el producto está protegido contra el goteo de agua, IPX3: el producto puede exponerse a la lluvia (a un ángulo máximo de 60° con respecto al eje vertical), IPX4: el producto es resistente a salpicaduras y puede exponerse a salpicaduras de agua desde cualquier dirección (360°), IPX5: el producto está protegido contra chorros de agua, IPX7: el producto se puede instalar en el suelo, IPX8: el producto se puede sumergir hasta la profundidad especificada, • IP5X: el producto es resistente al polvo, IP6X: el producto no permite la filtración de polvo, 12) Protección de clase II: el producto o componente está provisto de aislamiento doble o reforzado, 13) Protección de clase III: el producto o componente solo es apto para fuentes de alimentación de seguridad de voltaje extra bajo (< 50 V de CA; < 120 V de CC), 18) • Conexión en X: si el cable se daña, debe reemplazarlo por un cable del mismo tipo, • Conexión en Y: si el cable se daña, solo debe reemplazarlo el fabricante, un distribuidor o un experto para evitar riesgos, • Conexión en Z: el cable flexible externo de esta lámpara no se puede reemplazar, Si el cable está dañado, la lámpara debe destruirse, 51) Fuente de luz (solo LED) sustituible por el usuario final, 55) Fuente de luz no sustituible: La fuente de luz de este sistema de iluminación no se puede sustituir, Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, debe sustituirse todo el conjunto, 56) Equipo de control sustituible por el usuario final, 58) Equipo de control no sustituible, 65) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética E, 66) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética F, 67) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética G

6. Garanti

Garanti şartlarına tabidir, Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin: www.lighting.philips.com/consumer

Kablosuz özellikler:
Kablosuz RF modu frekans bandı: 2400 – 2483,5 MHz
Aktarılan maksimum güç:
Wi-Fi: Maks. 20 dBm
Bluetooth: Maks. 10 dBm
Ürünler karartıcılarla birlikte kullanılmamalıdır, karartma için WiZ uygulamasını kullanın,
Signify, aydınlatmalı ürünleri tekrar ekipmanları 2014/53/AB (RED) Direktifine uygun olduğunu beyan eder, AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: www.lighting.philips.com/consumer,
Wi-Fi®, Wi-Fi logosu ve Wi-Fi CERTIFIED logosu, Wi-Fi Alliance'nin tescilli ticari markalarıdır,
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ ve WPA3™, Wi-Fi Alliance'nin ticari markalarıdır,
Bluetooth® sözlme markaya ve logolara, Bluetooth SIG, Inc.'ye ait tescilli ticari markalardır,
Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır,
Google, Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markasıdır,
Apple logosu ve Siri, Apple Inc.'nin tescilli ticari markalarıdır,
Bu markaların Signify tarafından kullanımı lisans kapsamındadır, Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir,

01) El producto debe instalarse únicamente en interiores, 09) IPX1: el producto está protegido contra gotas de agua, IPX3: el producto puede ser expuesto a gotas de lluvia (gotas en ángulo a un ángulo máximo de 60° sobre o eso vertical), IPX4: el producto está a prueba de agua: puede ser expuesto a salpicos de agua en orificios de qualquer dirección (360°), IPX5: el producto está protegido contra jactos de água, IPX7: o produto pode ser instalado directamente no piso, IPX8: o produto está protegido contra imersão até a profundidade indicada, • IP5X: o produto está protegido contra o pó, IP6X: O produto está isolado contra o pó, 12) Classe de protecção II: o produto ou componente é fornecido com isolamento duplo ou reforçado, 13) Classe de protecção III: o produto ou componente é apropriado apenas para o fornecimento de voltagem alta baixa de segurança (< 50 V ac, <120 V DC), 18) • Ligação Y: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído apenas pelo fabricante, distribuidor ou por um técnico especializado, para evitar riscos, • Ligação Z: o cabo flexível externo ou o fio deste candeeiro não pode ser substituído, Se o fio estiver danificado, o candeeiro terá de ser destruído, 51) Fonte de luz substituível (apenas LED) por um utilizador final, 55) Fonte de luz não substituível: A fonte de luz deste sistema de iluminação não é substituível; quando a fonte de luz alcançar o fim da sua vida útil, deve ser substituído o candeeiro completo, 56) Equipamento de controlo substituível por um utilizador final, 58) Equipamento de controlo não substituível, 65) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética E, 66) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F, 67) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G

6. Garantia

A garantia está sujeita a condições de utilização rigorosas; para obter mais informações, visite o nosso website: www.lighting.philips.com/consumer

Especificações da funcionalidade sem fios:
Banda de frequência do modo RF sem fios: 2400 – 2483,5 MHz
Potência máxima transmitida:
Wi-Fi: máx. 20 dBm
Bluetooth: máx. 10 dBm
Os produtos não devem ser utilizados com reguladores, Para a regulação, utilize a aplicação WiZ,
A funcionalidade Ligar/desligar está disponível sem conectividade Wi-Fi,
A Signify declara, pelo presente, que o equipamento de rádio do tipo Lâmpadas inteligentes está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE (RED), O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: www.lighting.philips.com/consumer,
Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registadas da Wi-Fi Alliance,
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ e WPA3™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance,
A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc,
Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas registadas da Amazon.com, Inc, ou das suas afiliadas,
Google, Google Play e o logótipo Google Play são marcas registadas da Google LLC,
O logótipo Apple e Siri são marcas registadas da Apple Inc,
Qualquer utilização das marcas referidas pela Signify é realizada sob licença, As outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários,

PL

OSTRZEŻENIE: Oprawy oświetleniowe muszą być podłączone do zasilania zgodnie z normą obowiązującą w kraju, w którym zostaną zainstalowane. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

1. Ogólne informacje o produkcie

Mamy nadzieję, że taśma LED pozwoli Ci stworzyć przyjemną atmosferę i zapewni wyjątkowe oświetlenie, które przypadnie Ci do gustu,

2. Instrukcje bezpieczeństwa

Produkt nie nadaje się do eksploatacji w warunkach poniżej -10 stopni Celsjusza,
Produkt nadaje się do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach,
Nie wolno podłączać do zasilacza taśmy LED, która jest w opakowaniu lub nawinięta na rolkę,
(a) Nie należy łączyć części tej taśmy LED z częściami taśm innych producentów,
(b) Używaj wyłącznie sterownika LED dostarczonego z zestawem taśm LED,
(c) Tej taśmy LED nie można przedłużać,
Podczas instalacji i użytkowania należy zachować ostrożność ze względu na elektryczność statyczną,
Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody podłączone do tej oprawy oświetleniowej — jeśli znajdują się one w zasięgu ręki — należy mocno przymocować do ściany,

3. Ostrzeżenie przed instalacją

Przed instalacją, połączeniem i serwisowaniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania głównego,
Wszelkie instalacje i naprawy może być wykonywane wyłącznie przez producenta, personel serwisowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach,
Podczas instalacji i użytkowania należy zachować ostrożność ze względu na elektryczność statyczną,

4. Kroki instalacyjne

Szczegóły znajdują się w podręczniku instalacji,
Uruchomić aplikację WiZ, aby podłączy

SK

UPOZORNENIE: Svietidlá sa musia pripojiť k zdroju v súlade s národnými normami platnými v krajine, kde sa bude vykonávať ich montáž. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s elektrikárom.

1. Predstavenie výrobku

Ďakujeme, že ste vám láskavo preukázali dôveru a zakúpili ste si výrobok značky Philips. Veľmi si vážime, že ste si vybrali práve túto značku, a rad by sme Vám týmto popriali, nech Vám náš výrobok robí po mnoho rokov radosť. Táto príručka Ši obsahuje definície všetkých potenciálne relevantných parametrov a technických špecifikácií a ikonami podľa medzinárodných noriem a bezpečnostných štandardov. Nie všetky vlak musia byť relevantné pre produkt, ktorý si si zakúpil – ikony, ktoré sa vzťahujú konkrétne na tento produkt, môžete v Príručke A.

⚠ Ziskte si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalu. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie vložené do nesprávne zvolenej likvidovať samostatne mimo verejnej sládky prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku sledujte prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku sledujte prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku nevyberajte batérie, ktoré nemôže vyberať používateľ, musí výber nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.

2. Bezpečnostné pokyny

Tento výrobok nie je vhodný na používanie pri teplotách pod –10 °C.
Výrobok je vhodný iba na použitie v suchom interiéri.
Neprípajajte do zdroja LED pásu, ktorý je zabalený alebo navinutý na kotúči.
(a) Neprepájajte časti tohto LED pásu so súčastami pásov od iného výrobcu.
(b) Používajte iba napájač LED dodaný so súpravou LED pásu.
(c) Tento LED pásik nie je vodeodolný.
Pokus inštalácie a používania dávajte pozor na statickú elektrinu.
Aby sa znížilo riziko úkrtenia, flexibilné vedenie pripojené k tomuto svietidlu musí byť riadne upevnené k stene ale nesmie byť ohnuté menej ako 25 mm.

3. Upozornenie pred montážou

Pred montážou, pripojením a údržbou zariadenie vždy odpojte od sieťového napájania.
Každú montáž či opravu môže vykonávať len vyrobca, jeho servisný pracovník, alebo podobne kvalifikovaná osoba.
Pokus inštalácie a používania dávajte pozor na statickú elektrinu.

4. Montážny postup

Podrobné kroky nájdete v návode na montáž.
Spustite aplikáciu WiZ a pripojte výrobok.

Ovládanie pomocou riadiacej skrinky

Tlačidlo:	Funkcia:
Krátke stlačenie	Zapnite/vypnite svetlo
dlhé stlačenie, keď svetlo svieti	Upravit jas
Dlhé stlačenie, keď svetlo nesvieti	Párovanie

5. Vysvetlenie symbolov

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Philips. Veľmi si vážime, že ste si vybrali práve túto značku, a rad by sme Vám týmto popriali, nech Vám náš výrobok robí po mnoho rokov radosť. Táto príručka Ši obsahuje definície všetkých potenciálne relevantných parametrov a technických špecifikácií a ikonami podľa medzinárodných noriem a bezpečnostných štandardov. Nie všetky vlak musia byť relevantné pre produkt, ktorý si si zakúpil – ikony, ktoré sa vzťahujú konkrétne na tento produkt, môžete v Príručke A.

⚠ Ziskte si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalu. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie vložené do nesprávne zvolenej likvidovať samostatne mimo verejnej sládky prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku sledujte prostredníctvom špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku nevyberajte batérie, ktoré nemôže vyberať používateľ, musí výber nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.

6. Záruka

Záruka počíta s prísnymi obmedzeniami použitia, Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: www.lighting.philips.com/consumer

Špecifikácie bezdrôtovej komunikácie:
Frekvenčné pásmo Wi-Fi 2,4 GHz: Wi-Fi režimu: 2 400 – 2 483,5 MHz
Maximálny prenášaný výkon:
Wi-Fi: max, 20 dBm
Bluetooth: max, 10 dBm
Produkty sa nemajú používať v kombinácii so strmievačmi. Na strmievanie použite aplikáciu WiZ.
Zapnutie a vypnutie sú k dispozícii bez pripojenia Wi-Fi.
Signály týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentné lampy je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ (RED). Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na následujúcej internetovej adrese: www.lighting.philips.com/consumer,
Wi-Fi®, logo Wi-Fi a logo Wi-Fi CERTIFIED sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance,
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance,
Slovná ochranná známka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pridružených podnikov,
Google, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC,
Logá Apple a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
Akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou Signify podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

ET

HOIATUS: valgustid tuleb ühendada elektritoitega vastavalt paigalduskoha riiklikele standarditele. Kahtluste korral pöörduge pädeva elektriku poole.

1. Toote tutvustus

Loodame, et teile meeldib LED-riba, mis valgustab ja loob meeldiva ühtkonna ning on samal ka ilusaks iskujunduselemendiks.

2. Ohutusjuhised

Toodet ei sobi kasutamiseks temperatuuril alla –10 °C.
Toode sobib kasutamiseks ainult kuivas siseruumis.
Ärge ühendage LED-riba poolt kaetud rulli, kui see on veel pakendatud või lahti kerimata.
(a) Ärge ühendage LED-riba osi teiste tootjate ribade osadega.
(b) Kasutage ainult LED-riba komplektiga kaasas olevat LED-draiverit.
(c) Seda LED-riba ei saa pikendada.
Paigaldamisel ja kasutamisel ole staatilise elektri suhtes ettevaatlik.
Lämbumisohu ärahoidmiseks tuleb valgustiga ühendatud painduv juhe kindlalt seina külge kinnitada, kui juhe on kaega ligipääsetav.

3. Paigaldueelne hoiatus

Enne paigaldamist, ühendamist või hooldamist lülitage alati elektritoide välja.
Paigaldus- ja remonditööd võib läbi viia ainult tootja, tema volitatud hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
Paigaldamisel ja kasutamisel olge staatilise elektri suhtes ettevaatlik.

4. Paigaldamise etapid

Paigaldusjuhendist vaadake paigaldusjuhendist.
Sõlvitage tootega ühendatav loomiseks rakendus .
Paigaldamisel ja kasutamisel olge staatilise elektri suhtes ettevaatlik.

Juhtimine juhtpuldi abil

Nupp:	Funktsioon:
Lühike vajutus	Valguse sisse-/väljalülitamine
Pikk vajutus, kui tuli põleb	Heleduse reguleerimine
Pikk vajutus, kui tuli ei põle	Sidumine

5. Sümbolite selgitus

Täname, et ostsite Philipsi toote. Me hindame kõrgelt, et valisite Philipsi kaubamärgi. Loodame, et toote kasutamine pakub teile rõõmu aastaid. Käesolevas kasutusjuhendis B on koos ikoonidega ära toodud kõigi potentsiaalselt kohaldatavate parameetrite ja spetsifikatsioonide määratlused nii nagu need on sätestatud rahvusvahelistes normides ja ohutusnõuetes. Need kõik ei pruugi aga teie ostetud toote puhul kohaldatavad olla. Kasutusjuhendis A on ära toodud ikoonid, mis kehtivad konkreetselt käesoleva toote puhul.

⚠ Vilge ennast kursi kohaliku ekitri- ja elektroonikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohaliklike eeskirju järgi ning ärge visake vana toodet ega pakendeid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote järv võ desko nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada ohmilgi ainetest eraldi ning vala selleks ette nähtud kogumiskohta. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab need akud tootest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

HU

FIGYELEM: A lámpatestet úgy csatlakoztassa a tápellátáshoz, hogy megfelelően azon ország nemzeti szabványának, ahol a lámpatestet felszereli. Bármilyen kétség esetén kérjen tanácsot egy professzionális villanyszerelőtől.

1. A termék bemutatása

Reméljük, hogy élvyen tetszését a dekoratív, hangulatos fényt árasztó LED-szalag.

2. Biztonsági tudnivalók

A termék nem használható -10 ° alatti hőmérsékleten.
A termék kizárólag száraz beltéri körülmények között használható.
Ne csatlakoztasse a LED-szalagot a tápellátáshoz, amíg a csomagban van vagy fel van tekerve.
(a) Ne kösse össze a LED-szalag részeit más gyártók szalagjainak részeivel.
(b) Csak a LED-szalagkészlethez mellékelt LED-illőtétet használja.
(c) Ez a LED-szalag nem hosszabbítható meg.
Az üzembe helyezés és a használat során figyeljen a sztatikus elektromosságra.
A fulladás kockázatának csökkentése érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott rugalmas vezetéknek megfelelően a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek kiszabadított helyen találhatók.

3. Felszerelés előtti figyelmeztetés

Felszerelés, csatlakoztatás és javítás előtt mindig válassza le a terméket a villamos hálózatról.
A felszerelést vagy javítást csak a gyártó, annak szervizmegbízottja vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti.
Az üzembe helyezés és a használat során figyeljen a sztatikus elektromosságra.

4. A szerelés lépései

A részletes lépésekért tekintse meg a szerelési kézikönyvet.
Indítsa el a WiZ alkalmazást a termék csatlakoztatásához.

Szabályozás a vezérlődobozzal

Gomb:	Funkció:
Röviden megnyomva	A lámpa be-, illetve kikapcsolása
Hosszan nyomva, amikor világít a lámpa	A fényerő beállítása
Hosszan nyomva, amikor nem világít a lámpa	Párosítás

5. Szimbólumok magyarázata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Philips terméket! Rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy a Philips márkát választotta, és kívánjuk, hogy sok örömét lelje a termék használatában. A(z) B kézikönyv minden lehetséges paraméter és specifikáció meghatározását és ikonjait tartalmazza a nemzetközi és biztonsága vonatkozó szabványoknak megfelelően. Előfordulhat azonban, hogy közülük nem mindegyik vonatkozik a megvásárolt termékre. A termékspecifikus paramétereket és specifikációkat a kiegészítő „A” jelzésű kézikönyvben találja.

⚠ Érdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolásuk helyi szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasználódott terméket háztartásihulladék-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasználódott elem vagy akkumulátorok megfelelő ártalmatlanításra segít megelőzni a környezet és emberi egészség károsodását. Az akkumulátorokat kidob, a helyi önkormányzat által megjelölt helyen kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem cserélhető akkumulátorral rendelkező termékek ártalmatlanításakor a nem cserélhető akkumulátorokat szakembernek kell eltávolítania.

RO

AVERTISMENT: corpurile de iluminat trebuie conectate la sursa de alimentare în conformitate cu standardul național al țării în care corpurile de iluminat vor fi instalate. Dacă aveți nelămuriri, solicitați sfatul unui electrician profesionist.

1. Introducere produs

Sperăm să vă bucurați de banda LED, creându-vă lumina cu un decor și o ambianță plăcută.

2. Instrucțiuni de securitate

Produsul nu este potrivit pentru condiții de funcționare sub -10 grade Celsius.
Produsul este potrivit numai pentru utilizare uscată la interior.
Nu conectați banda cu LED la sursa de alimentare, dacă aceasta se află încă în ambalaj sau dacă este înfășurată pe o rolă.
(a) Nu interconectați părți ale acestei benzi LED cu părți ale benzilor unui alt producător.
(b) Utilizați numai driverul LED furnizat împreună cu kitul de bandă LED.
(c) Aceată bandă LED nu este extensibilă.
Aveți grijă la electricitatea statică în timpul instalării și utilizării.
Pentru a reduce riscul de strangulare, în cazul în care cablajul se află într-o zonă ușor accesibilă, cablurile flexibile conectate la aceste corpuri de iluminat trebuie fixate eficient pe perete.

3. Avertisment înainte de instalare

Înainte de instalare, conectare și întreținere, debranșați întotdeauna de la rețeaua electrică.
Orice instalare sau reparație poate fi efectuată numai de către producător, de către agenții săi sau de către servicе sau de către o persoană similar calificată.
Aveți grijă la electricitatea statică în timpul instalării și utilizării.

4. Pași de instalare

Pentru pași detaliați, consultați manualul de instalare.
Lansați aplicația WiZ pentru a conecta produsul.

Controlarea cu ajutorul cutiei de comandă

Buton:	Funcție:
Apăsare scurtă	Pornită/oprită lumina
Apăsare lungă atunci când lumină este aprinsă	ajustare luminozitate
Apăsare lungă atunci când lumină este stinsă	Împerechere

5. Explicarea simbolurilor

Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs Philips, apreciem că ați ales marca Philips și dorim să vă bucurați din plin de produsul nostru. Acest manual B conține definițiile tuturor parametrilor și specificațiilor tehnice cu privire la pictogramele din conformitate cu standardele internaționale și de siguranță. Cu toate acestea nu toate aceste pictograme pot fi aplicabile produsului achiziționat de dvs.; consultați pictogramele din manualul suplimentar A pentru a le identifica pe cele aplicabile acestui produs.

⚠ Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și ambalaje. Respectați reglementările locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs, contactați centrele de colectare sau nu puteți înlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.

SR

UPOZORENJE: Svetiljke moraju biti spojene na napajanje u skladu s nacionalnim standardom zemlje u kojoj će se ugrađivati svjetiljke. Ako imate bilo kakvih nedoumica, potražite savjet profesionalnog električara.

1. Predstavljanje proizvoda

Nadamo se da ćete uživati u LED traci, stvarajući svoje svetlo uz lepu dekoraciju i ambijent.

2. Bezbednosna uputstva

Proizvod nije prikladan za rad na temperaturama ispod -10 °C.
Proizvod je prikladan samo za suhu unutrašnju upotrebu.
Nemojte spajati LED traku na napajanje dok je ona u ambalaži ili namotana na kolut.
(a) Nemojte spajati dijelove ove LED trake s dijelovima traka drugih proizvođača
(b) Koristite samo LED drajver koji ste dobili s kompletom LED trake.
(c) Ova LED traka nije produljiva.
Budite oprezni zbog statičkog elektriciteta tijekom instalacije i uporabe.
Kako bi se smanjila rizik od davljenja, fleksibilno ožičenje ovih svjetiljki potrebno je učinkovito pričvrstiti na zid ako je ožičenje nadohvat ruke.

3. Upozorenje prije instalacije

Prije instalacije, spajanja i servisiranja uvijek odspojite od glavnog napajanja.
Svaku instalaciju, popravak može izvesti samo proizvođač, njegov servisni agent ili osoba s sličnim kvalifikacijama.
Budite oprezni zbog statičkog elektriciteta tijekom instalacije i uporabe.

4. Koraci instalacije

Pojedinosti potražite u priručniku za instalaciju.
Za povezivanje proizvoda pokrenite aplikaciju WiZ.

Upravljanje pomoću upravljačke kutije

Gumb:	Funkcija:
Kratko pritisnite	Uključite/isključite svjetlo
Dugo pritisnite dok je svjetlo uključeno	Podesite svjetlinu
Dugo pritisnite dok je svjetlo isključeno	Uparivanje

5. Simbolu skaidrojums

Paldies, ka iegādājāties Philips produktu. Mēs augstu novērtējam, ka izvēlējāties Philips zīmolu un vēlam jums izbaudīt tā lietošanu. Šajā rokasgrāmatā B sniegtas visas potenciāli piemērojamo parametru un specifikāciju definīcijas ar ikonām atbilstoši starptautiskajiem normatīviem un drošības standartiem. Taču ne visi, iespējams, attiecas uz jūsu iegādāto produktu - tādu, skatiet ikonas padomju rokasgrāmatā A, kas attiecas tieši uz šo produktu.

⚠ Uzziņu, iespējamās ar informāciju par vietēju atkārtotu likvidēšanas, nošķiršanas un savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm un iepakojumiem. Rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neliekvidējiet nolietotos izstrādājumus un iepakojumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Izstrādājuma un/vai bateriju pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamu negatīvu nelabvēļu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Baterijas, kas ievietotas nepareizi, likvidēt atsevišķi no nolietotu akumulatoru. Ja to pieviešanas vai sīkbateriņi. Pirms izņemšanas no produkta, kuriem nav paredzēts, ka to patvērumā lietotājs, ir jāizņem tās bateriņas, kas lietotājs nevar nomainīt, profesionālim ir jāizņem šīs bateriņas.

LV

BRĪDINĀJUMS Gaismekļus jāpievieno barošanas avotam saskaņā ar tajā valstī noteikto standartu, kurā gaismekļi tiks uzstādīti. Šaubu gadījumā, lūdzams jautājiet profesionālam elektriķim.

1. Ievadinformācija par produktu

Mēs ceram, ka jums patiks LED lente, radot savu gaismu ar jauku dekorāciju un noskaņojumu.

2. Drošības norādījumi

Šo izstrādājumu nedrīkst lietot vietā, kur temperatūra ir zemāka par –10 grādiem pēc Celsija.
Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai sausās telpās.
Nepievienojiet LED lenti barošanas avotam, kamēr tā ir iepakojumā vai uztīta uz spoles.
(a) Savstarpēji nesavienojiet šīs LED lentes daļas ar cita ražotāja lentu daļām
(b) Izmantojiet tikai LED draiveri, kas ir iekļauts komplektā ieskaitot LED draiveri,
(c) Šī LED sloksne nav pagarināma,
Uzstādīšanas un lietošanas laikā uzmanieties no statiskās elektrības.
Lai samazinātu aizrīšanās risku, šiem gaismekļiem pievienotā elastīgā elektroinstalācija ir efektīvi jāpiestiprina pie sienas, ja elektroinstalācija ir rokas stiepiena attālumā.

3. Brīdinājums pirms uzstādīšanas

Pirms uzstādīšanas, pievienošanas vai apkopes vienmēr atvienojiet no galvenā barošanas avota.
Jebkāda veida uzstādīšanu, remontu atļauts veikt tikai ražotājam, tā tehniskās apkopes pārstāvim vai līdzīgas kvalificētai personai.
Uzstādīšanas un lietošanas laikā uzmanieties no statiskās elektrības.

4. Uzstādīšanas darbības

Detalizētu darbību aprakstu, lūdzu, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā.
Palaidiet WiZ lietotni, lai pievienotu izstrādājumu,

Vadība ar vadības kārbu

Poga:	Funkcija:
Īsa nospiešana	Ieslēdziet/izslēdziet gaismu
Ilga nospiešana, kad gaisma ir ieslēgta	Pielāgot spilgtumu
Ilga nospiešana, kad gaisma ir izslēgta	Sapārošana

5. Simbolu skaidrojums

Pateicamies par Šī Philips produkta iegādi. Mēs augstu novērtējam, ka izvēlējāties Philips zīmolu un vēlam jums izbaudīt tā lietošanu. Šajā rokasgrāmatā B sniegtas visas potenciāli piemērojamo parametru un specifikāciju definīcijas ar ikonām atbilstoši starptautiskajiem normatīviem un drošības standartiem. Taču ne visi, iespējams, attiecas uz jūsu iegādāto produktu - tādu, skatiet ikonas padomju rokasgrāmatā A, kas attiecas tieši uz šo produktu.

⚠ Uzziņu, iespējamās ar informāciju par vietēju atkārtotu likvidēšanas, nošķiršanas un savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm un iepakojumiem. Rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neliekvidējiet nolietotos izstrādājumus un iepakojumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Izstrādājuma un/vai bateriju pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamu negatīvu nelabvēļu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Baterijas, kas ievietotas nepareizi, likvidēt atsevišķi no nolietotu akumulatoru. Ja to pieviešanas vai sīkbateriņi. Pirms izņemšanas no produkta, kuriem nav paredzēts, ka to patvērumā lietotājs, ir jāizņem tās bateriņas, kas lietotājs nevar nomainīt, profesionālim ir jāizņem šīs bateriņas.

LT

ĮSPĖJIMAS: šviestuvus reikia prijungti prie šaltinio, atitinkančio tos šalies, kurioje šviestuvas montuojamas, nacionalinį standartą. Kilus abejonių patarimo kreipkitės į profesionalų elektriką.

1. Gaminio pristatymas

Tikėmės, kad jums patiks LED juostelė, leidžianti susikurti gražią dekoraciją ir aplinką.

2. Saugumo instrukcijos

Šis gaminys netinkamas veikti esant žemesnei nei –10 laipsnių pagal Celsijų temperatūrai.
Produktas tinkamas naudoti tik sausose patalpose.
Neįjunkite šviesos diodų juostos į maitinimo tinklą, kol ji yra pakuotėje arba susukta ant ritės.
(a) Nesujunkite šviesos diodų juostos dalių su kito gamintojo juostų dalimis
(b) Naudokite tik LED tvarkyklę, pateiktą kartu su LED juostos rinkiniu.
(c) Šios šviesos diodų juostos ilginti negalima.
Montuodami ir naudodami būkite atsargūs dėl statinės elektros.
Siekiant sumažinti užsmaugimo pavojų, prie šių šviestuvų prijungti lankstūs laidai turi būti veiksmingai pritvirtinti prie sienos, jei jie pasiekiami ranką.

3. Įspėjimas prieš montavimą

Prieš montavimą, prijungimą ir techninę priežiūrą visada atjunkite nuo pagrindinio maitinimo šaltinio.
Visus montavimo, taisymo darbus gali atlikti tik gamintojas, jo techninio aptarnavimo atstovas arba panašiai kvalifikuotas asmuo.
Montuodami ir naudodami būkite atsargūs dėl statinės elektros.

4. Montavimo veiksmai

Norėdami išsamios informacijos apie veiksmą žr. montavimo vadovą.
Paleiskite "WiZ" programėlę norėdami prijungti gaminį ,

Valdymas su valdymo dėžute

Mygtukas:	Funkcija:
Trumpas paspaudimas	įjunkite arba išjunkite šviesą
Ilgai paspauskite, kai šviestuvas šviečia	Reguliuoti ryškumą
Ilgai paspauskite, kai šviesa išjungta	Susiejimas

5. Simbolių paaiškinimas

Dėkojame Jums už tai, kad nusipirkote "Philips" gaminį. Mes labai džiaugiamės, kad pasirinkote „Philips" prekių ženklą ir linkime jums daug džiugių akimirkų ir naudojant. Šiame B vadove pateikiami visų galimų parametrų apibrėžimai ir specifikacijos su piktogramomis, kaip to reikalauja tarptautiniai normų ir saugos standartai. Ne visi jie gali būti taikomi jūsų įsigytam gaminiui, todėl peržiūrėkite papildomame A vadove nurodytas piktogramas, kurios taikomos būtent jūsų gaminiui.

⚠ Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminių bei pakuočių atliekų šalinimo, rūšiavimo ir surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite seno gaminio bei pakuočių kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas pakuočių ir gaminio ir (arba) baterijų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijos turi būti išmestos atskirai nuo komunalinių atliekų naudojant specialias surinkimo priemones. Išmetant gaminį, kuriame yra naudotojo nekeičiamų baterijų, naudotojo neturėtų šalinti baterijų, nuo kurių turi išimti profesionalas.

MK

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Светлечките тела да се поврзуваат со електричната мрежа во согласност со националниот стандард на земјата каде што ќе се монтираат. Ако имате некакви сомнежи, побарајте совет од професионален електричар.

1. Вовед за производот

Се надеваме дека ќе уживате во LED лентата, креирајќи ја вашата светлина со убава декорација и амбиент.

2. Упатства за безбедност

Производот не е соодветен за работни услови под, +10 степени Целзиусови.
Производот е соодветен само за користење во сува внатрешна средина.
Не поврзувајте ја LED-лентата на напојувачот додека е спакувана или намотана на намо.
(a) Не поврзувајте делови од оваа LED лента со делови од ленти на други производители
(b) Користете го само LED-дајвериот доставен со комплетот за LED-лентата.
(c) Оваа LED лента не може да се проширн.
Внимавајте на статичкиот електричитет за време на инсталација и употребата.
За да се намали ризикот од, задушување, флексибилните жици поврзани со овие светлечки тела треба ефикасно да се прицврстат на ѕидот ако жиците се во дофат на рака

3. Предупредување пред монтирање

Секогаш исклучувајте од главната електрична мрежа пред, монтирање, поврзување и одржување.
Сите монтирања, поправки смее да се извршуваат само од страна на производителот, неговиот агент за сервисирање или слично стручно лице.
Внимавајте на статичкиот електричитет за време на инсталација и употребата.

4. Чекори за монтирање

Погледнете во упатството за монтирање за детаљните чекори.
Пуштете ја апликацијата WiZ за да го поврзете производот.

Контролирање со контролната кутија

Копче:	Функција:
кратко притискање	Вклучете/исклучете го светлото
долго притискање кога светлото е вклучено	прилагодете ја осветленоста
Долго притискање кога светлото е исклучено	Спарување

5. Објаснување за симболи

Ви благодариме за Вашиот избор да го купите овој производ од, Philips, го цениме Вашиот избор за брендот Philips и ќе посакуваме пријатно користење со нашиот производ. Ова упатство B содржи дефиниции за сите потенцијално применливи параметри и спецификации со икони, согласно Меѓународните норми и безбедносните стандарди. Сепак, не сите од нив важат за производот што сте го купиле. Погледнете ги иконите во Упатството А за оние што важат конкретно за овој производ.

⚠ Информирајте се за локалниот систем за бришење, одделување и собирање отпад од електричните и електронските производи и пакувања. Постапувајте во согласност со вашите локални прописи и немојте да ги фрлате старите производи, и пакувањето во обичниот отпад, од домаќинството. Правилното фрлање на пакувањето, производот и неговите батерии ќе помогне да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје. Батериите треба да се фрлаат одделно од, отпадокот според локалните прописи. Кога ќе го фрлите производот, отстранете ги батериите што не може да се заменат, тие ќе се отстрануваат од, страна на стручно лице.

AR

تحذير: يجب توصيل وحدات الإنارة بالتزويد وفقًا للمعايير الوطنية للبلد الذي سيتم فيه تركيب وحدات الإنارة. إذا كان لديك أي شك، فيرجى طلب المشورة من كهربائي متخصص.

1. مقدمة المنتج

نأمل أن تستمتع بشريط LED. ما يخلق الإضاءة الخاصة بك بديكور وأجواء جميلة.

2. إرشادات السلامة

المنتج غير مناسب للعمل في ظروف أقل من -10 درجة مئوية.
المنتج مناسب فقط للاستخدام الداخلي الجاف.
لا تقم بتوصيل شريط LED المغمور أثناء وجوده في العبوة أو الصندوق على بكرة.
(a) لا تقم بتوصيل أجزاء المترابطة من شريط LED هذا بأجزاء من شرائط الشركات المصنعة الأخرى
(b) استخدم فقط برنامج تشغيل LED المتوفر مع مجموعة شريط LED
(c) شريط LED هذا غير قابل للتمديد.
كن حذرًا من الكهرباء الساكنة أثناء التثبيت والاستخدام.
لتقليل خطر الاختناق، يجب تثبيت الأسلاك المرنة المتصلة بوحدات الإنارة هذه بشكل فعال على الحائط إذا كانت الأسلاك في متناول اليد.

3. تحذير قبل التركيب

احرص دائمًا على فصل مصدر التيار الرئيسي قبل التثبيت والاتصال والخدمة.
لا يمكن لمرافق أي شيء أن يحمله إلا من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مماثل، كن حذرًا من الكهرباء الساكنة أثناء التثبيت والاستخدام.

4. خطوات التركيب

يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت للحصول على خطوة التفاصيل.
قم بتشغيل تطبيق WiZ لتوصيل المنتج.

التحكم عن طريق صندوق التحكم

زر:	وظيفة:
ضغطة قصيرة	قم بتشغيل /إيقاف الضوء
اضغط لفترة طويلة بينما الضوء قيد التشغيل	ضبط السطوع
اضغط لفترة طويلة عند إيقاف تشغيل الضوء	الاقتران

5. شرح الرموز

نشكرك على شراء منتج Philips. نحن حقًا آسفا نقدر بشدة اختيارك لعلامة Philips التجارية ونتمنى لك الكثير من المتعة في استخدام منتجك. على تعريفات لكل المعلمات والمواصفات التي تحتمل أن تكون منطبقة والموجودة في الرسوم البيانية B وفقًا لأحدث الأدلة والقوانين مع المعايير الدولية والقوانين الخاصة بالسلامة. ومع ذلك فإن ليس كل هذه المعلمات والمواصفات هي التي تنطبق بالتحديد على. A يرجى الرجوع إلى الرموز المدرجة في الدليل الإضافي. هذا المنتج

⚠ اتخلص من المنتج أو تصميم المنتج وتصنيعه وإعادة تدويره وفقًا لمعايير الصحة والسلامة المعمول بها في بلدك وقانون البيئة. يرجى التخلص من البطارية المستهلكة وفقًا للتعليمات المحلية المتعلقة بالنفايات الكيميائية. لا تتخلص من المنتج أو البطارية مع النفايات المنزلية العادية. وسيساعد التخلص من المنتج بالشكل الصحيح على تجنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة وعلى صحة الإنسان.

RU

ВНИМАНИЕ: Светодиодная лента должна быть подключены к источнику питания в соответствии с национальными стандартами страны, в которой она устанавливается. В случае сомнений обратитесь за советом к профессиональному электрику.

1. Информация о продукте

Мы надеемся, что вы оцените светодиодную ленту, которая украсит любое пространство и создаст атмосферу.

2. Правила безопасности

Продукт нельзя использовать при температуре ниже -10 градусов по Цельсию.
Продукт подходит только для использования в сухих помещениях.
Не подключайте светодиодную ленту к источнику питания, когда она находится в упаковке или намотана на катушку.
(a) Не подключайте детали две ленты LED от разных производителей
(b) Используйте только светодиодный драйвер, входящий в комплект светодиодной ленты.
(c) Эту светодиодную ленту нельзя удлинять.
Будьте осторожны во время установки и использования продукта, чтобы избежать повреждений от разрядов статического электричества.
Чтобы снизить риск удушения необходимо надежно зафиксировать на стене гибкие провода, соединяющие светильник если они находятся в пределах досягаемости.

3. Перед установкой обратите внимание

Перед установкой, перенаправлением или обслуживанием всегда отключайте устройство от электросети.
Любая установка, ремонт может выполняться только производителем, его сервисным агентом или подобным квалифицированным лицом.
Будьте осторожны во время установки и использования продукта, чтобы избежать повреждений от разрядов статического электричества.

4. Этапы установки

Пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для получения подробной информации.
Запустите приложение WiZ, чтобы подключить устройство.

Управление с помощью пульта

Кнопка:	Действие:
короткое нажатие	Включение и выключение света
долгое нажатие при выключенном свете	регулировка яркости
Долгое нажатие при выключенном свете	Сопряжение

5. Объяснение символов

Благодарим вас за покупку этого изделия Philips. Мы высоко ценим ваш выбор бренда Philips и желаем приятного эксплуатации вашего изделия. Это руководство B содержит определения всех потенциально применимых параметров и характеристик с обозначениями в соответствии с международными нормами и стандартами безопасности. Однако не все их них могут быть применимы к приобретенному вами прибору. Параметры и характеристики, применимые к этому продукту, см. в руководстве A.

⚠ В информацией о местных системах раздельного сбора и утилизации таких отходов, как электрическое и электронное оборудование, а также упаковка, рекомендуется ознакомиться самостоятельно. Соблюдайте региональные нормативные требования и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с обычными бытовыми мусором. Правильная утилизация отслужившего изделия и/или батарей поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Батареи, которые невозможно извлечь самостоятельно, следует утилизировать вместе с изделием. Если изделие оснащено батареями, не предназначенными для самостоятельной замены, их должен извлечь специалист.

UA

УВАГА: Світлоприлади стрічка повинна бути підключені до джерела живлення відповідно до національних стандартів країни, в якій вона встановлюється. У разі сумнівів зверніться за порадою до професійного електрика.

1. Представления продукту

Мы сподіваємося, що вам сподобається світлодіодна стрічка, яка створює затишок із гарним дизайном і декором.

2. Правила безпеки

Продукт не підходить для використання в умовах нижче -10 градусів Цельсія.
Продукт підходить лише для використання в сухих приміщеннях.
Не підключайте світлодіодну стрічку до джерела живлення, якщо її запаковано або намотано на котушку.
(a) Не з'єднуйте частини цієї світлодіодної стрічки з частинами стрічок інших виробників
(b) Використовуйте лише світлодіодний драйвер, що постачається в комплекті стрічки,
(c) Ця світлодіодна стрічка не розширюється.
Будьте обережні щодо статичної електрики під час встановлення та використання.
Щоб зменшити ризик удушення, необхідно надійно зафіксувати на стіні гнучкі проводи, що з'єднують світильник, якщо він перебуває в межах досяжності, поки ви встановлюєте.

3. Перед встановленням зверніть увагу

Перед установкою, перенаправленням або обслуговуванням завжди відключайте пристрій від електромережі.
Установка,ремонт може виконуватися тільки виробником, його сервісним агентом або подібним кваліфікованим особою.
Будьте обережні щодо статичної електрики під час встановлення та використання.

4. Етапи установки

Будь ласка, зверніться до посібника з експлуатації для отримання докладної інформації.
Відкрийте програму WiZ, щоб підключити пристрій (дивіь Керівництво по швидкому запуску для отримання більш докладної інформації про роботу додатка WiZ).

Управління за допом

PHILIPS

Connected by WiZ

Dimmer switch user manual


Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

3241 664 12801


©2026 Signify Holding


signify


9290048075




9290048077










EN LED indicator/On/Off/Dim/Light modes
DE LED-Anzeige/On/Off/Abdunkeln/Lichtmodi
ES Indicador LED/encender/apagar/Atenuar/Modos de luz
FR Voyant à LED/allumer/éteindre,/Luminosité/Modes lumineux
IT Indicatore LED ad alta potenza/accendere/spegnere,/Oscurare/Modalità luce
PT Indicador LED/ ligar/desligar,/Escurecer/Modos de luz
DA LED indikator/Til/Fra/Dæmpning/Belysningstilstande
NL LED-indicatielamp/Aan/Uit/Dimmen/Lichtinstellingen
CS LED indikátor/Zap,/Vyp,/Ztlumit/Světelné režimy
FI LED-ilmaisin/Käytössä/Pois/Himmennys/Valaisutilat
BG LED индикатор/Вкл,/Изкл,/Приглушаване/Светлинни режими
HR LED indikator/Uključeno/Isključeno/Prigušeno/Načini osvjetljenja
ET LED indikaator/Sisse/Välja/Hämar/Valgusrežiimid
EL Ένδειξη LED/Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Ρύθμιση της έντασης/Λειτουργίες φωτισμού
HU LED-es jelzőfény/Bekapcsolás/Kikapcsolás/Szabályozható/Világítási módok
LV LED indikators/Ieslēgt/Izslēgt/Aptumšot/Gaismas režīmi
LT LED indikatorius/Įjungti/Išjungti/Pritemdymas/Apšvietimo režimai
NO LED-indikator/På/Av/Dimme/Lysmoduser
PL Wskaźnik LED/Włącz/Wyłącz/przygaszać/Tryby oświetlenia
RO Indicator LED/Pornit/Oprit/Reducere intensitate/Moduri de iluminat
SK LED indikátor/Zapnuté/Vypnuté/Stlmenie/Svetelné režimy
SL LED indikator/Vklopljeno/Izključeno/Zatemnitev/Svetlobni načini
SV LED-indikator/På/Av/Dimra/Ljuslägen
TR LED göstergesi/Açık/Kapalı/Karartma/Işık modları
MK LED индикатор/На/Исклучено/Затемни/Режими на светлина
SR LED indikator/Na/Isključeno/Prigуši/Režimi svetla
SQ Treguesi LED/Aktiv/Joaktiv/Errësoni/Modalitetet e dritave
RU Светодиодный индикатор/Включить/Выключить/Регулирование яркости/Режимы освещения
UA Світлодіодний індикатор/Увімк./Вимк./Регулювання яскравості/Режими освітлення





Only for 9290048075
C
Max.2m
Excl.
1
2


Excl.
Coin


1
2
3
4
CR-2032




Discover
Help center
Live chat
WiZ
WiZ
WiZ

PHILIPS

Connected by WiZ

Dimmer switch user manual

3241 664 02622

©2026 Signify Holding

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

signify

What is de function?

De smart dimmer maakt rechtstreekse bediening mogelijk van je WiZ-lampen, zonder je wifirouter te gebruiken.
Het bedieningsbereik bedraagt ongeveer 15 meter in een normale binnenomgeving met scheidingswanden en muren, Zonder voorwerpen of obstakels tussen de afstandsbediening en de lamp kan deze afstand nog veel hoger zijn, De exacte afstand hangt af van de omliggende omgeving, aangezien obstakels het signaal kunnen verzwakken,
Alleen compatibel met Philips Smart Lighting en Connected by WiZ producten, die via Bluetooth kunnen worden verbonden,

Belangrijke informatie

- Alleen voor binnengebruik, Probeer het product niet open te maken of te repareren (met uitzondering van het vervangen van batterijen),
- Uitsluitend bewaren op droge locaties,
- Alleen te gebruiken met de gespecificeerde batterijen; gebruik geen oplaadbare batterijen; gebruik geen batterijen van verschillende merken of oude en nieuwe batterijen door elkaar; vervang lege batterijen tijdig,
- Deze smart dimmer is geen speelgoed,
- Houd het product uit de buurt van water en warmtebronnen,

Veiligheidsinstructies voor producten met (oplaadbare) batterijen:
Laad de 'oplaadbare' batterijen een voor een, 3 batterijen op om de levensduur van het product te waarborgen, Batterijen moeten door een volwassene worden geplaatst, Gebruik nooit verschillende soorten batterijen en gebruik nieuwe en oplaadbare batterijen nooit door elkaar, Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst, De voedingsaansluitingen mogen niet worden kortgesloten, Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd, Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, Haal oplaadbare batterijen uit het product voordat ze deze opladen, indien van toepassing, Opladen van oplaadbare batterijen uitsluitend onder toezicht van een volwassene, Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, Explosiegevaar wanneer de batterij wordt vervangen door een verkeerd type, Het vervangen van een batterij door een verkeerd type, waardoor een veiligheidsmaatregel wordt omzeild (bijvoorbeeld bij bepaalde soorten lithiumbatterijen); het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie; het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen; een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gassen,
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN voor producten die gebruikmaken van knoopcelbatterijenHoud nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen, Als de toegang tot het batterijvak niet goed sluit, kan dit binnen twee uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die dodelijk kunnen zijn, Als je vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in lichaamsopeningen zijn gestopt, raak dan onmiddellijk medische hulp aan, Het batterijcompartiment met veilig sluit, stop dan met het product te gebruiken en houd het buiten het zicht en handbereik van kinderen, WAARSCHUWING! Slik de batterij niet in – gevaar op chemische brandwonden,
Waarschuwing, Dit product bevat kleine magneten, Negeren die worden doorgeslikt, kunnen samenklonteren in de darmen en ernstig letsel veroorzaken, Zoek onmiddellijk medische hulp als er een magneet is doorgeslikt,

Verklaring van symbolen

Houd rekening met het lokale systeem voor afvalscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit, Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval, Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten, Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd,

Alleen voor gebruik binnenshuis

Frequentiebereik draadloze RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz
Maximaal uitgezonden vermogen: 10 dBM

Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type smart dimmer voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende internetpagina: www.lighting.philips.com/consumer,

Kunststof

Langattoman käytön radiotaajuusalue: 2 400–2 483,5 MHz
Enimmäislähetysteho: 10 dBm

Signify vakuuttaa täten, että langaton radiolaitetyyppi "älykäs himmennin" on direktiivin 2014/53/EU mukainen, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.lighting.philips.com/consumer,

Kattolamppu

Frekvenser för trådlös RF-modul: 2400 – 2483,5 MHz
Högsta utstrålade effekt: 10 dBm

Härmed intygar Signify att radioutrustningstypen med smart dimmer överensstämmer med direktiv 2014/53/EU, Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.philips.com/lighting,

Product | Smart dimmer
Reference | 9290048075, 9290048077
Location | For indoor use
Ambient temperature | -10 °C – +45 °C
Battery type | CR2032 3,0VDC

What does it do?

The smart dimmer switch enables a direct control of your WiZ Lights, without going through your WiFi router,
The control range is around 15 meters in a normal indoor environment with partitions and walls – it can even go up to way further with clear line of sight, The exact distance depends on the surrounding environment as obstacles may weaken the signal,
Compatible only with Philips Smart Lighting and Connected by WiZ, Bluetooth enabled products,

Important information

- For indoor use only, Do not try to open or repair it (except battery replacement),
- Store in dry location only,
- Use only with specified batteries; do not use rechargeable batteries; do not use different brand or new / old batteries together; replace the exhausted batteries in time,
- This smart dimmer switch is not a toy,
- Keep it away from water and heat source,

Safety Instructions for products using batteries/rechargeable batteries:
Charge 'rechargeable' batteries every 3 months to ensure lifetime of the product, Batteries should be installed by an adult, Different types of batteries and new and used batteries must not be mixed, Batteries are to be inserted with the correct polarity, The supply terminals must not be short-circuited, Discharged batteries must be removed from the product, Remove batteries when the product is not in use for some time, Remove rechargeable batteries from the product before being charged if applicable, Charge rechargeable batteries only under adult supervision, Non-rechargeable batteries must not be charged, Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect replacement,Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types); disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas,
WARNINGS AND CAUTIONS for products using coin/button batteries
Keep new and used batteries away from children, If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just two hours and can lead to death, If you think that batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention, If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children, CAUTION! Do not ingest battery – Chemical burn hazard,
Warning: This product contains small magnets, Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious injuries, Seek immediate medical attention if magnet(s) are swallowed,

Symbols explanation

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging, Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste, The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities, When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional,

Indoor use only

Wireless RF mode Frequency Range: 2400-2483,5 MHz
Maximum transmitted power: 10 dBm

Hereby, Signify declares that the radio equipment type smart dimmer switch is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I, 2017/1206), The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.lighting.philips.com/consumer
Hereby, Signify declares that the radio equipment type smart dimmer switch is in compliance with Directive 2014/53/EU, The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.lighting.philips.com/consumer

Produit | Variateur intelligent
Référence | 9290048075, 9290048077
Emplacement | Usage intérieur uniquement
température ambiante | -10 °C – +45 °C
Type de piles | CR2032 3,0VDC

Fonction

Le variateur intelligent permet une commande directe de vos ampoules WiZ, sans passer par votre routeur WiFi,
La portée de commande est d'environ 15 mètres dans un environnement intérieur normal comportant partitions et murs, Elle peut être supérieure en champ libre, La distance exacte dépend de l'environnement ambiant, car des obstacles peuvent affaiblir le signal,
Compatible uniquement avec les produits d'éclairage connecté Philips et Connected by WiZ, compatibles Bluetooth,

Informations importantes

- Conçu pour un usage intérieur uniquement, N'essayez pas de l'ouvrir ou de le réparer (sauf pour remplacer les piles),
- Rangez-le uniquement dans un endroit sec,
- Utilisez uniquement les piles spécifiées ; n'utilisez pas de piles rechargeables ; ne combinez pas des piles de différentes marques et ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées ; remplacez les piles vides sans tarder,
- Ce variateur n'est pas un jouet,
- Maintenez-la à distance des projections d'eau et des sources de chaleur,

Consignes de sécurité pour les produits qui utilisent des piles rechargeables :
Rechargez les piles « rechargeables » tous les 3 mois pour garantir la durée de vie du produit, Les piles doivent être installées par un adulte, Ne se deben mezclar diferentes tipos de pilas nuevas y usadas, Insérez les piles correctement, No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación, Las baterías gastadas deben retirarse del producto, Quita las pilas cuando el producto no vaya a utilizarse durante un tiempo, Extrae las pilas recargables del producto antes de cargarlas, en caso de ser pertinente, Carga las pilas recargables solo bajo la supervisión de un adulto, No se deben cargar las pilas no recargables, Riesgo de explosión si la pila se sustituye por un ejemplo incorrecto, Reemplazo de una pila con un tipo incorrecto que puede vencer una protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio); eliminación de una pila en el fuego o en un horno caliente, o trituración mecánica o corte de una pila, que puede provocar una explosión; dejar una pila en un entorno circundante a temperaturas extremadamente altas que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede resultar en una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable,
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES para productos que utilizan pilas de moneda/botón Mantén las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños, Si se traga la pila de botón, se pueden sufrir quemaduras internas importantes en tan solo dos horas que podrían provocar la muerte, Si cree que las pilas pueden haber tragado o introducido las pilas en cualquier parte del cuerpo, busca atención médica inmediata, Si el compartimento para pilas no se cierra forma segura, deja de utilizar el producto y mantenlo fuera del alcance de los niños, PRECAUCIÓN, No ingerir la pila - Peligro de quemaduras químicas,
Advertencia, Este producto contiene imanes pequeños, Si se traga los imanes podrían adherirse en los intestinos y provocar lesiones graves, Busque atención médica de inmediato en caso de tragarse los imanes,

Explicación de los símbolos

Infórmese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos, Actúe de acuerdo con las normas locales y no tire el producto antiguo y el embalaje con la basura doméstica normal, La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municipales en los instalaciones de recogida designadas, Cuando desechе un producto que contenga pilas no sustituibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustituibles por el usuario,

Solo para uso en interior

Banda de frecuencia de modo RF inalámbrico: 2400 – 2483,5 MHz
Potencia máxima transmitida: 10 dBm

Por la presente, Signify declara que el interruptor inalámbrico de variador inteligente del tipo de equipo de radio cumple con la directiva 2014/53/UE, El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.lighting.philips.com/consumer,

Produto | Regulador inteligente
Referência | 9290048075, 9290048077
Localização | Para uso em interiores
Temperatura ambiente | -10 °C – +45 °C
Tipo de bateria | CR2032 3,0VDC

Qué é a sua função?

O regulador inteligente permite o controlo direto das luzes WiZ, sem passar pelo seu router Wi-Fi,
O alcance de controlo é de cerca de 15 metros em ambiente interior normal com partições e paredes – pode até aumentar se existir uma linha de visão desimpedida, A distância exacta depende do ambiente circundante, uma vez que os obstáculos podem enfraquecer o sinal,
Compatível apenas com os produtos de iluminação inteligente Philips e Connected by WiZ, com Bluetooth,

Informações importantes

- Apenas para utilização em interiores, Não tente abrir nem reparar (exceto para substituir as baterias),
- Armazenar apenas em locais secos,
- Utilize apenas com as baterias especificadas, Não utilize baterias recarregáveis, Não utilize baterias de marca diferente ou baterias novas em conjunto com baterias velhas, Substitua as baterias gastas atempadamente,
- Este regulador inteligente não é uma brinquedo,
- Mantenha-o afastado da água e de fontes de calor,

Instruções de segurança para produtos com pilhas/pilhas recarregáveis:
Carregue as pilhas "recarregáveis" a cada 3 meses para assegurar a vida útil do produto, As pilhas devem ser instaladas por um adulto, Os diferentes tipos de pilhas e de pilhas novas e usadas não devem ser misturados, As pilhas têm de ser inseridas com a polaridade correta, Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curto-circuito, As pilhas gastas devem ser retiradas do produto, Remova as pilhas quando o produto não tiver sido utilizado há algum tempo, Se aplicável, remova as pilhas recarregáveis do produto antes de as carregar, Carregue as pilhas recarregáveis apenas sob a supervisão de um adulto, As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas, Risco de explosão se a pilha for substituída por uma pilha incorreta, A substituição de uma pilha por um tipo incorreto que pode anular uma medida de segurança (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio); a eliminação de uma pilha no fogo ou num forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma pilha, que pode resultar numa explosão; deixar uma pilha num ambiente com uma temperatura extremamente alta que pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável; uma pilha submetida a pressão atmosférica extremamente baixa, o que pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável,
AVISOS E PRECAUÇÕES para produtos que utilizam pilhas tipo moeda/botão: mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance de crianças, Se a pilha tipo moeda/botão for engolida, poderá causar queimaduras internas graves em apenas duas horas e pode levar a morte, Se suspeitar que as pilhas foram engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente ajuda médica, Se o compartimento das pilhas não fechar adequadamente, interrompa a utilização do produto e mantenha-o afastado de crianças, ATENÇÃO! Não ingerir a pilha: perigo de queimadura química,
Aviso, Este produto contém pequenos ímanes, Se os ímanes forem engolidos podem colar-se uns aos outros nos intestinos e causar ferimentos graves, Procure assistência médica imediata se os ímanes forem engolidos,

Explicação dos símbolos

Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages, Veuillez suivre la réglementation locale, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères, En jetant correctement votre produit, vous mettez au rebut votre produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes, Les piles ne doivent pas être mêlées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés dans des points de collecte, Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel,

Usage intérieur uniquement

Plage de fréquences du mode RF sans fil : 2 400 – 2 483,5 MHz
Puissance de transmission maximale : 10 dBm

Par la présente, Signify déclare que l'équipement radio de type variateur intelligent répond à la directive 2014/53/UE, Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.philips.com/lighting,



Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr

Produkt | Intelligenter Dimmerschalter
Referenz | 9290048075, 9290048077
Ort | Für den Innenbereich
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +45 °C
Typ Akku | CR2032 3,0VDC

Was ermöglicht diese Fernbedienung?

Der intelligente Dimmerschalter ermöglicht eine direkte Steuerung Ihrer WiZ-Lampen ohne Nutzung Ihres WLAN-Routers,
Der maximale Steuerungsbereich beträgt in einem normalen Innenraum mit Trennwänden und Wänden etwa 15 Meter – ohne Hindernisse ist er möglicherweise noch größer, Die genaue Distanz ist von der Umgebung abhängig, da Hindernisse das Signal schwächen können,
Kompatibel nur mit Bluetooth-fähigen Produkten von Philips Smart Lighting und Connected by WiZ,

Wichtige Informationen

- Nur für den Innenbereich, Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu reparieren (außer Batteriewechsel),
- An einem trockenen Ort lagern,
- Nur mit der angegebenen Art Batterien verwenden, Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Akkus, keine Batterien verschiedener Marken oder neue und alte Batterien zusammen, Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien rechtzeitig,
- Dieser intelligente Dimmerschalter ist kein Spielzeug,
- Nicht in die Nähe von Wasser und Wärmequellen legen,

Sicherheitshinweise für Produkte mit Batterien/Akkus:
Wiederaufladbare Akkus alle 3 Monate aufladen, um eine optimale Nutzlebensdauer des Produkts sicherzustellen, Batterien sollten von einem Erwachsenen eingesetzt werden, Verschiedene Akku-/Batterietypen sowie neue und gebrauchte Akkus/Batterien dürfen nicht gemischt werden, Batterien müssen in der angegebenen Polarität eingesetzt werden, Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden, Leere Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden, Batterien herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, Gegebenenfalls Akkus aus dem Produkt nehmen, bevor sie aufgeladen werden, Akkus dürfen ausschließlich unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden, Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird, der Ausfälle von Sicherheitsmaßnahmen begünstigen kann (zum Beispiel bei bestimmten Lithium-Batterietypen), Auch die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen, Wird eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur gelagert, kann das ebenfalls zu einer Explosion oder zum Austritt entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase führen, Wird eine Batterie einem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, kann auch das eine Explosion oder den Austritt entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase verursachen,
"WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE für Produkte mit Knopfzellen Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten, Bei Verschlucken einer Knopfzelle kann es bereits innerhalb von zwei Stunden zu schweren inneren Verätzungen kommen, die zum Tod führen können, Umgehend einen Arzt aufsuchen, wenn Batterien verschluckt oder in einen Teil des Körpers gesteckt worden sein könnten, Das Produkt nicht weiterverwenden und von Kindern fernhalten, wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, ACHTUNG! Batterie nicht verschlucken – Verätzungsgefahr,
Warnhinweis, Dieses Produkt enthält kleine Magnete, Verschluckte Magnete können im Darm zusammenklumpen und schwere Verletzungen verursachen, Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn Magnete verschluckt worden sind,

Erklärung der Symbole

Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen, Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeräte nicht über Deinen Haushaltsabfall, Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt, Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden, Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden, Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability,

Nur für den Innenbereich

Frequenzbereich des Drahtlos-Funkmodus, 2400 - 2483,5 MHz
Maximale übertragene Leistung: 10 dBm

Hiermit erklärt Signify, dass die Funkanlage vom Typ intelligenter Dimmerschalter der Richtlinie 2014/53/EU entspricht, Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.lighting.philips.com/consumer,

Produkt | Intelligenter Dimmschalter
Referenz | 9290048075, 9290048077
Ort | Für den Innenbereich
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +45 °C
Typ Akku | CR2032 3,0VDC

Cosa fa?

Il dimmer intelligente assicura un controllo diretto sulle luci WiZ senza bisogno di usare un router Wi-Fi,
La portata operativa è di circa 15 metri in un normale ambiente interno con divisori e pareti e può aumentare in assenza di ostacoli, La distanza esatta dipende dall'ambiente circostante, In presenza di ostacoli, ad esempio, il segnale può risultare indebolito,
Compatibile solo con i prodotti Philips Smart Lighting e Connected by WiZ dotati di Bluetooth,

Informazioni importanti

- Solo per l'uso in ambienti interni, Non tentare di aprire o riparare (è solo consentito sostituire la batteria),
- Conservare solo in un ambiente asciutto,
- Utilizzare solo batterie come indicate, non utilizzare batterie ricaricabili, non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o batterie di marchi diversi, sostituire le batterie esaurite in tempo,
- Questo dimmer intelligente non è un giocattolo,
- Tenere lontano da acqua e fonti di calore,

Istruzioni di sicurezza per i prodotti che utilizzano batterie o batterie ricaricabili:
Caricare le batterie "ricaricabili" ogni 3 mesi per garantire la durata del prodotto, La batterie devono essere installate da un adulto, Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate, Inserire le batterie con la polarità corretta, Non cortocircuitare i terminali di alimentazione, Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto, Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per un certo periodo, Le batterie vanno rimosse prima di essere caricate, se applicabile, Caricare le batterie ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto, Non ricaricare batterie non ricaricabili, Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una non corretta, sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può eludere un dispositivo di sicurezza (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio); smaltimento della batteria nel fuoco o in forno caldo, oppure schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che possono provocare un'esplosione; conservazione di una batteria in un ambiente a temperature estremamente elevate che possono provocare esplosioni o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile; una batteria sottoposta alla bassa pressione dell'aria estremamente elevata che può provocare esplosioni o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabili,
AVVERTENZE E PRECAUZIONI per i prodotti che utilizzano batterie a bottone/a moneta: tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini, L'ingestione di una batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in sole due ore e può portare al decesso, Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che le batterie siano state ingerite o inserite in un qualsiasi orifizio, Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'utilizzo del prodotto e conservarlo lontano dalla portata dei bambini, ATTENZIONE! Non ingerire la batteria, Rischio di ustione chimica,
Avvertenza, Questo prodotto contiene magneti di piccole dimensioni, Se ingeriti, potrebbero aderire all'intestino causando gravi lesioni, In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico,

Spiegazione dei simboli

Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi, Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire i vecchi prodotti e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici, Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite gli appositi punti di raccolta designati, Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista,

Solo per l'uso in ambienti interni

Intervallo di frequenza in modalità RF wireless: 2,400 - 2,483,5 MHz
Potenza massima trasmessa: 10 dBm

Con la presente, Signify dichiara che il tipo di apparecchiatura radio dimmer intelligente è conforme alla direttiva 2014/53/UE, Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.lighting.philips.com/consumer,

Produkt | Smart dimmerströmbrytare
Referens | 9290048075, 9290048077
Plats | För inomhusbruk
Omgivningstemperatur | -10 °C – +45 °C
Typ batteri | CR2032 3,0VDC

Vad gör den?

Med den smarta dimmerströmbrytaren kan du styra WiZ-lamporna direkt utan att behöva gå via Wi-Fi-routern,
Kontrollområdet är cirka 15 meter i ett vanligt inomhusmiljö med avdelare och väggar, men det kan vara ännu längre med en klar siktlinje, Det exakta avståndet beror på den omgivande miljön som hinder kan försvaga signalen,
Endast kompatibel med smart belysning från Philips och Connected by WiZ med Bluetooth-aktiverade produkter,

Viktig information

- Endast för inomhusbruk, Försök inte öppna eller reparera den (förutom att byta batterier),
- Förvaras endast på torr plats,
- Använd endast med angivet batteri, Använd inte uppladdningsbara batterier, Använd inte batterier från olika märken eller nya/gamla batterier tillsammans, Byt ut förbrukade batterier i god tid,
- Smarta dimmerströmbrytare är inte en leksak,
- Håll den borta från vatten- och värmekällor,

Säkerhetsanvisningar för produkter med batterier/laddningsbara batterier:
Ladda de laddningsbara batterierna var tredje månad för att säkerställa produktens livslängd, Batterierna måste installeras av en vuxen person, Blanda aldrig olika slags batterier eller nya och använda batterier, Sätt in batterierna med rätt polaritet, Matningsterminalerna får inte kortslutas, Urladdade batterier måste avlägsnas från produkten, Avlägsna batterier när produkten inte används på ett tag, Ta ut eventuella laddningsbara batterier ur produkten innan de laddas, Laddningsbara batterier får bara laddas under tillsyn av en vuxen, Ladda aldrig batterier som inte är laddningsbara, Risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ av batteri, Byte av ett batteri av fel typ som kan förebygga en säkerhet (till exempel vissa litiumbatterityper), Kassering av ett batteri genom upplevning eller i varm ugn, eller med mekanisk krossning eller skärning av ett batteri, kan leda till en explosion, Förvaring av ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur, kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas, Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas,

Produkt | Intelligent lysdämperkontakt
Referens | 9290048075, 9290048077
Lokalisering | Endast för inomhusbruk
Driftstemperatur | -10 °C – +45 °C
Batterityp | CR2032 3,0VDC

Hvad gør den?

Den intelligente lysdæmperkontakt giver dig direkte kontrol over dine WiZ-lyskilder uden at skulle gå via din Wi-Fi-router,
Kontrolrækkevidden er ca, 15 meter i almindelige indendørs omgivelser med rumindeling og vægge, Rækkevidden kan være langt større ved udsigt sigtelinje, Den præcise afstand afhænger af omgivelserne, eftersom forhindringer kan svække signalet,
Kun kompatibel med Philips smart belysning og Tilsluttet via WiZ, Bluetooth-aktiverede produkter,

Vigtige oplysninger

- Kun til indendørs brug, Forsøg ikke at åbne eller reparere produktet (undtagen udskiftning af batterier),
- Opbevares kun i tørre omgivelser,
- Må kun bruges med de angivne batterier; brug ikke genopladelige batterier; brug ikke batterier af forskellige mærker eller nye og gamle batterier sammen; udskift opbrugte batterier i tide,
- Denne intelligente lysdæmperkontakt er ikke legetøj,
- Hold den væk fra vand og varmekilder,

Sikkerhedsinstruktioner for produkter, der bruger engangsbatterier eller genopladelige batterier:
Oplad "genopladelige" batterier hver tredje måned for at optimere produktets levetid, Batterierne må kun isættes og udskiftes af en voksen, Forskellige typer batterier og nye og brugte batterier må ikke blandes, Batterierne skal vendes korrekt (med korrekt polaritet), når de isættes, Strømforsyningsterminalerne må ikke kortsluttes, Fjern batterierne, når produktet ikke skal tages ud af produktet, Batterierne skal tages ud, hvis produktet ikke skal bruges i et stykke tid, Fjern genopladelige batterier fra produktet, inden det oplades, hvis det er relevant, Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen, Engangsbatterier må ikke oplades, Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et forkert type, Udskiftning af batteriet med en forkert type, som kan omgå en sikkerhedsforanstaltning (f.eks, for visse litiumbatterityper); bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, som kan medføre en eksplosion; opbevaring af et batteri i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, som kan medføre en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas; udsættelse af et batteri for ekstremt lavt lufttryk, som kan medføre en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas,
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER for produkter, der bruger knapcellebatterier, Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn, Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det medføre alvorlige indvendige ætsninger inden for blot to timer og medføre dødsfald, Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller indført i en del af kroppen, skal der øjeblikkelig søges lægehjælp, Hvis batterirummet ikke kan lukkes korrekt, må produktet ikke længere bruges, og det skal opbevares utilgængeligt for børn,
FORSIGTIG! Batteriet må ikke spises – Fare for ætsning,
Advarsel, Dette produkt indeholder små magneter, Slugte magneter kan klæbe sammen tværs af tarmene og forårsage alvorlige skader, Søg omgående lægehjælp, hvis magnet(er) sluges,

Symbolforklaring

Vend dig altid til din lokale affaldshåndtering-, separerings- og indsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballage, Opstil i henhold til lokale regler og ikke kast dit gamle produkt og emballagen sammen med vanlig husholdningsaffald, Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batterier vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og menneskers helse, Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anviste innsamlingssteder, Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av bruker fjernes av en fagperson,

Kun til innendørs bruk

Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400–2483,5 MHz
Maksimal overført effekt: 10 dBM

Signify erklærer herved at radioutstyret av typen "smart dimmerbryter" er i samsvar med direktiv 2014/53/EU, Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.lighting.philips.com/consumer,

Kablosuz RF modu Frekans Aralığı: 2400-2483,5 MHz
Aktarılan maksimum güç: 10 dBm

Signify, radyo ekipmanı tipi akıllı kısma anahtarının 2014/53/AB Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder, AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: www.lighting.philips.com/consumer,

Kablosuz ışıklandırma

Frekvenser for trådløs RF: 2400–2483,5 MHz
Maks. overført effekt: 10 dBm

Herved erklærer Signify at radioutstyrstypen med smart dimmerströmbrytare overensstemmer med direktiv 2014/53/EU, Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.philips.com/lighting,

Produkt | Dimmer intelligente
Riferimento | 9290048075, 9290048077
Posizione | Per l'uso in ambienti interni
Temperatura ambiente | -10 °C – +45 °C
Tipo di batteria | CR2032 3,0VDC

Cosa fa?

Il dimmer intelligente assicura un controllo diretto sulle luci WiZ senza bisogno di usare un router Wi-Fi,
La portata operativa è di circa 15 metri in un normale ambiente interno con divisori e pareti e può aumentare in assenza di ostacoli, La distanza esatta dipende dall'ambiente circostante, In presenza di ostacoli, ad esempio, il segnale può risultare indebolito,
Compatibile solo con i prodotti Philips Smart Lighting e Connected by WiZ dotati di Bluetooth,

Informazioni importanti

- Solo per l'uso in ambienti interni, Non tentare di aprire o riparare (è solo consentito sostituire la batteria),
- Conservare solo in un ambiente asciutto,
- Utilizzare solo batterie come indicate, non utilizzare batterie ricaricabili, non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o batterie di marchi diversi, sostituire le batterie esaurite in tempo,
- Questo dimmer intelligente non è un giocattolo,
- Tenere lontano da acqua e fonti di calore,

Istruzioni di sicurezza per i prodotti che utilizzano batterie o batterie ricaricabili:
Caricare le batterie "ricaricabili" ogni 3 mesi per garantire la durata del prodotto, La batterie devono essere installate da un adulto, Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate, Inserire le batterie con la polarità corretta, Non cortocircuitare i terminali di alimentazione, Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto, Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per un certo periodo, Le batterie vanno rimosse prima di essere caricate, se applicabile, Caricare le batterie ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto, Non ricaricare batterie non ricaricabili, Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una non corretta, sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può eludere un dispositivo di sicurezza (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio); smaltimento della batteria nel fuoco o in forno caldo, oppure schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che possono provocare un'esplosione; conservazione di una batteria in un ambiente a temperature estremamente elevate che possono provocare esplosioni o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile; una batteria sottoposta alla bassa pressione dell'aria estremamente elevata che può provocare esplosioni o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabili,
AVVERTENZE E PRECAUZIONI per i prodot

SK

Výrobok	Inteligentný stmievací spínač
Referenčné číslo	929004807S, 929004807
Umiestnenie	Na interiérové použitie
Teplota okolia	-10 °C – +45 °C
Typ batérie	CR2032 3,0VDC

Aká je jeho funkcia?

Inteligentný stmievací spínač umožňuje priame ovládanie svetiel WiZ bez nutnosti využívať smerovač Wi-Fi.
Otočení na kontrolu v rozsahu 15 metrov v normálnom interiérovom prostredí s prekážkami a stenami – môže byť aj väčší v prípade priameho vedenia na smartfóne. Presná vzdialenosť závisí od okolitého prostredia, pretože prekážky môžu signál oslabiť.
Kompatibilné iba s inteligentným osvetlením Philips a produktmi Connected by WiZ s podporou Bluetooth.

Dôležité informácie

- Len na interiérové použitie. Zariadenie sa nepokúšajte otvárať ani opravovať (s výnimkou výmeny batérie).
- Skladujte len na suchom mieste.
- Používajte iba s uvedenými batériami. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek ani nové a staré batérie.
- Výbité batérie včas vymeňte.
- Tento inteligentný stmievací spínač nie je hračka.
- Držte ho v bezpečnej vzdialenosti od vody a zdrojov tepla.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa používateľov používajúcich batérie/nabíjateľné batérie:
„Nabíjateľné" batérie nabíjajte každé 3 mesiace, čím zabezpečíte dlhodobú životnosť produktu. Batérie by mala nainštalovať dospelá osoba. Ďržne typy batérií a nové a použité batérie sa nesmú miešať. Batérie vložte pri dodržaní správnej polarity. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Prázdne batérie sa musia z produktu vybrať. Keď sa produkt dlhší čas nepoužíva, vyberte z neho batérie. Pred nabíjaním odstráňte nabíjateľné batérie z produktu, ak je to možné. Nabíjateľné batérie nabíjajte výlučne pod dozorom plnoletej osoby. Batérie, ktoré nie sú nabíjateľné, sa nesmú nabíjať. Ak sa batérie vymenia za nesprávny náhradný typ, hrozí riziko výbuchu. Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť zýchanie bezpečnostného zabezpečenia (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií). Vyhodnocovanie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, alebo mechanické drvenie či rezanie batérie, čo



môže viesť k výbuchu; ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu; batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
UPOZORNENIA – POZOR NEBEZPEČENSTVO výbuchu používajúcich gombíkové batérie Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak dôjde k prehltnutiu batérie/gombíkovej batérie, môže už v priebehu dvoch hodín dôjsť k závažným vnútorným chemickým popáleninám, čo môže viesť k usmrteniu. Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich umiestneniu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak nie je možné priečinok na batérie bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí. Batérie/gombíkové batérie predstavujú nebezpečenstvo požitia, vdýchnutia alebo zavedenia do akejkoľvek telesnej dutiny – riziko chemického popálenia!
Upozornenie: Tento výrobok obsahuje permanentný magnet/y. Pri prehltnutí sa môžu magnety spojiť v črevách a spôsobiť vážne zranenia. V prípade prehltnutia magnetov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Vysvetlenie symbolov



Zistite si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalov. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu pripadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie treba zlikvidovať samostatne v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzovať ich do zberných miest. Pri likvidácii výrobku obsahujúceho batérie, ktoré nemôže vyberať používateľ, musí vyber nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.



Len na interiérové použitie

Frekvenčný rozsah bezdrôtového RF režimu: 2 400 – 2 483,5 MHz
Maximálny prenášaný výkon: 10 dBm

Signify týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentný stmievací spínač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.lighting.philips.com/consumer.



Sám za batérie použitý

Otcer na frekvenciách na bezkinen PD rewim: 2400-2483,5 MHz
Maksimalna prenesena mokset: 10 dBm

Co oea, Signify vsiavya dea radjio-onperata od, tintor na tamentnet pnenyhen co potenuknentep e bo ceglasnot co Ajrdrektwata 2014/53/EV. Lknoohot texct na deklwaqiata na EV sa coobgrasot c dostaten na cnednata internet-tqdeca: www.lighting.philips.com/consumer.



Sám za batérie použitý

Frekvenčný rozsah bezdrôtového RF režimu: 2400-2483,5 MHz
Maximálna prenesená výkonnosť: 10 dBm

Týmto spoločnosť Signify vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu inteligentný stmievací spínač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.lighting.philips.com/consumer.



Sám za batérie použitý

Otcer na frekvenciách na bezkinen PD rewim: 2400-2483,5 MHz
Maksimalna prenesena mokset: 10 dBm

Co oea, Signify vsiavya dea radjio-onperata od, tintor na tamentnet pnenyhen co potenuknentep e bo ceglasnot co Ajrdrektwata 2014/53/EV. Lknoohot texct na deklwaqiata na EV sa coobgrasot c dostaten na cnednata internet-tqdeca: www.lighting.philips.com/consumer.

ET

Toode	Nutikas hämardusliit
Viited	929004807S, 929004807
Asukoht	Kasutamiseks siseruumides
Ümbritseva õhu temperatuur	-10 °C – +45 °C
Aku tüüp	CR2032 3,0VDC

Mida see teeb?

Nutikas hämardusliiti võimaldab teie WiZ valgusteid otse ilma WiFi ruuteri abita juhtida.
Juhtimise ulatus on ligikaudu 15 meetrit tavapärastes seinte ja vaheseintega sisetingimustes – otsenähtavusega võib see isegi palju suurem olla. Täpne kaugus sõltub ümbritsevast keskkonnast, kus takistused võivad signaali nõrgestada.
Ühildub ainult Philipsi nutivalgustuse ja WiZ-ühendusega Bluetooth-tega toodetega.

Oluline teave

- Kasutamiseks ainult siseruumides. Mitte proovida seadet avada ega remontida (välja arvatud patareide vahetamine).
- Houstada ainult kuivades ruumides.
- Kasutage ainult ettenähtud patareisid; mitte kasutada akusid; mitte kasutada erineva kaubamärgiga või erineva laetuse tasemega patareisid koos; asendage kõik patareid korraga.
- See nutikas hämardusliiti ei ole mänguasi.
- Hoidke see eemal vesti ja kuumaallikatest.

Patareisid/akusid kasutavate toodete ohutusjuhised.
Toote tööea tagamiseks laadige akusid iga 3 kuu tagant. Patareisid peaks paigaldama täiskasvanu. Eri tüüpi patareisid ja uusi ja kasutatud patareisid ei tohiks omavahel segada. Aku paigaldamisel tuleb täpselt korrektse polaarsusega. Vooluallikates ei tohi tekitada lühiseid. Tühjad patareid tuleb tootest eemaldada. Eemaldage patareid, kui teil pole plaanis toodet pikemat aega kasutada. Akud tuleb enne laadimist tootest eemaldada, kui see on asjakohane. Akusid võib laadida ainult täiskasvanu juuresolekul. Patareisid ei tohi laadida, Plahvatusohtlik, kui aku asendatakse vale asendusakuga. Aku asendamine vale tüüpi akuga, mis võib kaitseseadise töö tõkestada (teatud tüüpi liitiumakude puhul); aku viskamine tule või kuuma ahju või aku mehaaniline purustamine või lõikamine, mis võib põhjustada plahvatuse; aku jätmine äärmiselt kõrge temperatuuriga keskkonda, mis võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke; aku allutamine äärmiselt madalale õhurõhule, mis võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke; aku allutamine temperatuuri- või tuleohtlikule toodete kohta. Hoidke usi ja kasutatud patareisid lastele kättesaamatus kohas. Nõõppatareid võib neelamisel juba kahe tunni möödudes põhjustada raskeid sisemisi põletusi, mis võivad lõppeda surmaga. Kui arvate, et patareid võivad olla alla neelatud või pandud ükskõik millisesse kehaosa, pöörake arsti poole. Aku asendamine ainult samasuguse või sarnase tüübi patareiga. Ebaõige polaarsus kasutamine ja hoidke seda laste kättesaamatus kohas. ETTEVAATUST! Ärge patareid alla neelake – keemilise põletuse oht.
Hoiatus! See toode sisaldab väikest magnetid. Allaneelatud magnetid võivad soolestikku kokku kleepuda, põhjustades tõsiseid vigastusi.
Magnet(te) allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole.

Sümbolite selgitus

Viige ennast kursi kohaliku elektri- ja elektrooniikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju järgi ning ärge visake vana toodet ega akendeid ebaseaduslikult ära. Vana toote ja akude korrektne kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumiskohta. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa ise vahetada, peab need akud tootest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

Kasutamiseks ainult siseruumides

Juhtmevaba raadiosagedusrežiimi sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimaalne edastatud võimsus 10 dBM

Käesolevaga kinnitab Signify, et raadioseadmete tüüpi nutikas hämardusliiti vastab direktiivile 2014/53/EL, EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.lighting.philips.com/consumer.

AR

المنتج	مفتاح خفوت الإضاءة الذكي
التفضيلات	929004807S, 929004807
للاستخدام الداخلي	استخدام في المناطق المغلقة فقط
درجة الحرارة المحيطة	10- درجات مئوية – 45+ درجة مئوية
نوع البطارية	CR2032 3.0VDC

ماذا تفعل؟

يتيح مفتاح خفوت الإضاءة الذكي التحكم المباشر في مصابيح WiZ الخاصة بك دون الموربر عبر بوابة Wi-Fi المنزلي.
يوفر نطاق التحكم حوالي ١٥ مترًا في بيئة داخلية عادية مع أقسام وجدران - يمكن أن يصل إلى بعد من ذلك مع بعض الاختلاف. تعتمد المسافة الدقيقة على البيئة المحيطة حيث قد تضعف الإشارة.
متوافق فقط مع منتجات الإضاءة الذكية من Philips وأي منتجات Connected by WiZ التي تدعم تقنية Bluetooth.

معلومات مهمة

- للاستخدام الداخلي فقط. لا تحاول فتحه أو إصلاحه (باستثناء استبدال البطارية).
- يحفظ في مكان جاف.
- استخدم فقط مع البطاريات المحددة، ولا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن؛ ولا تستخدم علامات تجارية مختلفة أو بطاريات جديدة / قديمة معًا. استبدل البطاريات الفارغة في الوقت المناسب.
- مفتاح خفوت الإضاءة الذكي هذا ليس لعبة.
- احتفظ بعيدًا عن الماء ومصدر الحرارة.

تعليمات السلامة الخاصة بالمنتجات التي تعمل بالبطاريات/البطاريات القابلة لإعادة الشحن:
تشمل البطاريات "القابلة لإعادة الشحن" على ٣ أشهر لضمان العمل طوال عمر المنتج. يجب أن يتم تركيب البطاريات بواسطة شخص بالغ. يجب عدم خلط أنواع البطاريات المختلفة، وكذلك البطاريات الجديدة والمستعملة. يجب تركيب البطاريات بشكل صحيح وفقًا للقطبية الموضحة. لا يجب ترك البطاريات الفارغة في المنتج. قم بإزالة البطاريات عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام لفترات طويلة. يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من المنتج قبل شحنها إن أمكن. لا تشحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ. يجب عدم شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. خطر دخول الغاز. في حالة استعمال البطارية بنوع غير مناسب، استدال البطارية بنوع غير مناسب قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض بطاريات الليثيوم). التخلص من البطارية في النار أو فرن ساخن، أو سحق البطارية ميكانيكيًا مثل عد يؤدي إلى انفجار. ترك البطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية قد يتسبب في انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال. تعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

RO

Produs	Întreruptător cu variator inteligent
Referință	929004807S, 929004807
Localizare	Pentru utilizare în interior
Temperatură ambientală	-10 °C – +45 °C
Tip de baterie	CR2032 3,0VDC

Care este funcția acestuia?

Întreruptătorul cu variator inteligent permite controlarea directă a luminilor WiZ, fără utilizarea routerului Wi-Fi.
Intervalul de control este de aproximativ 15 metri într-un mediu normal de interior cu paravane și pereți – acesta se poate întinde până într-un mediu fără obstacole. Distanța depinde de mediul înconjurător, deoarece obstacolele pot slăbi semnalul.
Compatibil doar cu produsele de iluminat inteligent Philips și cu produsele Connected de la WiZ, cu Bluetooth.

Informații importante

- Doar pentru utilizare în interior. Nu încercați să o deschideți sau să o reparați (cu excepția bateriei).
- A se depozita numai în locații uscate.
- A se utiliza exclusiv baterii/acumulatori specifici; a nu se utiliza baterii reîncărcabile; a nu se utiliza împreună baterii de mărci diferite sau noi/vechi; a se înlocui toate bateriile simultan.
- Acest întreruptător cu variator inteligent nu este o jucărie.
- A se păstra la distanță de apă și surse de căldură.
- Instrucțiuni de securitate pentru produsele care utilizează baterii/baterii reîncărcabile:
Încărcați bateriile reîncărcabile la fiecare 3 luni pentru a asigura durata de viață a produsului. Bateriile trebuie să fie montate de către un adult. Este interzisă utilizarea bateriilor de tipuri diferite și a bateriilor noi împreună cu cele uzate. Bateriile trebuie introduse respectându-se polaritatea corectă. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Bateriile epuizate trebuie scoase din produs. Scoateți bateriile atunci când produsul nu este folosit o perioadă de timp îndelungată. Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de a le încărca, dacă acest lucru este posibil. Încărcați bateriile reîncărcabile numai sub supravegherea unui adult. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate. Risc de explozie în cazul în care bateria este înlocuită cu o baterie de schimb incorectă, înlocuiți numai cu același tip sau cu un tip de baterie incorect poate anula o măsură de siguranță (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu litiu). Risc de explozie în cazul în care o

mechanismul său de închidere a prostrediului este deteriorat sau dacă o baterie este aruncată în foc, este introdusă într-un cuptor încins, este strivită mecanic sau este tăiată. Risc de explozie sau de scurgere de lichid sau gaz inflamabil în cazul în care o baterie este lăsată într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate. Risc de explozie sau de scurgere de lichid sau gaz inflamabil în cazul în care o baterie este supusă unei presiuni extreme de scădere a aerului.
AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII pentru produsele care utilizează baterii de tip pastilă. A nu se ține la îndemâna copiilor. În cazul în care bateria de tip pastilă este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne severe în doar două ore și poate duce la deces. În cazul în care suspectați că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide în mod corespunzător, încetați utilizarea produsului și nu-l lăsați la îndemâna copiilor. ATENȚIE! Nu înghițiți bateria – Pericol de arsuri chimice. Avertisment: Acest produs conține magnet/magneți. Magneții înghițiți se pot lipi în intestine, provocând răni grave. Solicitați imediat asistență medicală dacă magneții sunt înghițiți.

Explicarea simbolurilor

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și a bateriilor/acestora. Acționați în conformitate cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a produselor și/sau a bateriilor vechi va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi înlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un profesionist.

A se utiliza doar în interior

Banda de frecvențe a modulul fără fir RF: 2400 – 2483,5 MHz
Putere maximă transmisă: 10 dBm

Prin prezentul document, Signify declară că întreruptătorul cu variator inteligent de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.lighting.philips.com/consumer.

HU

Termék	Intelligens fényerő-szabályozó kapcsoló
Hivatkozás	929004807S, 929004807
Helyszín	Beltéri használatra
Környezeti hőmérséklet	-10 °C – +45 °C
Akkumulátor típusa	CR2032 3,0VDC

Mire használható?

Az intelligens fényerő-szabályozó közvetlenül irányíthatja a WiZ lámpákat, a Wi-Fi-router közbeiktatása nélkül.
A vezérlőtartomány körülbelül 15 méter normál, akadálymentes, alaszállakkal és falakkal rendelkező beltéri környezetben – akadályméntes területen még sokkal több is lehet. A pontos távolság a környezettől függ, mivel az akadályok gyengíthetik a jelet.
Kizárólag a Philips okosvilágítási és a Connected by WiZ Bluetooth-kompatibilis termékekkel kompatibilis.

Fontos információk

- Kizárólag beltéri használatra. Ne próbálja kinyitni vagy megjavítani (kivéve az elemcserét).
- Csak száraz helyen tárolja.
- Csak a megadott elemekkel használja; ne használjon újratölthető elemeket; ne használjon egyszerre különböző márkájú vagy új/régi elemeket; a lemerült elemeket időben cserélje ki.
- Ez az intelligens fényerő-szabályozó kapcsoló nem játék.
- Tartsa távol a vízforrásoktól.

Biztonsági utasítások elemmel/akkumulátorral működő termékekhez:
A termék élettartamának biztosítása érdekében 3 havonta töltse fel az akkumulátorokat. Az akkumulátorokat felnőtt személynek kell behelyeznie. Különböző típusú elemek, illetve új és használt elemek nem használhatók egyszerre. Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. A lemerült elemeket ki kell venni a termékből. Vegye ki az elemeket, ha a terméket egy ideig nem fogják használni. A feltölthető elemeket vegye ki az újratöltésük előtt a termékből, ha ez lehetséges. Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltse. Az újra nem tölthető elemeket nem szabad tölteni. Az elhasznált elemek helytelen típusra történő cseréje robbanást okozhat. Robbanásveszélyt jelenthet továbbá a védelmi funkciót megkerülő helytelen akkumulátortípus használata (pl. bizonyos lítium típusok esetében); az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja; az akkumulátor nagyon alacsony légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja.
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK gombelemek/érmecellák esetén Az ujj és a hüvelykujj közötti tartás távol gyermekektől. A gombelem lenyelése két órán belül komoly belső égési sérüléseket okozhat, és halálhoz vezethet. Amennyiben úgy vél, az elemeket lenyelték, vagy bármely testrésze helyezték, azonnal forduljon orvoshoz. Ha az elemtartó nem zár biztonságosan, hagyja abba az eszköz használát, és tartsa távol gyermekektől. HOZZÁZAT! Ne vegye le az elemet – Vegyi égés veszélye. Figyelmeztetés: Ez a termék kis mágneseket tartalmaz. A lenyelt mágnesek összecsaphatnak a belekben, súlyos sérüléseket okozva. Magnes(ek) lenyelése esetén azonal forduljon orvoshoz.

Magyarázat a szimbólumok

Erdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolások szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasználódott termékeket háztartásihulladék-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasználódott termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és emberi egészség károsodását. A használt termékből és helyben, a helyi önkormányzat által kijelölt helyen kell gyűjteni, és szabad a háztartási hulladék közé keverni őket. A nem cserélhető akkumulátorokat tartalmazó termékek ártalmatlanításáról a nem cserélhető akkumulátorokat szakembernek kell eltávolítania.

Kizárólag beltéri használatra

Vezeték nélküli RF-mód frekvenciatartománya: 2400–2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény: 10 dBm

A Signify ezennel kijelenti, hogy az intelligens fényerő-szabályozó kapcsoló rádióberendezése megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.lighting.philips.com/consumer.

Ne használja a töltőt a gyermekek közelében

Hosszú élettartam érdekében 3 havonta töltse fel az akkumulátorokat. Az akkumulátorokat felnőtt személynek kell behelyeznie. Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket. Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. A lemerült elemeket ki kell venni a termékből. Vegye ki az elemeket, ha a terméket egy ideig nem fogják használni. A feltölthető elemeket vegye ki az újratöltésük előtt a termékből, ha ez lehetséges. Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltse. Az újra nem tölthető elemeket nem szabad tölteni. Az elhasznált elemek helytelen típusra történő cseréje robbanást okozhat. Robbanásveszélyt jelenthet továbbá a védelmi funkciót megkerülő helytelen akkumulátortípus használata (pl. bizonyos lítium típusok esetében); az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja; az akkumulátor nagyon alacsony légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja.

Az intelligens fényerő-szabályozó kapcsoló nem játék.

Tartsa távol a vízforrásoktól.

Biztonsági utasítások elemmel/akkumulátorral működő termékekhez:
A termék élettartamának biztosítása érdekében 3 havonta töltse fel az akkumulátorokat. Az akkumulátorokat felnőtt személynek kell behelyeznie. Különböző típusú elemek, illetve új és használt elemek nem használhatók egyszerre. Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. A lemerült elemeket ki kell venni a termékből. Vegye ki az elemeket, ha a terméket egy ideig nem fogják használni. A feltölthető elemeket vegye ki az újratöltésük előtt a termékből, ha ez lehetséges. Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltse. Az újra nem tölthető elemeket nem szabad tölteni. Az elhasznált elemek helytelen típusra történő cseréje robbanást okozhat. Robbanásveszélyt jelenthet továbbá a védelmi funkciót megkerülő helytelen akkumulátortípus használata (pl. bizonyos lítium típusok esetében); az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja; az akkumulátor nagyon alacsony légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja.

Ne használja a töltőt a gyermekek közelében

Hosszú élettartam érdekében 3 havonta töltse fel az akkumulátorokat. Az akkumulátorokat felnőtt személynek kell behelyeznie. Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket. Az elemeket helyes polaritással kell behelyezni. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. A lemerült elemeket ki kell venni a termékből. Vegye ki az elemeket, ha a terméket egy ideig nem fogják használni. A feltölthető elemeket vegye ki az újratöltésük előtt a termékből, ha ez lehetséges. Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett töltse. Az újra nem tölthető elemeket nem szabad tölteni. Az elhasznált elemek helytelen típusra történő cseréje robbanást okozhat. Robbanásveszélyt jelenthet továbbá a védelmi funkciót megkerülő helytelen akkumulátortípus használata (pl. bizonyos lítium típusok esetében); az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy forró sütőbe dobása; az elemek vagy akkumulátorok olyan nagy légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja; az akkumulátor nagyon alacsony légnyomásnak való kitétele, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgását okozhatja.



Ne használja a töltőt a gyermekek közelében

BG

Продукт	Интелигентен димер превключвател сигнал за светлинен поток
Справки	929004807S, 929004807
Местоположение	За употреба само в закрити пространства
Температура на околната среда	-10 °C – +45 °C
Тип батерия	CR2032 3,0VDC

Какво означава това?

Интелигентният димер превключвател сигнал за светлинния поток позволява директен контрол на вашето WiZ осветление, без да минавате през вашия Wi-Fi рутер.
Диапазонът на управление е около 15 метра в нормална вътрешна среда с прегради и стени – той дори може да е по-голям при по-отворени пространства. Точното разстояние зависи от заобикалящата среда, тъй като препятствията могат да отслабят сигнала.
Съвместимо само с продукти с активиран Bluetooth от гамите Philips Smart Lighting и Connected by WiZ.

Информация за поддръжка

- За употреба само в закрити пространства. Не се опитвайте да отваряте или поправяте сами (освен да сменяте батерията).
- Да се съхранява само на сухо място.
- Използвайте само с посочените батерии; не използвайте акумулаторни батерии; не използвайте заедно различни марки или нови/стари батерии; сменете наведнъж всички батерии.
- Този интелигентен димер превключвател сигнал на светлинния поток не е играчка.
- Пазете далеч от източници на вода и топлина.

Инструкции за безопасност за продукти, използващи батерии/акумулаторни батерии:
Зареждайте акумулаторните батерии на всеки 3 месеца, за да осигурите полезен живот на продукта. Батериите трябва да се сменят от възрастен. Различните видове батерии и нови и използвани батерии не трябва да се смесват. Батериите трябва да се поставят с правилния поляритет. Клемите не трябва да дават на късо. Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта. Извадете батериите, когато няма да използвате продукта известно време. Премахнете акумулаторните батерии от продукта, преди да ги зареждате, ако е приложимо. Зареждайте акумулаторните батерии само под надзора на възрастен. Батериите, които не са акумулаторни, не трябва да се зареждат. Риск от експлозия, ако батерията бъде заменена с неправилна. Подменяна на батерия с неправилен тип може да дезактивира предпазна мярка (например при някои видове литиеви батерии); изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия; оставяне на батерия в среда с изключително висока температура, която може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ; батерия, подложена на

изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ за продукти, използващи батерии тип „монета/копче" Държете батериите тип „монета/копче" далеч от деца. Ако бъдете глътнати, незабавно потърсете медицинска помощ. Ако отделението за батериите не се затваря добре, престанете да използвате продукта и го пазете далеч от деца. ВНИМАНИЕ! Не поглъщайте батерията – опасност от химическо изгаряне.
Предупреждение, Този продукт съдържа малки магнити. Ако бъдат погълнати, магнитите могат да се слепят и да причинят сериозни наранявания. Потърсете медицинска помощ незабавно, ако бъдат погълнати магнити.

Обяснение на символите

Моля, запознайте се с местната система за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци от електрически и електронни продукти и опаковки. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте старите продукт и опаковката заедно с обичайните битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опаковката, на Вашия продукт и/или батериите ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите трябва да се изхвърлят отделно от потока на битовите отпадъци за определените за целта места. Когато изхвърляне на продукт, който съдържа батерии, които не могат да се заменят от потребителя, свалете трябва да бъдат отстранени от специалист.

За употреба само в закрити пространства

Честотна лента на безжичен RF режим: 2400-2483,5 MHz
Максимална мощност на предаване: 10 dBm

С настоящото, Signify декларира, че радиообборудването тип интелигентен димер превключвател сигнал на светлинния поток отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС можете да намерите в интернет на адрес: www.lighting.philips.com/consumer.

LV

Izstrādājums	Viedais gaismmaiņa slēdzis
Atsauce	929004807S, 929004807
Novietojums	Izmantošanai iekštelpās
Apkārtējā temperatūra	-10 °C – +45 °C
Baterijas tips	CR2032 3,0VDC

Ko tā veic?

Viedais gaismmaiņas slēdzis nodrošina tiešu WiZ gaismu vadību, apejot bezvadu maršrutētāju.
Vadības diapazons ir aptuveni 15 metri parastā iekštelpu vidē ar šķērssienām un sienām – neaizsegtā, bezšķēršļu vidē tas var sniegties pat ievērojami tālāk. Konkrēts attālums ir atkarīgs no apkārtējās vides, jo šķēršļi var vājināt signālu.
Savietojams tikai ar Philips viedo apgaismojumu un savienots ar WiZ, Bluetooth iespējotiem produktiem.

Svarīga informācija

- Tikai izmantošanai telpās. Nemēģiniet atvērt vai remontēt to (izņemot baterijas nomaiņu).
- Uzglabāt tikai sausā vietā.
- Izmantojiet tikai konkrēti norādītas baterijas; nelietot atkārtoti uzlādējamas baterijas; nelietot baterijas dažādu zīmolu vai jaunas / izlietotas baterijas; savlaicīgi nomainiet izlādējušās baterijas.
- Šis viedais gaismmaiņas slēdzis nav rotaļlieta.
- Neturiet ūdens un siltuma avota tuvumā.


Drošības norādījumi produktiem, lietojot baterijas/atkārtoti uzlādējamās baterijas.
Uzlādējiet lādējamas baterijas ik pēc 3 mēnešiem, lai nodrošinātu produkta kalpošanas laiku. Baterijas jāielek pieaugušajam, Nedrīkst vienlaikus izmantot dažāda veida akumulatorus, vecu ar jaunus akumulatorus kopā ar lietotiem, Baterijas jāievieto ar pareizu polaritāti, Nedrīkst pieļaut īssāgumu barošanas avota spailēs, Izlietotās baterijas ir jāizņem no izstrādājuma, Ja izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet baterijas, Pirms uzlādējamo bateriņu ievietošanas no produkta atdariet uzlādējamās baterijas, ja piemērojams, Uzlādējiet lādējamās baterijas tikai pieaugušo uzraudzībā, Nedrīkst uzlādēt nelādējamas baterijas, Sprādziena risks, ja baterija tiek aizstāta ar nepareiza veida bateriju, Baterijas nomaiņa ar nepareizo veida bateriju var samazināt drošības mehānismu (piemēram, dažu litija bateriju veidu gadījumā); baterijas iemešana ugunī vai karstā krāsnī, vai baterijas mehāniska saspiešana vai griešana, kas var izraisīt sprādzienu; akumulatora atstāšana ārkārtīgi augsta temperatūrā, kas var izraisīt

sprādzienu vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi; akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam, kas var izraisīt sprādzienu vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI pogveida produktiem, kuros tiek izmantotas monētu/pogas

PHILIPS

Connected by WiZ

Dimmer Switch



EN

Before starting the setup process, make sure at least 1 Bluetooth capable light in the room is turned on and connected to Wi-Fi.

1 Select room in the app

Press + on the top right corner of the Home page and select "remote".

2 Add remote control to room

Follow the on-screen steps in the app to complete setup.

3 Enjoy using the remote control

Quick and easy control of your lights.

Notes:

1. The remote control is by default targeting a single room and controls the lights in that room. You can change the accessory targets in the app if you want to control other lights instead.
2. You can change the 4 favorites of the room in the app.

DE

Stellen Sie vor dem Setup-Prozess sicher, dass mindestens 1 Bluetooth-fähige Lampe im Raum eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden ist.

1 Zimmer in der App auswählen

Drücken Sie in der oberen rechten Ecke auf der Startseite auf + und wähle „Fernbedienung“.

2 Fernbedienung zum Zimmer hinzufügen

Folge den Anweisungen im App-Display, um das Setup abzuschließen.

3 Viel Spaß beim Benutzen der Fernbedienung

Schnelle und einfache Lampensteuerung.

Hinweis:

1. Die Fernbedienung ist standardmäßig mit einem einzelnen Zimmer verbunden und steuert die Lampen in diesem Zimmer. Sie können die Zubehörziele in der App ändern, wenn Sie stattdessen andere Leuchten steuern möchten.
2. Die 4 Favoriten des Zimmers lassen sich in der App ändern.

ES

Antes de iniciar el proceso de configuración, asegúrate de que al menos una luz Bluetooth en la habitación esté encendida y conectada a la red wifi.

1 Selecciona habitación en la aplicación

Pulsa + en la esquina superior derecha de la página de inicio y selecciona "control remoto".

2 Añadir mando a distancia a la habitación

Sigue los pasos en pantalla de la aplicación para completar la configuración.

3 Disfruta usando el mando a distancia

Control rápido y sencillo de las luces.

Notas:

1. El mando a distancia se centra de forma predeterminada en una única habitación y controla las luces de esa habitación. Puedes cambiar los objetivos de accesorios en la aplicación si quieres controlar otras luces.
2. Puedes cambiar los 4 favoritos de la habitación en la aplicación.

FR

Avant de commencer la configuration, assurez-vous qu'au moins une lampe compatible Bluetooth est allumée dans la pièce et qu'elle est connectée au Wi-Fi.

1 Sélectionnez la pièce dans l'application

Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis sélectionnez « à distance ».

2 Ajouter une télécommande à la pièce

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

3 Profitez de l'utilisation de la télécommande

Contrôlez rapidement et facilement vos lampes.

Remarques :

1. La télécommande ne fonctionne par défaut que pour une seule pièce et contrôle l'éclairage de cette pièce. Vous pouvez modifier les cibles des accessoires dans l'application si vous souhaitez contrôler d'autres lampes.
2. Vous pouvez modifier les 4 favoris de la pièce dans l'application.

IT

Prima di iniziare la procedura di configurazione, assicurati che almeno 1 luce dotata di Bluetooth nella stanza sia accesa e connessa al Wi-Fi.

1 Seleziona la stanza nell'app

Premi + nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale e seleziona "telecomando".

2 Aggiungi il telecomando alla stanza

Segui i passaggi sullo schermo nell'app per completare la configurazione.

3 Divertiti usando il telecomando

Controlla le tue luci in modo semplice e veloce.

Note:

1. Il telecomando è impostato di default per controllare un'unica stanza e solo le luci in quella stanza. Se preferisci controllare altre luci, puoi modificare i dispositivi accessori nell'app.
2. Puoi modificare i 4 preferiti della stanza nell'app.

NL

Voordat je met de installatie begint, moet je ervoor zorgen dat ten minste één Bluetooth-lamp in de kamer is ingeschakeld en verbonden is met WiFi.

1 Selecteer een kamer in de app

Druk op het plusteken (+) rechtsboven op de startpagina en selecteer 'afstandsbediening'.

2 Voeg de afstandsbediening toe aan de kamer

Volg in de app de stappen op het scherm om de installatie te voltooien.

3 Veel plezier met de afstandsbediening

Snelle en gemakkelijke bediening van uw lampen.

Opmerkingen:

1. De afstandsbediening is standaard ingesteld op één kamer en bedient de verlichting in die kamer. Je kunt de doelapparaten in de app wijzigen als je in plaats daarvan andere lampen wilt bedienen.
2. U kunt de 4 favorieten van de kamer wijzigen in de app.

PT

Antes de iniciar o processo de configuração, certifique-se de que pelo menos 1 luz com capacidade Bluetooth está acesa na divisão e ligada ao Wi-Fi.

1 Selecione a sala no aplicativo

Prima + no canto superior direito na página inicial e selecione "telecomando".

2 Adicionar controlo remoto ao ambiente

Siga os passos apresentados no ecrã da aplicação para concluir a configuração.

3 Aproveite o uso do controlo remoto

Controlo rápido e fácil das luzes.

Notas:

1. Por predefinição, o telecomando está direcionado para uma única divisão e controla as luzes nessa divisão. Pode alterar os alvos do acessório na aplicação se, em vez disso, pretender controlar outras luzes.
2. Pode alterar as 4 opções favoritas da divisão na aplicação.

RU

Перед началом процесса настройки убедитесь, что хотя бы один светильник с поддержкой Bluetooth в комнате включен и подключен к Wi-Fi.

1 Выберите комнату в приложении

Нажмите «+» в правом верхнем углу главной страницы и выберите «пульт дистанционного управления».

2 Добавить пульт дистанционного управления в комнату

Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку освещения.

3 Наслаждайтесь использованием пульта дистанционного управления

Удобное и быстрое управление освещением WiZ.

Примечания:

1. По умолчанию пульт дистанционного управления назначен для одной комнаты и управляет освещением в этой комнате. При необходимости вы можете изменить назначение аксессуаров в приложении, чтобы управлять другим освещением.
2. В приложении вы можете изменить 4 избранных комнаты.

UA

Перш ніж розпочати процес налаштування, переконайтеся, що принаймні один світильник у кімнаті з підтримкою Bluetooth увімкнено та підключено до Wi-Fi.

1 Виберіть кімнату в додатку

Натисніть + у верхньому правому куті головної сторінки та виберіть «віддалено».

2 Додайте пульт дистанційного керування до кімнати

Дотримуйтесь інструкцій на екрані в програмі, щоб завершити налаштування освітлення.

3 Насолоджуйтесь використанням пульта дистанційного керування

Швидке та зручне керування світильниками WiZ.

Примітки:

1. Пульт дистанційного керування за замовчуванням орієнтований на окрему кімнату та керує освітленням у цій кімнаті. Ви можете змінити цільові елементи аксесуарів у додатку, якщо хочете керувати іншими лампами.
2. Ви можете змінити 4 улюблені елементи кімнати в додатку.

PL

Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że przynajmniej jedna lampa z kablem Bluetooth w pomieszczeniu jest włączona i ma połączenie z siecią Wi-Fi.

1 Wybierz pokój w aplikacji

Naciśnij + w prawym górnym rogu strony głównej i wybierz „pilot".

2 Dodaj pilota do pokoju

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w aplikacji, aby zakończyć konfigurację światła.

3 Korzystaj z pilota

Szybkie i proste sterowanie oświetleniem WiZ.

Uwaga:

1. Pilot zdalnego sterowania domyślnie jest ukierunkowany na jedno pomieszczenie i steruje oświetleniem w tym pomieszczeniu. Możesz zmienić docelowe ustawienia akcesoriów w aplikacji, jeśli chcesz sterować innymi światłami.
2. W aplikacji możesz zmienić 4 ulubione pokoje.

CS

Před zahájením procesu nastavení se ujistěte, že v místnosti je rozsvícené alespoň jedno světlo podporující Bluetooth, které je připojené přes Wi-Fi.

1 Vyberte pokoj v aplikaci

Stiskněte + v pravém horním rohu domovské stránky a vyberte „dálkové ovládání".

2 Přidejte dálkové ovládání do místnosti

Dokončete nastavení svítidla podle pokynů v aplikaci.

3 Užijte si používání dálkového ovladače

Ovládejte svá světla WiZ rychle a jednoduše.

Poznámky:

1. Dálkové ovládání je ve výchozím stavu nastaveno na jednu místnost a ovládá osvětlení v této místnosti. Pokud chcete ovládat jiná světla, můžete v aplikaci změnit cílové příslušenství.
2. V aplikaci můžete změnit 4 oblíbené položky v místnosti.